



ALTA
VISIBILIDAD
ALTA
VISIBILIDADE

WE ARE
#SAFETY DESIGNER




CREATED FOR SECURITY, COMFORT & DESIGN

IMPERMEABLE
/ IMPERMEÁVEL



RIPSTOP
/ RIPSTOP





RESISTENTE
/ ROBUSTO



ALTA VISIBILIDAD
/ ALTA VISIBILIDADE

PARTE POSTERIOR
ELEVADA
/ ELEVAÇÃO DAS
COSTAS

ZONAS ELÁSTICAS
/ ZONA DE STRETCH




«El hombre y su seguridad debe ser la principal preocupación de cualquier aventura tecnológica». «O homem e a sua segurança devem constituir a primeira preocupação de qualquer aventura tecnológica»




Albert Einstein



PROTECCIÓN TÉRMICA / PROTEÇÃO TÉRMICA



1. LIGAMIENTO MICRO-RIPSTOP
/ ESTRUTURA MICRO-RIPSTOP
2. ACOLCHADO CON TECNOLOGÍA ECOLÓGICA
/ ACOLCHOAMENTO TECNOLOGIA ECO-FRIENDLY
3. FORRO: TAFETÁN
/ FORRO: TAFETÁS



**WE ARE
SAFETY DESIGNER**

Dominio de la forma, la elección de materiales, la realización de pruebas (en laboratorio y sobre el terreno): nos comprometemos a asegurar una respuesta adaptada a los problemas relacionados con distintas profesiones.

Controlo da forma, escolha dos materiais, realização de testes (laboratório e terreno); os nossos compromissos para assegurar uma resposta adaptada às problemáticas ligadas às diferentes profissões.

TEXTILES / TÊXTEIS



LAS FIBRAS / AS FIBRAS

Para que un material sea textil, debe permitir la formación de hilos.

Las fibras textiles utilizadas en la fabricación de prendas de las gamas Coverguard® se clasifican en dos categorías:

- 1 - **fibras naturales** de origen vegetal como el algodón.
- 2 - **fibras sintéticas** fabricadas químicamente como el **poliéster**, la **poliamida**, el **acrílico** o el **elastano**.

Para que uma matéria seja têxtil, é necessário que permita a realização de fios.

As fibras têxteis que entram na composição do vestuário das gamas Coverguard® estão classificadas em duas categorias:

- 1 - **As Fibras Naturais** de origem vegetal como o Algodão.
- 2 - **As Fibras Sintéticas** criadas químicamente como o **Poliéster**, a **Poliamida**, o **Acrílico** ou o **Elastano**.



ALGODÓN / ALGODÃO

VENTAJAS

- + Suave
- + Muy absorbente
- + Lavable a altas temperaturas
- + Cómodo
- + Evita la electricidad estática

VANTAGENS

- + Suave
- + Muito absorvente
- + Lavável a alta temperatura
- + Confortável
- + Afasta a eletricidade estática



POLIÉSTER / POLIÉSTER

VENTAJAS

- + No se arruga tanto, es fácil de mantener
- + Secado rápido
- + Buena estabilidad dimensional
- + Gran resistencia a la abrasión
- + Buena elasticidad

VANTAGENS

- + Baixo amarratamento/Fácil manutenção
- + Secagem rápida
- + Boa estabilidade dimensional
- + Alta resistência à abrasão
- + Boa elasticidade

INCONVENIENTES

- Rentención media del calor
- Baja resistencia a la abrasión
- Puede arrugarse

INCONVENIENTES

- Conservação média do calor
- Fraca resistência à abrasão
- Amarrotamento

INCONVENIENTES

- Tacto áspero
- Retiene grasas
- Poca absorción de la humedad

INCONVENIENTES

- Toque áspero
- Retém a gordura
- Absorve pouco a humidade



LOS TEJIDOS / TECIDOS



ENTRETEJIDO / URDIDURA E TRAMA



Tejido con aspecto trenzado cuadrado obtenido a partir de hilos en cadena y de tramas dobles.




Tejido (de ligamento de tafetán) reforzado con una fibra complementaria que le da una estructura en cuadros y evita los desgarros.



Tejido (de ligamento de tafetán) liso y uniforme sobre sus dos caras. Suelen presentar algo de brillo en la superficie.



Acolchado de guata (relleno) entre dos materiales. Se le puede dar algún tipo de relieve durante la confección (p. ej., en cuadros o líneas).



El ligamento de sarga tiene un efecto diagonal. Presenta una cara de delantera y otra trasera. Es más suave que el ligamento de lona y resistente al desgaste.

Tecido com um aspeto de tecelagem quadrada obtida a partir de fios de cadeias e de tramas dobradas.

Tecido (derivado da tecelagem simples) reforçado com uma fibra adicional para lhe dar a sua estrutura acentuada e evitar que se rasgue.

Tecido simples (tecido de trama simples) liso em ambos os lados. Muitas vezes com um brilho na superfície.


Enchimento de Ouatine (estofa) entre 2 materiais. Pode dar-se-lhe relevo através de uma montagem (por exemplo, quadrados ou linhas).

A armadura em sarja produz um efeito de diagonal. Possui um direito/um avesso. É mais flexível que a armadura de tela; é resistente ao desgaste.

TEXTILES / TÊXTEIS

PUNTO / MALHA

| TEJIDO DE PUNTO | CANALÉ | BIRD-EYE | MULETÓN | POLAR | MALLA DE RED |
|-----------------|----------|----------|---------|-------|---------------|
| JERSEY | CANELADO | BIRD-EYE | MOLETÃO | POLAR | MALHA DE REDE |




Punto de malla ligero y suave. Las dos caras de este tejido tienen un aspecto diferente. Se utiliza en la fabricación de camisetas y polos.



Tejido extensible compuesto por punto de malla alternado en ambas caras del tejido. Con un efecto acanalado más o menos amplio..




Malla con un patrón formado por pequeños rombos, cada uno con un punto en el centro. Es suave y absorbente.



Tejido esponjoso y cálido. Elaborado sobre una base de punto de malla y cepillado en el interior para aportarle un aspecto sedoso.



Punto cepillado constituido por fibras textiles sintéticas con capacidad aislante, resistente y «repelente al agua». Tiene algunas características similares a las de la lana pero es más ligero.



Este tipo de tejido se caracteriza por su aspecto abierto en forma de malla y por los espacios entre los hilos, para una mejor transpiración.

Malha leve e flexível. Os dois lados deste tecido têm um aspecto diferente. Utilizado no fabrico de t-shirts e polos.

Tecido elástico com malhas alternadas à direita e à esquerda. Com um efecto de estria mais ou menos largo.

Malha com um padrão de pequenos losangos, cada um com um ponto no centro. É macia e absorbente.

Tecido macio e quente. É construído sobre uma base de jersey e escovado no interior para lhe dar um aspecto fofo.

Malha escovada constituída por fibras têxteis sintéticas com propriedades isolantes, resistentes e "repelente à água". Tem algumas das mesmas qualidades que lã, mas é mais leve.

Tipo de tecido caracterizado pelo seu aspecto aberto, em forma de rede, e pelos espaços entre os filetes para melhorar a RESPIRABILIDADE.



→ REVESTIMIENTO / REVESTIMENTO



¿QUÉ ES EL REVESTIMIENTO?

El revestimiento es un procedimiento que consiste en **aplicar un revestimiento** (material plástico) en la superficie de un tejido para aportarle características que no le son intrínsecas.

- Hablamos de una **capa de revestimiento**
- Tiene una **función de barrera**

Características :

- Fija las fibras: mayor resistencia contra la abrasión y el deterioro
- Aporta impermeabilidad, repelente al agua
- Protección contra las condiciones climáticas
- Aislamiento térmico: calor o frío

Tipos de revestimiento :

- PVC : flexible, resistente a los rayos UV / efecto plástico.
PU : Buena resistencia a los tirones y a los desgarros / más caro.

O QUE É O REVESTIMENTO?

O revestimento é o processo de **aplicação de um revestimento** (material plástico) à superfície de um tecido para lhe conferir características que não lhe são intrínsecas.

- Esta é conhecida como **camada de revestimento**
- Tem um **papel de barreira**

Características:

- Fixa as fibras: maior resistência à abrasão e ao envelhecimento
- Repelente de água e impermeável
- Proteção contra as intempéries
- Isolamento térmico: quente ou frio

Tipos de revestimento :

- PVC: Flexibilidade, resistência aos raios UV / Efeito mais plástico
PU: Boa resistência à tração e ao rasgamento / Mais caro



NO CONFUNDIR CON UNA MEMBRANA!

La membrana es un **complejo laminado** resultado de la combinación de una película y de un textil mediante la adhesión (térmica). **Es impermeable**, dejando pasar el agua en forma de vapor, pero bloqueando las gotas.

NÃO CONFUNDIR COM UMA MEMBRANA!

A membrana é um **complexo laminado** resultante da montagem de uma película e de um téxtil por adesão (térmica). **É impermeável e respirável**, permitindo a passagem da água sob a forma de vapor, mas bloqueando as gotas.

GAMA / GAMA

SORONA®




SORONA®, UNA EXCELENTE ALTERNATIVA AL PLUMÓN SORONA®, A ALTERNATIVA IDEAL À PENUGEM

DuPont™ Sorona® es un producto innovador, parcialmente fabricado con fibras de poliéster procedentes de materiales renovables.

Esta tecnología es apta para crear **productos aislantes con un rendimiento de larga duración**.

DuPont™ Sorona® é um produto inovador, fabricado em parte fibras de poliéster de fontes renováveis.

Esta tecnologia é escolhida para criar **produtos de isolamento de alto desempenho e de longa duração**.



Mejor conservación del calor en entornos secos y húmedos

Melhor retenção do calor em condições secas e húmidas

- Una optimización un 7 % superior en la relación peso/calor
- Transpirable
- Aislante

- Otimização de +7% da relação peso/calor
- Respirável
- Isolante




— Beneficio medioambiental

Beneficio ambiental

- Parcialmente procedente de materiales vegetales
- Reduce su impacto sobre el medio ambiente: programa de certificación Sorona®

- Parcialmente a partir de matéria vegetal
- Reduz o seu impacto no ambiente: programa de certificação Sorona® Common Thread Fabric




— Mejor relleno: +36 %

Melhor enchimento : +36%

- Menos material para proporcionar el mismo calor
- Conserva su volumen lavado tras lavado
- Mejor tasa de compresión: +8 %
- Mayor flexibilidad en el movimiento

- Menos material para o mesmo calor
- Mantém o seu volume lavagem após lavagem
- Melhor taxa de compressão : +8%
- Maior flexibilidade de movimentos



TEXTILES / TÊXTEIS




→ SOFTSHELL / SOFTSHELL

El Softshell pretende encontrar el equilibrio entre la **TRANSPIRABILIDAD** y la **IMPERMEABILIDAD** frente a condiciones climáticas moderadas.

Tres tipos de Softshell:


- 1 3 capas: 1 capa exterior + 1 membrana laminada impermeable y transpirable + 1 capa interior laminada polar para aportar calor.
Ej.: entornos frescos.
- 2 2,5 capas: 1 capa exterior + 1 membrana impermeable y transpirable laminada + 1 película protectora para la membrana.
Ej.: entornos cálidos/entretempo.
- 3 2 capas: 1 capa exterior + 1 membrana impermeable y transpirable laminada + 1 forro suspendido para mayor comodidad (malla).
Ej.: entornos cálidos/entretempo.



O objetivo de uma softshell é encontrar um equilíbrio entre a **TRANSPIRABILIDADE** e a **IMPERMEABILIDADE** em condições climáticas ligeiras.

3 tipos de softshell:

- 1 3 camadas: 1 camada exterior + 1 membrana laminada impermeável e respirável + 1 camada interior de velo laminado para maior calor.
Ex: Ambiente fresco
- 2,5 camadas: 1 camada exterior + 1 membrana laminada impermeável e respirável + 1 película protetora para a membrana.
Ex: Ambiente quente/ meia estação
- 2 camadas: 1 camada exterior + 1 membrana laminada impermeável e respirável + 1 forro suspenso para conforto (malha)
Ex: Ambiente quente/ meia estação



→ CONSEJOS DE MANTENIMIENTO / INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Los productos Coverguard® son, en su mayoría, **compatibles con el lavado doméstico**. Consulte las siguientes normas que debe respetar para prolongar la vida útil de sus productos:



- Siga las instrucciones de lavado descritas en la etiqueta.
- Cierre las cremalleras, velcros y botones antes de meterlas en la lavadora (para evitar su desgaste prematuro).
- No utilice productos detergentes con agentes blanqueantes.
- Evite el uso de suavizantes sobre los productos técnicos (podrían deteriorar las propiedades de los tejidos: la TRANSPIRABILIDAD o su capacidad repelente al agua).
- Es preferible evitar el secado en secadora (podría encoger las prendas o desgastarlas de forma prematura).

A maior parte dos produtos Coverguard® são **compatíveis com a lavagem doméstica**. Eis algumas regras a respeitar para prolongar a vida dos seus produtos:



- Seguir as instruções de lavagem inscritas na etiqueta
- Fechar os fechos de correr, os velcros e os botões antes da passagem na máquina de lavar (Evita um desgaste precoce)
- Proibir os detergentes com agentes branqueadores
- Evitar os amaciadores nos produtos técnicos (Pode deteriorar as propriedades do tecido: impermeabilidade, RESPIRABILIDADE)
- É preferível evitar a secagem à máquina (Pode provocar encolhimento e desgaste precoces)



Este símbolo indica la compatibilidad de mantenimiento de la prenda en lavanderías industriales.
Este símbolo representa a compatibilidade da manutenção do vestuário na lavandaria.

SISTEMA DE 3 CAPAS / SISTEMA DE 3 CAMADAS

El **sistema de capas** o «layering» es una técnica que hace referencia a la superposición de varias capas de tejidos. Cada capa debe permitir la evacuación de la transpiración hacia la siguiente capa exterior.


1 2 3: Vestirse es tan sencillo como contar:

- 1** Para permanecer seco
- 2** Para mantener el calor
- 3** Para protegerse contra los elementos externos

O **sistema de camadas** ou “layering” é uma técnica que designa a sobreposição de várias camadas de vestuário. Cada camada deve permitir evacuar a transpiração para a camada seguinte ou para o exterior.

1 2 3: Vestir-se é tão simples como contar:

- 1** Para manter-se seco
- 2** Para conservar o calor
- 3** Para se proteger dos elementos exteriores



CAPA DE BASE: CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL

CAMADA DE BASE : CONTACTO DIRETO COM A PELE

Propósito: mantener la piel seca.

Una buena capa de base debe:

- Absorber la humedad
- Evacuar la transpiración rápidamente
- Secarse rápidamente

Los productos:

Prendas interiores / T-shirts

Objetivo: Manter a pele seca.

Uma boa camada de base deve:

- Absorver a humidade
- Evacuar rapidamente a transpiração
- Secar rapidamente

Os produtos:

Roupa interior / T-shirts



CAPA INTERMEDIA: CAPA DE AISLAMIENTO Y DE CALOR

CAMADA INTERMÉDIA : CAMADA DE ISOLAMENTO E CALOR

Propósito: mantener el cuerpo caliente.

Una buena capa intermedia debe:

- Mantener el calor
- Transferir la humedad
- Secarse rápidamente
- Conservar sus propiedades aunque esté húmeda

Los +:

- Posibilidad de combinar las capas intermedias.
- La segunda capa en invierno puede convertirse en la capa exterior en verano.

Los productos:

Muletón / Polar / Softshell / Chaquetas acolchadas ligeras / Chalecos

Objetivo: Manter o corpo quente.

Uma boa camada intermédia deve :

- Manter o calor
- Transferir a humidade
- Secar rapidamente
- Conservar as suas propriedades mesmo com humidade

Os +:

- Possibilidade de combinar camadas intermédias
- A camada 2 no inverno pode tornar-se a camada exterior no verão

Os produtos:

Muletão / Polar / Softshell / Coletes leves acolchados / Coletes



CAPA EXTERIOR: PROTECCIÓN CONTRA EL EXTERIOR

CAMADA EXTERIOR: PROTEÇÃO COM O EXTERIOR

Propósito: protección contra las inclemencias del tiempo. **Objetivo:** Proteção contra os elementos. Una buena capa exterior debe:

- Evacuar la humedad interior: transpirable
- Ser impermeable
- Tener capacidad de cortavientos

Los productos:

Chaqueteros / Parkas / Prendas impermeables

Objetivo: Proteção contra os elementos. Uma boa camada exterior deve:

- Eliminar a humidade do interior: respirável
- Ser impermeável
- Ser resistente ao vento

Os produtos:

Casacos / Parkas / Vestuário de chuva



VENTAJAS / VANTAGENS

ESTILO LOOK

Combinación de materiales/colores

Jogo com materiais e cores/colores

TÉRMICO TÉRMICO

MODULABLE MODULÁVEL

COMODIDAD CONFORTO

En función del entorno y del esfuerzo

Em função do ambiente e do esforço



NORMAS / NORMAS

EN ISO 13688

PRENDAS DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES

VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO: REQUISITOS GERAIS

Esta norma permite cumplir los requisitos básicos del reglamento:

- Ergonomía
- Comodidad
- Inocuidad
- Compatibilidad de las prendas con otros equipos o conjuntos
- Duración, envejecimiento
- Marcado e información
- Indicación de la talla

No puede utilizarse sola, sino solo en combinación con otras normas.

No permite calificar una protección.

Esta norma cumpre os requisitos essenciais do Regulamento:

- Ergonomia
- Conforto
- Inocuidade
- Compatibilidade do vestuário com outros equipamentos ou usado como um conjunto
- Durabilidade, envelhecimento
- Marcação e nota informativa
- Indicação do tamanho do utente

Não pode ser utilizado sozinho, mas apenas em associação com outras normas.

Não se qualifica como proteção.



EN 14404 + A1

RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS RODILLAS

RELATIVA À PROTEÇÃO DOS JOELHOS

Esta norma especifica los requisitos relativos a la protección de las rodillas. Describe los métodos de prueba y define los niveles de rendimiento. La posición de rodillas puede generar dolores y/o lesiones; las rodilleras sirven para proteger las rodillas del usuario y aportarle la comodidad necesaria en el marco de su actividad. Además, permiten repartir el peso.

4 tipos de protección:

- **Tipo 1:** protección de las rodillas de forma independiente al resto de prendas que se ajusta alrededor de la pierna.
- **Tipo 2:** espuma que se introduce dentro de compartimentos en las perneras del pantalón (o se fija).
- **Tipo 3:** dispositivos que no se fijan al cuerpo, pero se colocan cuando el usuario deba desplazarse (en cada rodilla o para las dos rodillas en conjunto).
- **Tipo 4:** dispositivo con funciones adicionales, como un marco de sujeción para ayudar a levantarse o arrodillarse.

3 niveles de protección:

- **Nivel 0:** suelos llanos - no se requiere resistencia a la penetración.
- **Nivel 1:** suelos llanos - resistencia a la penetración de al menos 100N.
- **Nivel 2:** condiciones difíciles - resistencia a la penetración de al menos 250N.

Esta norma especifica os requisitos para a proteção dos joelhos. Descreve os métodos de ensaio e define os níveis de desempenho. A posição de joelhos pode causar dor e/ou lesões; as joelheiras são utilizadas para proteger os joelhos do utilizador e proporcionar o conforto necessário no contexto da sua atividade. Devem também permitir a distribuição da força.

4 tipos de proteção:

- **Tipo 1:** protetores de joelhos independentes de outra peça de vestuário e fixados à volta da perna.
- **Tipo 2:** espuma inserida nos bolsos nas pernas das calças (ou fixa)
- **Tipo 3:** dispositivos não fixados ao corpo mas montados quando o utilizador se move (para cada joelho ou para ambos os joelhos juntos)
- **Tipo 4:** dispositivo com funções adicionais, tais como uma estrutura de pé ou um dispositivo de ajoelhar

3 níveis de proteção:

- **Nível 0:** pavimentos planos - não é necessária resistência à penetração
- **Nível 1:** pavimentos planos - resistência à penetração requerida de pelo menos 100N
- **Nível 2:** condições difíceis - resistência à penetração requerida de pelo menos 250N



NORMAS / NORMAS



NF EN 343+A1: 2019

PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA

PROTEÇÃO CONTRA A CHUVA

La norma **NF EN 343+A1** especifica las exigencias y los métodos de prueba aplicables a los materiales a las costuras de las prendas de protección para la **intemperie**, como las precipitaciones en forma de **lluvia o nieve**, la **bruma** y la **humedad del suelo**.

La norma distingue dos características esenciales:

X

La resistencia a la penetración de agua o impermeabilidad, también se mide en las costuras. Cuanto mayor sea la clase (1 a 4), más impermeable será la prenda.

Y

La resistencia al vapor de agua o transpirabilidad, permite evaluar la permeabilidad de un tejido al vapor de agua, es decir, su capacidad para evacuar la transpiración. Cuanto mayor sea la clase (1 a 4), más resistente será el tejido.

R

Prenda lista para usar controlada bajo simulador de lluvia R será reemplazado por x si la prenda no se ha sometido a la prueba.

Sobre la versión antigua de la norma NF EN 343: 2007, los niveles de las clases van del 1 al 3.

A norma **NF EN 343+A1** especifica os requisitos e métodos de ensaio aplicáveis aos materiais e às costuras do vestuário de proteção contra condições climáticas severas, tais como a precipitação sob a forma de **chuva ou neve, nevoeiro e humidade do solo**.

A norma distingue duas características essenciais:

X

Resistência à penetração de água ou impermeabilidade, também medida para as costuras. Quanto maior a classe (1 a 4), mais impermeável é a peça de vestuário.

Y

Resistência ao vapor de água ou respirabilidade, para avaliar a permeabilidade de um tecido ao vapor de água, ou seja, a sua capacidade de evacuar a transpiração. Quanto maior for a classe (1 a 4), mais respirável ela é.

R

Ovestuário pronto a vestir testado sob o simulador de chuva R será substituído por x se o vestuário não tiver sido testado.

Na versão antiga da norma NF EN 343: 2007, os níveis das classes iam de 1 a 3.



NORMAS / NORMAS



EN ISO 20471

PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD

VESTUÁRIO DE ALTA VISIBILIDADE

La norma **EN ISO 20471** especifica las exigencias que debe respetar la ropa de **alta visibilidad** para indicar visualmente la presencia del usuario, sobre todo en condiciones peligrosas, **tanto de día como de noche**.

Son muchos los profesionales que pueden verse implicados en el uso de prendas de alta visibilidad.

El uso de prendas de señalización de la norma EN ISO 20471 es:

- **obligatorio** según las condiciones de trabajo del usuario (p. ej.: en los arcos de carreteras, en diferentes tipos de transporte por carretera o ferroviario, en pistas de aeropuertos, etc.).

- **muy recomendado** (p. ej.: en obras, montacargas, etc.).

El tejido fluorescente: permite la visibilidad durante el día. Reacciona bajo la radiación de la luz natural y transforma parte de la luz no visible (UV) en luz visible.

Tres colores homologados: amarillo, naranja y rojo, creando un contraste con el entorno natural.

El material retroreflectante: permite la visibilidad durante la noche. Refleja un máximo de luz hacia su fuente (faros de vehículos, etc.).

La norma distingue **3 clases (X)**:

Según las superficies mínimas de materiales **fluorescentes y retroreflectantes** para las 3 clases, más los **materiales con características combinadas** (solo para la clase 1).



Según las superficies mínimas de los materiales **fluorescentes y retroreflectantes**, la norma distingue **tres clases (X)**:

Clase 1 / Classe 1

Nivel de visibilidad **más bajo**
Nível **mais baixo** de visibilidade



● Fluorescente
Fluorescente

Clase 2 / Classe 2

Nivel de visibilidad **intermedio**
Nível **intermédio** de visibilidade



● Material retroreflectante
Material retrorefletor

Clase 3 / Classe 3

Nivel de visibilidad **más alto**
O **mais alto** nível de visibilidade



● Material con características combinadas
Material com características combinadas



NORMAS / NORMAS



EN 17353 : 2020

EQUIPOS DE VISUALIZACIÓN INCREMENTADA PARA SITUACIONES DE RIESGO MODERADO

EQUIPAMENTO DE VISIBILIDADE REFORÇADA PARA SITUAÇÕES DE RISCO MÉDIO

La norma EN 17353 especifica los requisitos que deben respetar los **equipos de visualización incrementada** para que la presencia del usuario sea más perceptible, especialmente en situaciones de riesgo moderado con luz/iluminación tanto **de día** como **de noche**.

A norma EN 17353 especifica os requisitos de equipamento de visualização melhorado para tornar a presença do utilizador mais perceptível, especialmente em situações de risco moderado de exposição à luminosidade/radiação, tanto de dia como de noite.



Tipo A: Equipos para la luz del día
→ uso de materiales fluorescentes únicamente.

Tipo A: Equipamento para a luz do dia
→ apenas utilização de material fluorescente



Tipo B: Equipos para la oscuridad
→ uso de materiales retroreflectantes únicamente.

Tipo B: Equipamento para a obscuridade
→ apenas utilização de material retrorefletor



Tipo AB: Equipos para la luz del día y para la oscuridad
→ uso de materiales fluorescentes, retroreflectantes y/o de materiales con características combinadas.

Tipo AB: Equipamento para a luz do dia e a obscuridade
→ utilização de material fluorescente, retrorefletor e/ou combinado

| TIPO / TIPO | A | B1 | B2 | B3 | AB |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ESTRUCTURA DEL USUARIO SI: ESTRUTURA DO UTILIZADOR, SE | $\geq 140 \text{ cm}$ | | | | |
| MATERIAL FLUORESCENTE MATERIAL FLUORESCENTE | 0,24 m ² | - | - | - | 0,24 m ² |
| MATERIAL RETRORREFLECTANTE MATERIAL RETRORREFLECTOR | - | 0,003 m ² | 0,018 m ² | 0,08 m ² | 0,08 m ² |
| MATERIAL CON CARACTERÍSTICAS COMBINADAS MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS COMBINADAS | - | - | - | - | 0,24 m ² |



NORMAS / NORMAS



NF EN 14058 : 2017

PROTECCIÓN PARA ENTORNOS FRESCOS PROTEÇÃO CONTRA AMBIENTES FRIOS

La norma **NF EN 14058** especifica los requisitos y los métodos de prueba relativos a los rendimientos de las prendas de protección para entornos moderadamente fríos. Un clima fresco es la combinación de dos condiciones climáticas, humedad y viento, a una temperatura ambiente de -5 °C o superior.

La norma EN 14058 tiene en cuenta numerosos tipos de índices de rendimiento:



A: Clase de la resistencia térmica Rct:

medida sobre el conjunto de capas del producto. Mide la capacidad aislante de una prenda (4 clases).

B: Clase de permeabilidad al aire (AP): medida sobre el conjunto de capas del producto (3 clases).

C: Icler, en $\text{m}^2 \text{K/W}$, de la prenda con el conjunto de prendas estándar R es obligatorio para una Rct de clase 4, opcional para las clases 1 a 3.

WP: Resistencia a la **penetración de agua** (opcional).

A norma **NF EN 14058** especifica os requisitos e métodos de ensaio relacionados com o desempenho do vestuário de protecção contra ambientes moderadamente frios. Um clima fresco é a combinação de condições húmidas e ventosas a uma temperatura do ar igual ou superior a -5°C.

A norma EN 14058 tem em conta vários tipos de índices de desempenho:

A: Classe de resistência térmica Rct:

medida sobre toda a camada de tecido. Mede a capacidade de isolamento de uma peça de vestuário (4 classes)

B: Classe de permeabilidade ao ar (AP): medida sobre todas as camadas de tecido (3 classes)

C: Icler, em $\text{m}^2 \text{K/W}$, vestuário com todo o vestuário padrão R é obrigatório para uma classe 4 Rct, opcional para as classes 1 a 3.

WP: Resistência à penetração de água (opcional).

| RESISTENCIA TÉRMICA ($\text{M}^2 \text{ K/W}$) RESISTÊNCIA TÉRMICA (MFK/W) | CLASE CLASSE |
|--|-----------------|
| $0,06 \leq \text{RCT} < 0,121$ | 1 |
| $0,12 \leq \text{RCT} < 0,182$ | 2 |
| $0,18 \leq \text{RCT} < 0,253$ | 3 |
| $0,25 \leq \text{RCT} 4$ | 4 |

| PERMEABILIDAD AL AIRE (MM/S) PERMEABILIDADE DO AR (MM/S) | CLASE CLASSE |
|---|-----------------|
| $100 < \text{AP}$ | 1 |
| $5 < \text{AP} < 100$ | 2 |
| $\text{AP} \leq 5$ | 3 |



NORMAS / NORMAS



NF EN 342 : 2017

PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO
VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO CONTRA O FRIÓ



La norma NF EN 342 especifica los requisitos y los métodos de prueba relativos al rendimiento de las prendas de protección contra los efectos de entornos **fríos a temperaturas inferiores a -5 °C**, incluyendo también el viento y la humedad.

La norma distingue tres características esenciales:



Y: Aislamiento térmico: Icler en m² K/W, de la resistencia completa (3 clases).

AP: Clase de la permeabilidad al aire (AP): medida sobre el conjunto de capas del producto.

WP: Resistencia a la penetración de agua (opcional).

A norma NF EN 342 especifica as exigências e os métodos de testes relativos aos desempenhos do vestuário de proteção contra os efeitos de ambientes **fríos com temperaturas inferiores a -5°C**, misturando igualmente vento e humidade.

A norma distingue três características essenciais

Y: Resistência térmica: Icler em m².K/W, do fato completo (3 classes)

AP: Classe da permeabilidade ao ar (AP): Medida no conjunto das camadas do produto

WP: Resistência à penetração da água (optional)

PANORÁMICA

→ PANORAMAS

| COMBINABLES X/1 / COMBINÁVEIS X/1 | | | | | | | |
|--|--------|---|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| PARKAS MULTICAPAS PARKAS MULTICAMADAS | | 1 PARKA / PARKA | | 2 FORRO / FORRO | | ROADWAY 4/1 | |
| SANGAKU | • OU | KAZAN | + • OU | KAZAN 2/1 | KAZAN SOFTSHELL | ROADWAY 4/1 | KANATA |
| 5SAN16 / 5SAN17 | p. 684 | 5KAP160 / 5KAP170 | p. 685 | 7TROPY / 7TROPO | p. 650 | 7KANR / 7KANG / 7KANO / 7KANR / 7KANA | p. 654 |
| PARKAS PARKAS | | ROADWAY | KETA | SOKOBIE* | HORA | | |
| 7TROAY / 7TROAO | p. 656 | 7KETY / 7KETO / 7KETR | p. 657 | SSOK16* / 5SSOK17* | p. 659 | 5SHOR160 / 5SHOR170 | p. 660 |
| SOFTSHELL | | KANPA | STATION | KAZAN SOFTSHELL* | KAZAN 2/1 | | |
| 5KPA16 / 5KPA17 | p. 663 | MO70630 / MO70640 / MO70680 | p. 664 | 5KAS160* / 5KAS170* | p. 665 | 5KAJ160 / 5KAJ170 | p. 666 |
| CHAQUETAS / CASACOS | | HI-WAY 2/1 | FLAKE | RITTO* | STATION POLAR | NEW COLOR GOKKAN* | |
| 7HWXY / 7HWXO | p. 667 | 5FLA160 / 5FLA170 | p. 668 | 5RIT160* / 5RIT170* | p. 670 | 7PSTY / 7PSTO | p. 671 |
| TÉRMICAS / TÉRMICOS | | COMODIDAD / CONFORTO | AIRPORT | HI-WAY | HI-WAY | | |
| 5SOU160* / 5SOU170* | p. 673 | | 7AIBY / 7AIBO | 7HWGY / 7HWO | MO70500 / MO70510 | 5YOR160 / 5YOR170 | p. 678 |
| CHAQUETÓN BLUSÃO | | CHALECO TÉRMICO COLETES FRIA | | | | | |

PANORÁMICA

→ PANORAMAS

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| CLIMA LLUVIOSO / TEMPO CHUVOSO | CHAQUETAS IMPERMEABLES CAPAS DE CHUVA | HOTARU* NEW 5SHOT16* / 5SHOT17* p. 681 | SANGAKU* NEW 5SAN16* / 5SAN17* p. 684 | KAZAN 5KAP160 / 5KAP170 p. 685 | HYDRA 5HYJ16 / 5HYJ17 p. 687 | KAWA COAT* ABRIGOS CASACOS 5KWC160* / 5KWC170* p. 690 |
| | PANTALONES CALÇAS | HYDRA 5HYP16 / 5HYP17 p. 688 | HARBOR* MO70320* p. 689 | CONJUNTOS CONJUNTOS | KAWA 5KAW160 / 5KAW170 p. 691 | HI-WAY 7HWRY / 7HWRO p. 692 |
| CLIMA CÁLIDO / TEMPO QUENTE | MANGA LARGA MANGAS COMPRIDAS | SUNO NEW 7SUNY / 7SUNO / 7SUNR* p. 698 | RIKKA NEW 5RIK160 / 5RIK170 p. 699 | MANGA CORTA MANGAS CURTAS | KYRIO 7KYRY / 7KYRO p. 701 | KOMO 7KOMY / 7KOMO / 7KOMR p. 701 |
| | MANGA CORTA MANGAS CURTAS | NEKKI NEW 5NEK160 / 5NEK170 p. 702 | YARD* NEW 7YATY* / 7YATO* p. 703 | YARD 7YAVY / 7YAVO p. 703 | OKI NEW 5OKI160 / 5OKI170 p. 704 | YARD MO70270 / MO70280 p. 704 |
| CHALECOS COLETES | YARD MO70216 / MO70236 / MO70206 / MO70226 p. 705 | YARD MO70212 / MO70232 p. 705 | NEPPA 5NEP16 / 5NEP17 p. 706 | YARD MO70242 / MO70252 / MO70262 p. 706 | YARD 7YGMY / 7YGMQ p. 707 | |

PANORÁMICA

→ PANORAMAS

| | |
|--|---|
| WORKWEAR / VESTUÁRIO DE TRABALHO ALGODÓN - POLÍESTER ALGODÃO - POLIÉSTER 245 g/m² | <p>PATROL</p>  <p>7PAJP / 7PAOP p. 709</p> |
| ALGODÓN - POLÍESTER - STRETCH ALGODÃO - POLIÉSTER - STRETCH 270 g/m² | <p>HIBANA NEW</p>  <p>5HB-J160 / 5HB-J170 / 5HB-J130 p. 712</p> <p>HIBANA NEW COLOR</p>  <p>5HBA16 / 5HBA17 / 5HBA130 p. 713</p> <p>HIBANA NEW</p>  <p>5HBB160 / 5HBB170 p. 714</p> <p>HIBANA NEW</p>  <p>5HBS160 / 5HBS170 p. 715</p> |
| MULTIRIESGOS MULTIRRISCOS | <p>THOR</p>  <p>8MTHJY p. 718</p> <p>THOR</p>  <p>8MTHTY p. 718</p> <p>THOR</p>  <p>8MTHCY p. 719</p> <p>NOTT NEW</p>  <p>5NOT16 p. 720</p> <p>EKHI NEW</p>  <p>5EKH160 p. 722</p> <p>HODER NEW</p>  <p>5HOD16 / 5HOD17 p. 723</p> |
| VISIBILIDAD MODERADA VISIBILIDADE MODERADA | <p>VIGILE</p>  <p>5VIG010 p. 726</p> <p>SECURITE</p>  <p>5SEC010 p. 726</p> <p>RAINET</p>  <p>5RAI08 / 5RAI12 p. 727</p> <p>RAINET COAT</p>  <p>5RAC120 p. 727</p> <p>DAGDA NEW</p>  <p>5DAG12 p. 728</p> <p>TUISTO NEW</p>  <p>5TUI120 p. 728</p> |
| ACCESORIOS ACESSÓRIOS | <p>KOUKOU*</p>  <p>5KOU16* p. 730</p> <p>ARMYARD*</p>  <p>TARMG* / TARMO* / 7ARMY* p. 730</p> <p>TAPE</p>  <p>70010 p. 731</p> <p>CONE</p>  <p>70303 p. 731</p> <p>CONE</p>  <p>70300 p. 731</p> <p>HEADLIGHT</p>  <p>LINTERNAS / LANTERNAS</p> <p>MO71950 p. 732</p> <p>HEADLIGHT</p>  <p>MO71920 p. 732</p> |



CLIMA FRÍO

TEMPO FRÍO



PRENDAS COMBINABLES / COMBINÁVEIS

→ EL CONCEPTO / O CONCEITO

Un concepto **versátil**, que ofrece una multitud de combinaciones para elegir. Se ha diseñado para adaptarse a las condiciones estacionales, desde el otoño hasta la primavera, ofreciendo una **protección total para todos los climas**.

Um conceito **versátil**, que oferece uma multiplicidade de opções de combinação. Foi concebido para se adaptar às condições sazonais, do outono à primavera, oferecendo uma **proteção completa para todas as condições meteorológicas**.

Cremallera compatible entre
Zip compatível entre

- 1** la cubierta
o casco
- 2** el forro
o forro



1

ELIJO MI PARKA / ESCOLHO A MINHA PARKA

Una **parka exterior** con forro de rejilla para mejor circulación del aire y con las costuras impermeables contra la lluvia.

USO: protección en climas suaves/lluviosos/ ventosos - Si se necesita un material resistente



o / ou



KAZAN 5KAP160 / 5KAP170

Parka de lluvia HV
Parka de chuva HV

SANGAKU SSAN16 / 5SAN17

Parka de lluvia Ripstop HV
Parka Parka de chuva Ripstop HV

2

ELIJO MI FORRO / ESCOLHO O MEU FORRO

Una **chaqueta con mangas extraíbles** forrada con tejido polar para aportar calor, comodidad y funcionalidad. Sus costuras impermeables le confieren una ventaja adicional en climas húmedos.

USO: protección en climas frescos/secos/poco lluviosos - Si se necesita un material resistente

Um **colete forrado a velo com mangas amovíveis** para calor, conforto e comodidade. As suas costuras seladas conferem-lhe uma vantagem extra em tempo de chuva.
USO: proteção em climas frescos/secos/ligeiramente chuvosos



o / ou



JACKET 5KAJ160 / 5KAJ170

Chaqueta térmica 2/1/casaco térmico 2/1

SOFTSHELL 5KAS160 / 5KAS170

Chaqueta Softshell / Casaco softshell

3

OBTENGO UNA MULTITUD DE POSIBILIDADES TENHO UMA INFINIDADE DE POSSIBILIDADES

LA COMBINACIÓN

Combine la parka con la chaqueta 2/1 o la chaqueta Softshell y descubra la comodidad de un producto que se adapta a todo tipo de climas.

FATO COMPLETO

Combine a parka com o casaco chaqueta 2/1 ou com o casaco softshell e descubra o conforto de um produto que se adapta a todos os tipos de clima!

4→1



3→1



KAZAN + JACKET

Parka de lluvia HV + Chaqueta térmica 2/1
Parka impermeável HV + casaco térmico 2/1

KAZAN + SOFTSHELL

Parka de lluvia HV + Chaqueta Softshell
Parka de chuva HV + Casaco softshell

4→1



3→1



SANGAKU + JACKET

Parka de lluvia Ripstop HV + Chaqueta térmica 2/1
Parka Ripstop impermeável HV + casaco térmico 2/1

SANGAKU + SOFTSHELL

Parka de lluvia Ripstop HV + Chaqueta Softshell
Parka de chuva HV + Casaco softshell



PARKA 4 EN 1 / PARKA 4/1

ROADWAY 4/1

7ROPY / 7ROPO

CLIMA FRÍO / TEMPO FRÍO



4→1



7ROPY



7ROPO

VENTAJAS / VANTAGENS

- PROTECCIÓN TÉRMICA: certificada para los climas fríos
- TRANSPARISABILIDAD: malla de red en la parka
- COMODIDAD: polar en el chaleco desmontable

- PROTEÇÃO TÉRMICA: certificada para climas frios
- RESPIRABILIDADE: rede de malha na parka
- CONFORTO: polar no casaco amovível



EN 20471
Parka 4/1 /
Parka 4/1 (S)



EN 20471
Parka 4/1 /
Parka 4/1 (M+)



EN 14058

| TALLAS TAMANHOS | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--------------------------------------|---|--------|---------|----------|-----------|
| AMARILLO AV AMARELO AV | 7ROPYM | 7ROPYL | 7ROPYXL | 7ROPYXXL | 7ROPYXXXL |
| NARANJA AV LARANJA AV | 7ROPOM | 7ROPOL | 7ROPOXL | 7ROPOXXL | 7ROPOXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | |

→ Parka / Parka



TEJIDOS / TECIDOS

- Poliéster Oxford 300D con capa de Poliuretano
- Poliéster
- FORRO DE TAFETÁN: 100% poliéster - 50g / m² (parte inferior + manga)
- IMPERMEABILIDAD : 3 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES COSIDAS
- Poliéster Oxford 300D revestido Poliuretano
- Poliéster
- FORRO TAFETÁN: 100% poliéster - 50g / m² (parte inferior + manga)
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras selladas
- Capucha fija azul marino, dos piezas, disimulada en el cuello y ajustable con ayuda de un cordón deslizante
- Cuello alto
- Cremallera central bajo la solapa con cierre por botones de presión hasta el alto del cuello
- Con puños regulables con pestaña de ajuste de velcro
- Cordón de ajuste elástico integrado en la cintura con topes en cada extremo
- Dos bolsillos exteriores bajos ribeteados con solapa de cierre mediante velcro
- Piezas contrastantes: baja + puños
- 2 "cinturones", 2 "brazaletes" por manga y 2 "tirantes"
- Panel de acceso de marcado
- Ventilación indirecta debajo del parche delantero y trasero
- Ojales de ventilación debajo de las axilas
- N.º lavados: 20
- Costuras impermeabilizadas
- Capuz fixo azul marinho, duas peças, dissimulado na gola e ajustável com a ajuda de um cordão correíço.
- Gola subida
- Fecho de correr central sob aba fechada por botões de pressão até ao cimo da gola
- Com punhos reguláveis com presilha de aperto e fita de velcro
- Cordão de aperto elástico integrado na cintura com bloqueadores em cada extremidade
- Dois bolsos exteriores «baixos» com debrum com pala fechada por fita de velcro
- Aplicações contrastantes: low + punhos
- 2 "cintas", 2 "braçadeiras" por manga e 2 "alças"
- Alçapão do acesso à marcação
- Alçapão do acesso à marcação
- Nº lavagens: 20

→ Chaqueta extraíble / Casaco amovível



TEJIDOS / TECIDOS

- Poliéster Oxford 300D con capa de Poliuretano
- RIBETES ACANALADOS: 100% poliéster
- FORRO POLAR : 280 g/m²
(65% Poliéster, 35% Algodón)
- ACOLCHADO: 100% poliéster - 160g / m² (mangas)
- FORRO DE TAFETÁN: 100% poliéster - 50g / m² (mangas)
- IMPERMEABILIDAD : 3 000 mm
- CINTAS RETRORREFLECTANTES: cintas microesferas cosidas 5 cm

- Poliéster Oxford 300D revestido Poliuretano
- NERVURAS: 100% poliéster
- COLETE E GOLA: Polar cinzento 280 g/m²
(65% Poliéster, 35% Algodão)
- ENCHIMENTO: 100% poliéster - 160g / m² (corpo)
- FORRO TAFETA: 100% poliéster - 50g / m² (mangas)
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS


CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras selladas
- Cuello alto
- Cremallera central
- Mangas desmontables
- Puños en canalé
- Dos bolsillos exteriores bajos ribeteados con solapa de cierre mediante velcro
- Bandas cosidas: 2 cinturones + 2 brazaletes / manga
- Costuras selladas
- Costuras impermeabilizadas
- Gola subida
- Fecho de correr central
- Mangas destacáveis
- Punhos de orla
- Dois bolsos exteriores «baixos» com debrum com pala fechada por fita de velcro
- Bandas costuradas: 2 cintos + 2 braçadeiras / manga
- Costuras impermeabilizadas





KANATA



ANTIFRÍO = SISTEMA 4-1 ANTI-FRIO = SISTEMA 4-1

- 1 CAPA PROTECTORA**
Protege los elementos exteriores. Sola = clima suave +/o lluvioso

CAMADA PROTETORA
Protege contra as intempéries
Apenas = tempo ameno +/- chuvoso

- 2 CAPA TÉRMICA**
Para aportar calor Sola = clima fresco + seco o húmedo

CAMADA TÉRMICA
Para a transferência de calor
Sozinho = frio + tempo seco ou húmido

- 1 + 2 Clima frío +/o lluvioso**
Tempo frio +/- chuvoso

La superposición de capas te permite mantenerte seco y abrigado. La parka versátil es la mejor solución.

A sobreposição de camadas mantém-no seco e quente. A parka versátil é a melhor solução.



FOCUS / FOCUS



POLAR = COMODIDAD Y CALOR

Suave y una gran barrera contra el frío gracias a sus pelillos que atrapan el calor

POLAR = CONFORTO E CALOR

Suave e uma óptima barreira contra o frio graças às suas cerdas que retêm o calor



REVESTIMIENTO OXFORD = REPELENTE AL AGUA Y RESISTENTE

Estructura de tejido sólido + tratamiento de la superficie para permitir que el agua escurre

OXFORD REVESTIDO = REPELENTE E RESISTENTE À ÁGUA

Estrutura de trama sólida + tratamento de superfície para permitir o escoamento da água



PARKA 4 EN 1 / PARKA 4/1

KANATA

7KANY / 7KANO / 7KANR / 7KANG / 7KANA

CLIMA FRÍO / TEMPO FRÍO



4→1



7KANO



7KANY

7KANG

7KANR

7KANA

VENTAJAS / VANTAGENS

- GRAN AISLAMIENTO: Parka + chaleco térmico = EN 342
- GRAN IMPERMEABILIDAD: costuras herméticas + Oxford revestido + EN343 clase 3
- FUNCIONAL: gran variedad de tallas + posibilidad de marcado en 2 piezas + mangas desmontables

- ISOLAMENTO ELEVADO: Parka + Casaco térmico = EN 342
- ELEVADA IMPERMEABILIDADE: costuras coladas + revestidas a Oxford + EN343 classe 3
- FUNCIONAL: Vasta gama de tamanhos + possibilidade de marcação em ambas as peças + mangas removíveis



EN 343



EN 20471

Parka 4/1 /

Parka 4/1

0,320 m² K/W (B)



EN 342

| TALLAS TAMANHOS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|--|---|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 7KANO XS | 7KANO S | 7KANO M | 7KANO L | 7KANO XL | 7KANO XXL | 7KANO XXXL | 7KANO XXXXL | 7KANO XXXXXXL | 7KANO 6XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7KANY XS | 7KANY S | 7KANY M | 7KANY L | 7KANY XL | 7KANY XXL | 7KANY XXXL | 7KANY XXXXL | 7KANY XXXXXXL | 7KANY 6XL |
| AMARILLO AV / VERDE AMARELO AV / VERDE | - | 7KANG S | 7KANG M | 7KANG L | 7KANG XL | 7KANG XXL | 7KANG XXXL | 7KANG XXXXL | - | - |
| ROJO AV / AZUL MARINO VERMELHO AV / AZUL MARINHO | - | 7KANR S | 7KANR M | 7KANR L | 7KANR XL | 7KANR XXL | 7KANR XXXL | 7KANR XXXXL | - | - |
| ROJO AV / ANTRACITA VERMELHO AV / ANTRACITE | - | 7KANA S | 7KANA M | 7KANA L | 7KANA XL | 7KANA XXL | - | - | - | - |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | | | | | |

→ Parka / Parka



TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% Poliéster recubierto de Poliuretano - 300D
- FORRO DE TAFETÁN: 100 % poliéster (60 g/m²)
- IMPERMEABILIDAD : 3 000 mm
- CINTAS RETRORREFLECTANTES: Cintas con microesferas cosidas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras impermeables
- Capucha fija integrada en el cuello con cordón de ajuste
- Cuello alto
- Cremallera central con doble deslizador bajo solapa con cierre de velcro
- 2 bolsillos inferiores bajo solapa cerrados con velcro
- 1 bolsillo de pecho con fuelle + solapa cerrado con velcro
- 1 bolsillo interior plano cerrado con velcro
- 1 bolsillo interior para móvil con solapa cerrado con velcro
- Parches de contraste: hombros, parte inferior y puños
- Cintas cosidas: dos tirantes, dos en la cintura y dos en las mangas
- Acceso para marcar

- OXFORD: 100% Poliéster revestido de Poliuretano - 300D
- FORRO DE TAFETÁN: 100% Poliéster - 60g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: faixas de micro esferas cosidas: 5cm

- Costuras impermeáveis
- Capuz fixo integrado na gola + Cordão
- Gola alta
- Fecho duplo sob aba de velcro
- 2 bolsos baixos de plastrão fechado por velcro
- 1 bolso peitoral porta-objetos + plastrão fechado por velcro
- 1 bolso aplicado interior fechado por velcro
- 1 bolso telefone interior de plastrão fechado por velcro
- Aplicações contrastadas: Ombros + Cós + Punhos
- Faixas cosidas: 2 Alças + 2 cintos + 2 braçadeiras/mangas
- Acesso de marcação

→ Chaqueta extraíble / Casaco amovível



TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% Poliéster recubierto de Poliuretano - 300D
- FORRO DE POLAR: 100 % poliéster de 280 g/m² (cuerpo)
- RELLENO: 100 % poliéster de 120 g/m² (mangas)
- FORRO DE TAFETÁN: 100 % poliéster de 60 g/m² (mangas)
- IMPERMEABILIDAD : 3 000 mm
- CINTAS RETRORREFLECTANTES: Cintas con microesferas cosidas : 5cm

- OXFORD: 100% Poliéster revestido de Poliuretano - 300D
- FORRO POLAR: 100% Poliéster - 280g/m² (Corpo)
- ACOLCHOAMENTO: 100% Poliéster - 120g/m² (Mangas)
- FORRO DE TAFETÁN: 100% Poliéster - 60g/m² (Mangas)
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: faixas de micro esferas cosidas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras impermeables
- Cuello alto con forro polar
- Cremallera central
- Mangas desmontables
- Puños cortavientos de canalé
- 2 bolsillos inferiores bajo solapa cerrados con velcro
- 1 bolsillo en el pecho con fuelle + solapa cerrado con velcro
- 1 bolsillo interior plano cerrado con velcro
- Fijaciones para la parka
- Etiqueta de identificación
- Protección lumbar
- Cintas cosidas: dos tirantes, dos en la cintura y dos en las mangas
- Acceso para marcar

- Costuras impermeáveis
- Gola Alta forrada em polar
- Fecho de correr central
- Mangas removíveis
- Punhos corta-vento em canelado
- 2 bolsos baixos de plastrão fechado por velcro
- 1 bolso peitoral porta-objetos + plastrão fechado por velcro
- 1 bolso baixo aplicado no interior fechado com velcro
- Laços para fixação à parka
- Etiqueta de identificação
- Protetor de rins
- Faixas cosidas: 2 Alças + 2 cintos + 2 braçadeiras/mangas
- Acesso de marcação




ROADWAY

7ROAY / 7ROAO



VENTAJAS / VANTAGENS

- AISLAMIENTO: buena conservación del calor
- ANTIMANCHAS: secciones grandes de color oscuro en las zonas de riesgo
- CORPORATIVO: posibilidad de marcado
- ISOLAMENTO: boa retenção de calor
- ANTI-MANCHAS: secções grandes e de cor escura nas zonas de risco
- CORPORATE: possibilidade de marcação



7ROAY



7ROAO

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% poliéster con revestimiento de poliuretano - 300D
- ACOLCHADO : 100% poliéster - 140g/m²
- FORRO DE TAFETÁN: 100% poliéster - 50g / m²
- CINTAS RETRORREFLECTANTES: cintas microesferas cosidas 5 cm
- Poliéster Oxford 300D revestido Poliuretano amarelo fluorescente
- ACOLCHOADO: Poliéster 140 g/m² (Tafetá e Malha de Piqué)
- FORRO TAFETÁ: 100% poliéster - 50g / m²
- FAIXAS RETRORREFLETORAS

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras selladas
- Capucha fija azul marino, dos piezas, disimulada en el cuello y ajustable con ayuda de un cordón.
- Cuello alto
- Cremallera central bajo la solapa con cierre por botones de presión hasta el alto del cuello
- Mangas con puños regulables con pestaña de ajuste de velcro
- Dos bolsillos exteriores bajos ribeteados con solapa
- Un bolsillo interior de pecho horizontal con cierre mediante velcro
- Piezas contrastantes: cuello + fondo + puños
- 2 "cinturones", 2 "brazaletes" por manga y 2 "tirantes"
- Panel de acceso de marcado
- N.º lavados: 20
- Costuras impermeabilizadas.
- Capuz fixo azul marinho, duas peças, dissimulado na gola e ajustável com a ajuda de um cordão
- Gola subida
- Fecho de correr central sob aba fechada por botões de pressão até ao topo da gola
- Mangas com punhos reguláveis com presilha de aperto e fita de velcro
- Dois bolsos exteriores "baixos" com debrum de aba
- Um bolso interior "peitoral" horizontal fechada por fita de velcro
- Aplicações contrastantes: gola + bumbum + punhos
- 2 «cintas», 2 «braçadeiras» por manga e 2 «alças»
- Alçação de acesso à marcação
- N.º lavagens: 20



| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL |
|--|---|--------|--------|---------|----------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7ROAYS | 7ROAYM | 7ROAYL | 7ROAYXL | 7ROAYXXL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 7ROAO | 7ROAO | 7ROAO | 7ROAO | 7ROAO |
| EMBALAJE ACONDICIONAMIENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | |



3

EN 20471

0,295m²/K/W3
x

EN 342

KETA

7KETY / 7KETO / 7KETR



VENTAJAS / VANTAGENS

- PROTECCIÓN: térmica conforme a EN342 y contra la lluvia conforme a EN343
- FUNCIONAL: panel con cremallera para el marcado
- GRAN VARIEDAD DE TALLAS: XS a 5XL para el amarillo y el naranja AV
- PROTEÇÃO: Proteção térmica com EN342 e proteção contra a chuva com EN343
- FUNCIONAL: aba com fecho de correr para marcação
- VASTA GAMA DE TAMANHOS: Do XS ao 5XL para o amarelo e o laranja HV



7KETO



7KETY



7KETR

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano (300D)
- RELLENO: 100% Polyester - 160g/m²
- FORRO DE TAFETÁN: 100% Polyester - 60g/m²
- IMPERMEABILIDAD: 3 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con microesferas: 5cm

- OXFORD: 100% Poliéster revestido de Poliuretano - 300D
- ACOLCHOAMIENTO: 100% Poliéster - 160g/m²
- FORRO DE TAFETA: 100% Poliéster - 60g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: Faixas micro esferas cosidas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras impermeables
- Capucha fija integrada en el cuello con cordón de ajuste
- Cuello alto
- Cremallera central con doble deslizador bajo solapa con cierres de velcro
- Mangas tipo «kimono»
- Puños cortavientos de canalé
- Dos bolsillos bajos con solapa con cierre de velcro
- Dos bolsillos interiores tipo parche con cierres de velcro
- Secciones en contraste: hombros, parte inferior y puños
- Orificios de ventilación bajo las axilas
- Etiqueta de identificación
- Bandas cosidas: dos tirantes, dos en la cintura y dos en las mangas
- Panel de marcado
- N.º lavados: 20

- Costuras impermeáveis
- Capuz fixo integrado na gola + Cordão
- Gola alta
- Fecho de correr central com duplo deslizamento sob aba de velcro + 2 botões de pressão
- Mangas de Kimono
- Punhos corta-vento em canelado
- 2 bolsos baixos de plastrão fechado por velcro
- 2 bolsos baixos aplicados no interior fechados com velcro
- Zonas contrastadas: Ombros + Cós + Punhos
- Ilhos de ventilação nas axilas
- Etiqueta de identificação
- Faixas cosidas: 2 Alças + 2 cintos + 2 braçadeiras/mangas
- Acesso de marcação
- N.º lavagens: 20



EN 20471

XS



EN 342



EN 343

657

| TALLAS TAMANHOS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|--|---|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 7KETO XS | 7KETO S | 7KETO M | 7KETO L | 7KETO XL | 7KETO 2XL | 7KETO XXXL | 7KETO XXXXL | 7KETO XXXXXL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7KETY XS | 7KETY S | 7KETY M | 7KETY L | 7KETY XL | 7KETY XXL | 7KETY XXXL | 7KETY XXXXL | 7KETY XXXXXL |
| ROJO AV / AZUL MARINO VERMELHO AV / AZUL MARINHO | - | 7KETR S | 7KETR M | 7KETR L | 7KETR XL | 7KETR XXL | 7KETR XXXL | 7KETR XXXXL | 7KETR XXXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMIENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | | | | |

0,320m²K/W
3 WP


3 1 x



SOKOBIE



Capucha antitormentas retráctil
Capuz retrátil para tempestades



Puños cortavientos
Punhos à prova de vento



Cordón de ajuste
Cordão de aperto



GRAN AISLAMIENTO ISOLAMENTO ELEVADO

Para evitar pasar frío, es importante elegir las prendas exteriores según determinados criterios técnicos:

Para evitar o frio, é importante escolher o seu vestuário exterior de acordo com determinados critérios técnicos:



Una parka frente a un chaquetón porque cubre más
Uma parka em vez de um casaco, uma vez que oferece uma melhor cobertura



Protege del viento y de la lluvia, cubriendo eficazmente la cabeza y las orejas
Protege contra o vento e a chuva, cobrindo eficazmente a cabeça e as orelhas



Impermeabilidad contra el frío al bloquear el paso del aire
Impermeabilidade contra o frio, bloqueando a passagem do ar



Permite ajustar la parka + retener el aire e inmovilizarlo para aislar del frío: el aire estático es el mejor aislante
Permite ajustar a parka + armazenar o ar e o figer para isolá do frio: o ar estático é o melhor isolante



FOCUS / FOCUS



RELLENO SORONA®AURA = ALTA RESISTENCIA AL FRIO

Permite aislar su propia producción de calor + Alta capacidad de transferencia de la humedad.

FORRO SORONA®AURA = ELEVADA RESISTÊNCIA AO FRIO

Permite-lhe isolar a sua própria produção de calor + Elevada capacidade de transferência de humidade.



REVESTIMIENTO OXFORD = REPELENTE AL AGUA Y RESISTENTE

Estructura de tejido sólido + tratamiento de la superficie para permitir que el agua escurre

OXFORD REVESTIDO = REPELÊNCIA À ÁGUA E RESISTÊNCIA

Estrutura de trama sólida + tratamento de superfície para permitir o escoamento da água


SOKOBIE

5SOK16* / 5SOK17*



VENTAJAS / VANTAGENS

- TÉCNICA: relleno SORONA conocido por su gran preservación del calor + su ligereza + su origen vegetal
- PROTECCIÓN TÉRMICA: etiqueta de rendimiento de aislamiento contra el frío
- RESISTENTE Y TRANSPIRABLE: Oxford revestido PU
- ANTIMANCHAS: secciones en contraste, incluido el borde de los bolsillos
- TÉCNICO: acolchado SORONA conocido pela sua alta retención de calor + leveza + origem vegetal
- PROTEÇÃO TÉRMICA: etiqueta de desempenho para isolamento contra o frio
- RESISTENTE E RESPIRÁVEL: Oxford revestido de PU
- ANTI-MANCHAS: inserções contrastantes incluindo entradas de bolso



5SOK16



5SOK17



SOKOBIE FR



SOKOBIE EN

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% poliéster recubierto de PU- 300D
- ACOLCHADO (tecnología SORONA): 100% poliéster - 140g/m²
- FORRO TAFETÁN : 100% poliéster - 60g/m²
- IMPERMEABILIDAD : 3 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas cosidas con micropelículas: 5 cm

- OXFORD: 100% poliéster revestido com poliuretano - 300D
- ALCOCHOADO (tecnologia SORONA): 100% poliéster - 140g/m²
- FORRO TAFETÁ: 100% poliéster - 60g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETIVAS: costuradas com microesferas: 5 cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRÍSTICAS

- Costuras impermeables
- Capucha tormenta integrada en el cuello + cordón de ajuste elástico
- Cuello levantado de tejido polar + protector de barbillas
- cremallera central de doble sentido debajo de la solapa de velcro
- Puños cortaviento de canalé ajustables con velcro
- Dobladillo ajustable con cordones elásticos
- 2 bolsillos bajos con cremallera debajo de ribete
- 1 bolsillo tipo Napoleón
- 2 bolsillos interiores cerrados por Velcro
- Parches de contraste: hombros + costados + puños
- 1 agujero interno para auriculares
- Bandas cosidas: 2 tirantes + 2 cinturones + 2 brazaletes / manga
- Acceso para marcado
- N.º lavados: 25

- Costuras impermeáveis
- capuz integrado na gola + cordão elástico
- Gola alta + em polar
- Fecho de correr central sob duplo plastrão com velcro
- Protege queixo
- Punhos canelados à prova de vento ajustáveis com velcro
- Bainha ajustável com cordões elásticos
- 2 bolsas baixas com fecho sob debruado
- 1 bolsa napoleón
- 2 bolsas interiores banhadas fechadas por velcro
- Aplicações contrastantes: ombros + laterais + punhos
- 1 loop de fone de ouvido interno
- Faixas costuradas: 2 alças + 2 cintos + 2 braçaletes / manga
- acesso para marcação
- N.º lavagens: 25



EN 20471



EN 14058



EN 343

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5SOK16000S | 5SOK16000M | 5SOK16000L | 5SOK16000XL | 5SOK1602XL | 5SOK1603XL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5SOK17000S | 5SOK17000M | 5SOK17000L | 5SOK17000XL | 5SOK1702XL | 5SOK1703XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 5 / Bolsa individual ou em 5 | | | | | |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis



HORA

5HOR160 / 5HOR170



VENTAJAS / VANTAGENS

- FEMENINA: cortes que realzan la silueta
- MANTIENE EL CALOR: alto aislamiento térmico con relleno 160 g/m² + EN 14058
- IMPERMEABLE: costuras herméticas + Oxford revestido
- ANTIMANCHAS: insertos en contraste, incluidos los bordes de los bolsillos
- FEMININO: recortes para realzar a silueta
- MANTÉM QUENTE: Alto isolamento térmico com enchimento de 160g/m² + EN 14058
- IMPERMEÁVEL: costuras seladas + Oxford revestido
- ANTI-SLIP: zonas contrastantes incluyendo entradas de bolso



5HOR160



5HOR170

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% Poliéster recubierto de Poliuretano - 300D
- ACOLCHADO: 100% Poliéster - 160g/m²
- FORRO DE TAFETÁN: 100 % poliéster - 60 g/m²
- IMPERMEABILIDAD : 3 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas con microperlas cosidas: 5 cm

- OXFORD: 100% poliéster revestido com poliuretano - 300D
- ALCOCHOAMENTO: 100% Poliéster - 160g/m²
- FORRO DE TAFETA: 100% Poliéster - 60g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETIVAS: costuradas com microesferas: 5 cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- costuras impermeables
- Capucha tormenta integrada en el cuello + cordón de ajuste elástico
- Cuello levantado de tejido polar
- Cremallera central de doble cursor bajo solapa con velcro
- Protección de barbilla
- Puños cortaviento de canalé
- Puños ajustables con velcro
- Dobladillo ajustable por cordones elásticos
- 2 bolsillos bajos con cremallera debajo de los ribetes
- 1 bolsillo Napoleón
- 2 bolsillos interiores de parche con cierre de velcro
- Parches de contraste: hombros + costados + puños
- Corte princesa
- 1 orificio interior para pasar los auriculares
- Etiqueta de identificación
- Bandas cosidas: 2 tirantes + 2 cinturones + 2 en las mangas
- Acceso para marcar
- N.º lavados: 25

- Costuras impermeáveis
- Capuz integrado na gola + cordão elástico
- Gola alta polar
- Fecho de correr central sob duplo plastrão com velcro
- Protege queixo
- Punhos canelados à prova de vento
- Punhos ajustáveis com velcro
- Bainha ajustável com cordões elásticos
- 2 bolsos inferiores com fecho sob a tubulação
- 1 bolso Napoleon
- 2 bolsos internos fechados por velcro
- Aplicações contrastantes: ombros + laterais + punhos
- Corte de princesa
- 1 alça interna para passagem de fone de ouvido
- Etiqueta de identificação
- Faixas costuradas: 2 alças + 2 cintos + 2 braçadeiras / manga
- Acesso para marcação
- Nº lavagens: 25



EN 20471



EN 14058




EN 343

| TALLAS TAMANHOS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5HOR1700XS | 5HOR1700S | 5HOR1700M | 5HOR1700L | 5HOR1700XL | 5HOR1702XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5HOR1600XS | 5HOR1600S | 5HOR1600M | 5HOR1600L | 5HOR1600XL | 5HOR1602XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 5 / Bolsa individual ou em 5 | | | | | |






KANPA



AISLAMIENTO TÉRMICO ISOLAMENTO TÉRMICO

Su complejo de 3 capas proporciona protección contra el frío gracias a su acción cortaviento y su aporte de calor (interior polar)

O seu complexo de 3 camadas oferece protecção contra o frío grazas á súa acción corta-vento e ao seu calor (forro polar)



IMPERMEABILIDAD IMPERMEABILIDADE

La membrana impide que el agua atravesie el conjunto de las capas
A membrana impede a passagem da agua através do Conjunto de camadas



FOCUS / FOCUS

VISIBILIDAD / VISIBILIDADE

Bandas de microesferas en todas las zonas, incluidos los tirantes, para que le puedan ver en todas las posturas y situaciones

Faixas com microesferas em todas as zonas, incluindo as alças, para que possa ser visto em todas as posturas e situações



KANPA

5KPA16 / 5KPA17

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- ALTO RENDIMIENTO: gran impermeabilidad y transpirabilidad de la membrana: 8000 mm - 3000 g/m²/24 h
- ANTIMANCHAS: secciones en contraste, incluido el borde de los bolsillos
- VISIBLE: bandas tipo tirantes para ser visto inclinado o desde arriba
- BOM DESEMPENHO: elevada impermeabilidade e respirabilidade da membrana: 8 000mm - 3 000g/m²/24h
- ANTI-MANCHAS: Inserções contrastantes, incluindo em entradas de bolso
- VISIVEL: alcas para serem vistas inclinadas ou com uma vista aérea



5KPA16



5KPA17

**TEJIDOS / TECIDOS**

- SOFTSHELL 3 CAPAS: 100 % poliéster elástico mecánico con membrana TPU y micropolar (295 g/m²)
- IMPERMEABILIDAD : 8 000 mm
- TRANSPARILIDAD : 3 000 g/m²/24h
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con microesferas: 5cm

- 3 CAMADAS SOFTSHELL: 100% Poliéster stretch mecânico + Membrana TPU + Micro-polar - 295g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 8 000 mm
- RESPIRABILIDADE : 3 000 g/m²/24h
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: Faixas micro esferas cosidas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello alto
- Cremallera central
- Puños elásticos
- Dos bolsillos con cremallera bajo el ribete en el pecho
- Secciones en contraste: hombros, laterales y puños
- Bandas cosidas: dos tirantes, dos en la cintura y dos en las mangas

- Gola alta
- Fecho de correr central
- Punhos com elásticos
- 2 bolsos baixos com fecho de correr sob debruado
- Zonas contrastados: Ombros + Lados + Punhos
- Faixas cosidas: 2 Alças + 2 cintos + 2 braçadeiras/mangas



EN 20471



EN 20471

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5KPA16000S | 5KPA16000M | 5KPA16000L | 5KPA16000XL | 5KPA1602XL | 5KPA1603XL | 5KPA1604XL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5KPA17000S | 5KPA17000M | 5KPA17000L | 5KPA17000XL | 5KPA1702XL | 5KPA1703XL | 5KPA1704XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | | |



STATION

MO70630 / MO70640 / MO70680



VENTAJAS / VANTAGENS

- PROTECCIÓN: para condiciones climáticas moderadas
- PRÁCTICA: capucha oculta + mangas desmontables
- ALTO RENDIMIENTO: membrana muy impermeable (8000 mm) y transpirable
- PROTEÇÃO: contra as intempéries fracas
- PRÁTICO: capuz escondido + mangas removíveis
- DESEMPEÑO: membrana altamente impermeável (8.000mm) e respirável



MO70630



MO70680

MO70640

TEJIDOS / TECIDOS

- SOFTSHELL DE 3 CAPAS: 100% poliéster elástico mecánico + membrana de TPU + micropolar - 300g / m²
- IMPERMEABILIDAD : 8 000 mm
- TRANSPIRABILIDAD : 3 000 g/m²/24h
- BANDAS RETRORREFLECTANTES COSIDAS 3M bandas microesferas cosidas 5 cm

- 3 CAMADAS SOFTSHELL: 100% poliéster elástico mecânico + membrana tpu + micro-velo - 300g / m²
- IMPERMEABILIDADE : 8 000 mm
- RESPIRABILIDADE : 3 000 g/m²/24h
- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS 3M™ Scotchlite™ (100% Poliéster) com microesferas de vidro, cinzento prateado

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Capucha fija azul marino, tres piezas, disimulada en el cuello y ajustable con ayuda de un cordón deslizante con topes
- Cuello alto
- Cremallera central
- Mangas desmontables
- Puños elásticos regulables con pestaña de ajuste de velcro
- Cordón de ajuste elástico integrado en el dobladillo del bajo con topes laterales
- Tres bolsillos exteriores ribeteados y con cremallera: dos reposamanos laterales y uno de pecho vertical
- Dos bolsillos interiores bajos de parche
- Piezas contrastantes: baja + puños
- Protector lumbar
- Bandas retroreflectantes cosidas: 2 "cinturones", 2 "brazaletes" por manga y 2 "tirantes"
- N.º lavados: 25

- Capuz fixo azul marinho, três peças, dissimulado na gola e ajustável com a ajuda de um cordão corrediço e com bloqueadores
- Gola subida
- Fecho de correr central YKK
- Mangas destacáveis
- Punhos elásticos reguláveis com patilha de aperto e fita de velcro
- Cordão de aperto elástico integrado na orla da bainha com bloqueadores nos lados
- Três bolsos exteriores com debrum e fecho de correr: dois "descansa-mãos" laterais e um "peitoral" vertical
- Dois bolsos interiores "baixos" aplicados
- Aplicações contrastantes: low + punhos
- Proteção dorsal
- Faixas retrorefletoras cozidas: 2 «cintas», 2 «braçadeiras» por manga e 2 «alças»
- N.º lavagens: 25

EN 20471
Chaleco / ColeteEN 20471
Chaqueta / Casaco (S)EN 20471
Chaqueta / Casaco (M+)

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 70639 | 70640 | 70641 | 70642 | 70643 | 70644 |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 70629 | 70630 | 70631 | 70632 | 70633 | 70634 |
| ROJO AV / AZUL MARINO VERMELHO AV / AZUL MARINHO | 70679 | 70680 | 70681 | 70682 | 70683 | 70684 |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | |

KAZAN

5KAS160* / 5KAS170*



VENTAJAS / VANTAGENS

- PROTECCIÓN: frente a condiciones climáticas moderadas
- COMODIDAD: bandas segmentadas + material flexible
- COMBINABLE: con las parkas KAZAN + SANGAKU
- GRAN VARIEDAD DE TALLAS: S a 4XL
- PROTEÇÃO: contra as intempéries fracas
- CONFORTO: bandas segmentadas + material macio
- COMBINÁVEL: com as parkas KAZAN + SANGAKU + KANATA
- VASTA GAMA DE TAMANHOS: do S ao 4XL



5KAS160



5KAS170



KAZAN



SANGAKU

TEJIDOS / TECIDOS

- SOFTSHELL 3 CAPAS: 100% poliéster con membrana de TPU y micropolar de 300 g/m²
- IMPERMEABILIDAD : 3 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas segmentadas con microesferas: 5 cm

- 3 CAMADAS SOFTSHELL: 100% Poliéster + Membrana TPU + Micro-polar - 300g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: Faixas segmentadas micro esferas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello alto
- Cremallera central
- Puños elásticos
- Dos bolsillos bajos con cremallera
- Un bolsillo con cremallera en el pecho
- Dos bolsillos bajos grandes interiores
- Secciones en contraste: hombros, parte inferior y puños
- Fijaciones para la parka
- Protección lumbar
- Bandas segmentadas: dos tirantes, dos en la cintura y dos en las mangas.
- N.º lavados: 20

- Gola alta
- Fecho de correr central
- Punhos com viés elástico
- 2 bolsos baixos com fechos de correr
- 1 bolso peitoral com fecho de correr
- 2 grandes bolsos baixos interiores
- Zonas contrastadas: Ombros + Fundo + Punhos
- Laços para combinar com a parka
- Protetor de rins
- Faixas segmentadas: 2 Alças + 2 cintos + 2 braçadeiras/mangas
- N.º lavagens: 20

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO* AMARELO AV / AZUL MARINHO* | 5KAS1600S | 5KAS1600M | 5KAS1600L | 5KAS1600XL | 5KAS1602XL | 5KAS1603XL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO* LARANJA AV / AZUL MARINHO* | - | 5KAS1700M | 5KAS1700L | 5KAS1700XL | 5KAS1702XL | - |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis





KAZAN

5KAJ170 / 5KAJ160



VENTAJAS / VANTAGENS

- IMPERMEABILIDAD: Oxford revestido + costuras herméticas
- COMODIDAD: forro polar acolchado + puños de canalé
- FUNCIONAL: convertible en chaleco + panel de marcado
- COMBINABLE: con las parkas KAZAN + SANGAKU

- IMPERMEABILIDADE: Oxford revestido + costuras seladas
- CONFORTO: forro de polar quente + punhos nervurados
- FUNCIONAL: conversível em colete + aba de marcação
- COMBINÁVEL: com as parkas KAZAN + SANGAKU



5KAJ170



5KAJ160



TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano (300D)
- FORRO DE POLAR: 100 % poliéster de 280 g/m² (cuerpo)
- RELLENO: 100 % poliéster de 120 g/m² (mangas)
- FORRO DE TAFETÁN: 100 % poliéster de 60g/m² (mangas)

- IMPERMEABILIDAD : 3 000 mm

- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con microesferas: 5cm

- OXFORD: 100% Poliéster revestido de Poliuretano - 300D
- FORRO POLAR: 100% Poliéster. 280g/m² (corpo)
- ACOLCHOAMIENTO: 100% Poliéster - 120g/m² (Mangas)
- FORRO DE TAFETÁ: 100% Poliéster - 60g/m² (Mangas)

- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm

- FAIXAS RETRORREFLETORAS faixas de micro esferas cosidas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras impermeables
- Cuello alto con forro polar
- cremallera central
- Mangas desmontables
- Puños cortavientos de canalé
- Dos bolsillos bajos con cremallera bajo el ribete
- Un bolsillo con cremallera bajo el ribete en el pecho
- Un bolsillo interior tipo parche con cierre de velcro
- Fijaciones para la parka
- Etiqueta de identificación
- Protección lumbar
- Bandas cosidas: dos tirantes, dos en la cintura y dos en las mangas
- Panel de marcado

- Costuras impermeáveis
- Gola Alta duplicada em polar
- Fecho de correr central
- Mangas amovíveis
- Punhos corta-vento em canelado
- 2 bolsos baixos com fecho de correr sob debruado
- 1 bolso no peito com fecho de correr sob debruado
- 1 bolso baixo aplicado no interior fechado com velcro
- Laços para combinar com a parka
- Etiqueta de identificação
- Protetor de rins
- Faixas cosidas: 2 Alças + 2 cintos + 2 braçadeiras/mangas
- Acesso de marcação



Chalecos térmicos / Coletes frio



EN 20471

Chaqueta / Casaco



EN 14058

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5KAJ17000S | 5KAJ17000M | 5KAJ17000L | 5KAJ17000XL | 5KAJ1702XL | 5KAJ1703XL | 5KAJ1704XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5KAJ16000S | 5KAJ16000M | 5KAJ16000L | 5KAJ16000XL | 5KAJ1602XL | 5KAJ1603XL | 5KAJ1604XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMIENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | | |

HI-WAY

7HWXY / 7HWXO

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- COMODIDAD: espalda alargada + zonas con forro polar
- PRÁCTICO: mangas desmontables + panel de marcado
- VISIBLE: bandas tipo tirantes para ser visto inclinado o desde arriba
- CONFORTO: costas extensíveis + zonas em polar
- PRÁTICA: mangas amovíveis + alçapão de marcação
- VISÍVEL: alças para serem vistas inclinadas ou com uma vista aérea



7HWXO

7HWXY

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% poliéster con revestimiento de poliuretano (300D)
- RELLENO: 100% poliéster - 120g/m² (mangas + cuerpo)
- FORRO DE TAFETÁN: 100% poliéster - 60g/m² (mangas + cuerpo)
- FORRO POLAR: 100% poliéster - 280g/m² (cuello + parte superior de la espalda)

- BANDAS RETRORREFLECTANTES : bandas microesferas cosidas 5 cm

- Poliéster Oxford 300D revestido Poliuretano amarillo fluorescente
- 100% Poliéster
- 100% Poliéster
- 100% Poliéster

- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRÍSTICAS

- Costuras selladas
- Capucha fija disimulada en el cuello + cordones de ajuste
- Cuello alto
- Cremallera central
- Mangas desmontables
- Puños regulables con pestaña de ajuste de velcro
- Cinturilla elástica
- Dos "reposamanos" laterales cerrados por velcro
- Uno vertical en el pecho con cremallera sellada
- 1 prense de pecho
- Pieza contrastada: parte inferior de la chaqueta
- Protector lumbar
- 2 "cinturones", 2 "brazaletes" por manga y 1 sobre cada hombro
- Panel de acceso de marcado
- N.º lavados: 20

- Costuras impermeabilizadas
- Fijo preto, duas peças, dissimulado na gola e ajustável com a ajuda de cordão de aperto corredíço e com bloqueadores
- Gola subida
- Fecho de correr central
- Mangas destacáveis
- Punhos reguláveis com patilha de aperto e fita de velcro
- Cinto elástico
- Dois "descansa-mãos" laterais fechados por fita de velcro
- Um "peitoral" vertical fechado por fecho de correr impermeável
- 1 passadeira de peito
- Aplicação contrastante: parte inferior do casaco
- Proteção dorsal
- 2 «cintas», 2 «braçadeiras» por manga e 1 em cada ombro
- Alçapão de acesso à marcação
- Nº lavagens: 20



EN 20471

Chaqueta / Casaco



EN 14058

Chaqueta / Casaco



EN 343

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|--------|--------|---------|-----------|------------|
| AMARILLO AV / NEGRO AMARELO AV / PRETO | 7HWXYS | 7HWXYM | 7HWXYL | 7HWXYXL | 7HWYXXXL | 7HWYXXXXL |
| NARANJA AV / NEGRO LARANJA AV / PRETO | 7HWXOS | 7HWXOM | 7HWXOL | 7HWXOXL | 7HWXOXXXL | 7HWXOXXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |




FLAKE

5FLA160 / 5FLA170



VENTAJAS / VANTAGENS

- TÉCNICA: tecnología SORONA que aporta calor y ligereza
- RENDIMIENTO: repelente, con la membrana TPU + resistente a los arañazos
- COMODIDAD: bandas segmentadas
- ECORRESPONSABLE: el relleno SORONA tiene un origen biológico parcial
- TÉCNICA: tecnología SORONA para calor e leveza
- DESEMPEÑO: repelente de agua com membrana TPU + resistência ao rasgamento
- CONFORTO: faixas segmentadas
- ECO-RESPONSÁVEL: o acolchoamento SORONA é em parte de origem biológica



5FLA160



5FLA170

TEJIDOS / TECIDOS

- EXTERIOR: 100 % poliéster 150D stretch mecánico + membrana de TPU - 130 g/m²
- ACOLCHADO (tecnología SORONA®): 100% Poliéster - 100g/m² (cuerpo) + 80g/m² (mangas)
- FORRO DE TAFETÁN: 100% nylon - 65g/m²
- FORRO POLAR: 100 % poliéster - 140 g/m² (cuello)
- CINTAS RETRORREFLECTANTES: Cintas segmentadas con microesferas: 5cm

- EXTERIOR: 100% poliéster de elástico mecánico 150D + membrana TPU - 130g/m²
- Acolchamiento: 100% Poliéster Tecnología SORONA®: 100g/m² (corpo); 80g/m² (mangas)
- FORRO DE TAFA: 100% Poliéster - 65g/m²
- FORRO POLAR: 100% Poliéster - 140g/m² (gola)
- FAIXAS RETRO-REFLEXIVAS: Tiras segmentadas de microesferas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello levantado de tejido polar
- Cremallera central YKK + con protector para barbillas
- Cinturilla elástica al bies
- Puños con bies elástico
- 1 bolsillo en el pecho bajo el ribete
- 2 bolsillos inferiores bajo el ribete
- 2 bolsillos interiores cerrados con velcro
- Parches de contraste: Cuello + hombros + costado
- Espalda extendida
- Bandas segmentadas: 2 hombros + 2 cinturones + 2 en las mangas
- N.º lavados: 20

- Gola alta em polar
- Fecho de correr central YKK + Protege queixo
- Cintura em viés elástico
- Punhos com viés elástico
- 1 bolso peitoral sob a aba
- 2 bolsos baixos sob a aba
- 2 bolsos interiores fechados com velcro
- Aplicações contrastadas: ombros + gola + lados
- Costas estendidas
- Faixas segmentadas: 2 ombros + 2 cintos + 2 braçadeiras/manga
- Nº lavagens: 20

EN 20471
S-LEN 20471
XL+

EN 14058

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5FLA16000S | 5FLA16000M | 5FLA16000L | 5FLA16000XL | 5FLA1602XL | 5FLA1603XL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5FLA17000S | 5FLA17000M | 5FLA17000L | 5FLA17000XL | 5FLA1702XL | 5FLA1703XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |



RITTO

5RIT170 / 5RIT160

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- PRENDA BÁSICA: sencilla, pero protectora
- COMODIDAD Y CALOR: el forro polar es una segunda capa flexible y aislante
- UM BÁSICO: simples mas protetor
- CONFORTO E CALOR: o polar é uma segunda camada macia e isolante



5RIT160



5RIT170

TEJIDOS / TECIDOS

- TEJIDO POLAR: 100% poliéster - 280g/m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas cosidas con micropelículas: 5cm

- POLAR: 100% poliéster - 280g/m²

- FAIXAS RETRORREFLETIVAS: costuradas com microesferas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello levantado + protector de barbilla
- Cremallera central
- Puños elásticos
- Dobladillo ajustable con cordón elástico
- 2 bolsillos bajos con cremallera
- 1 bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos bajos interiores
- Bandas cosidas: 2 cinturones + 2 brazaletes / manga
- N.º lavados: 25

- Gola alta + protetor de queixo
- Fecho central
- Protector de queixo
- Punhos elástico
- Cintura ajustável com cordão elástico
- 2 bolso baixas com fecho de correr
- 1 bolso no peito com fecho de correr
- 2 bolso baixas internas
- Faixas costuradas: 2 cintos + 2 braçadeiras / manga
- N.º lavagens: 25



| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| NARANJA AV LARANJA AV | 5RIT17000S | 5RIT17000M | 5RIT17000L | 5RIT17000XL | 5RIT1702XL | 5RIT1703XL | 5RIT1704XL |
| AMARILLO AV AMARELO AV | 5RIT16000S | 5RIT16000M | 5RIT16000L | 5RIT16000XL | 5RIT1602XL | 5RIT1603XL | 5RIT1604XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | | |

STATION

7PSTY / 7PSTO

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- AISLAMIENTO: polar grueso
- FUNCIONAL: mangas desmontables
- ANTIMANCHAS: secciones en contraste
- ISOLAMENTO: polaridade grossa
- FUNCIONAL: mangas removíveis
- ANTI-MANCHAS: zonas contrastantes



7PSTO



7PSTY

TEJIDOS / TECIDOS

- POLAR: 100% Poliéster - 330g/m²
- TIRES RETRO-REFLECTANTES: Bandas de microperlas cosidas: 5cm

- FLEECE: 100% poliéster - 330g/m²
- FITAS RETRO-REFLETIVAS: Fitas de microesferas costuradas: 5cm

**CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS**

- Cuello alto
- Cremallera central
- Mangas desmontables
- Puños elásticos
- Parte inferior ajustable con cordón elástico y bloqueadores
- 2 bolsillos inferiores con cremallera
- 1 bolsillo en el pecho con cremallera
- Piezas contrastantes: cuello + fondo + puños
- 2 "cinturones", 2 "brazaletes" por manga y 2 "tirantes"

- Gola subida.
- Fecho de correr central
- Mangas destacáveis
- Punhos elásticos.
- Fundo ajustável com cordão elástico e bloqueadores
- 2 bolsos inferiores com fecho
- 1 bolso no peito com fecho
- Aplicações contrastantes: gola + parte inferior + punhos
- 2 «cintas», 2 «braçadeiras» por manga e 2 «alças»

EN 20471
Chaleco /
Colete (S)EN 20471
Chaleco /
Colete (M+)EN 20471
Chaqueta / Casaco
(S)EN 20471
Chaqueta / Casaco
(M+)

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|--------|---|--------|----------|-----------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7PSTYS | 7PSTYM | 7PSTYL | 7PSTYXL | 7PSTYXXL | 7PSTYXXXL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 7PSTOS | 7PSTOM | 7PSTOL | 7PSTOOXL | 7PSTOOXXL | 7PSTOOXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | |

GOKKAN

5GOK17* / 5GOK16* / 5GOK130*



VENTAJAS / VANTAGENS

- COMODIDAD: punto interior cepillado
- ANTIMANCHAS: insertos en contraste, incluidos los bordes de los bolsillos
- PLURIESTACIONAL: se puede utilizar todo el año
- FUNCIONAL: cremallera central para facilitar la colocación
- CONFORTO: malha escovada do avesso
- ANTI-MANCHAS: zonas contrastantes incluyendo entradas de bolso
- MULTI-ESTACIONAL: pode ser usado durante todo o ano
- FUNCIONAL: fecho de correr central para vestir facilmente



5GOK17



5GOK16

5GOK130

TEJIDOS / TECIDOS

- FELPA: 75% Poliéster / 25% Algodón - 300g/m²
- CANALÉ: 100 % poliéster
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con microesferas: 5cm

- MOLETÃO: 75% Poliéster, 25% Algodão - 300g/m²
- CANELADO: 100% Poliéster

- FAIXAS RETRORREFLETORAS: faixas de micro esferas cosidas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello alto
- Cremallera central
- Puños de canalé
- Cintura de canalé
- Dos bolsillos bajos bajo el ribete
- Dos bolsillos bajos interiores
- Parches de contraste: cuello, hombros, costados y puños
- Bandas cosidas: 2 en los hombros, 2 en la cintura y 2 en las mangas
- N.º lavados: 25

- Gola alta
- Fecho de correr central
- Punhos canelados
- Cós canelado
- 2 bolsos baixos sob a aba
- 2 bolsos baixos interiores
- Aplicações contrastadas: Gola + Ombros + Lados + Punhos
- Faixas cosidas: 2 pequenas alças + 2 cintos + 2 braçadeiras/mangas
- N.º lavagens: 25

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO* LARANJA AV / AZUL MARINHO* | 5GOK1700S | 5GOK1700M | 5GOK1700L | 5GOK170XL | 5GOK172XL | 5GOK173XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO* AMARELO AV / AZUL MARINHO* | 5GOK1600S | 5GOK1600M | 5GOK1600L | 5GOK160XL | 5GOK162XL | 5GOK163XL |
| ROJO AV / AZUL MARINO* VERMELHO AV / AZUL MARINHO* | 5GOK1300S | 5GOK1300M | 5GOK1300L | 5GOK1300XL | 5GOK1302XL | 5GOK1303XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis



EN 20471

SOUKOU

5SOU160* / 5SOU170*

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- BÁSICA: un color + 8 bandas
- COMODIDAD: mangas «kimono» para mayor libertad de movimientos
- PRÁCTICA: portatarjetas + capucha plegable
- BÁSICO: uma cor + 8 faixas
- CONFORTO: mangas «Kimono» para a liberdade de movimentos
- PRÁTICO: porta crachá + capuz dobrável



5SOU170

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano; 300 D
- RELLENO: 100 % poliéster; 160 g/m² (cuerpo) y 140 g/m² (mangas)
- FORRO DE TAFETÁN: 100 % poliéster; 50 g/m²
- IMPERMEABILIDAD: 3 000 mm
- BANDAS REFLECTANTES: bandas cosidas con microesferas de 5cm de ancho.

- OXFORD: 100% Poliéster, revestimento poliuretano. 300D
- ACOLCHOAMIENTO: 100% Poliéster. 160g/m² (corpo); 140g/m² (mangas)
- TAFETÁ: 100% Poliéster. 50g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRO-REFLETORAS: Faixas cozidas com microgrânulos: 5cm de largura

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras impermeables
- Capucha fija integrada en el cuello con cordón de ajuste elástico y bloqueadores
- Cuello levantado
- Cremallera central con doble deslizador bajo solapa con cierre de velcro
- Cinturilla elástica
- Mangas efecto Kimono
- Puños cortavientos ribeteados
- Un bolsillo en el pecho tipo parche con solapa con cierre de velcro y portatarjetas de plástico
- Dos bolsillos bajos verticales bajo la solapa
- Un bolsillo tipo Napoleón
- Un bolsillo interior tipo parche con cierre de velcro
- Bandas: dobles en el pecho, dobles en los brazos y dobles en la cintura

- Costuras impermeável
- Capuz fixo em Oxford integrado na gola + Cordão de aperto elástico e bloqueadores
- Gola alta
- Fecho de correr central sob duplo plastrão com velcro
- Cintura elástica
- Mangas de efeito Kimono
- Punhos corta-vento em malha canelada
- 1 bolso peitoral aplicado com plastrão fechado por velcro + Porta crachá plástico
- 2 bolsos baixos verticais sob plastrão
- 1 bolso Napoleão
- 1 bolso baixo aplicado interior fechado com velcro
- Faixas: alça dupla + braçadeira dupla + cintura dupla



EN 20471



EN 14058



EN 343

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| AMARILLO AV* AMARELO AV* | 5SOU16000S | 5SOU16000M | 5SOU16000L | 5SOU16000XL | 5SOU1602XL | 5SOU1603XL | 5SOU1604XL |
| NARANJA AV* LARANJA AV* | 5SOU17000S | 5SOU17000M | 5SOU17000L | 5SOU17000XL | 5SOU1702XL | 5SOU1703XL | 5SOU1704XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | | |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis



AIRPORT

7AIBO / 7AIBY



VENTAJAS / VANTAGENS

- PROTECCIÓN: certificado EN 342 + EN 343
- ANTIMANCHAS: secciones en contraste en la parte superior e inferior
- COMODIDAD: interior del cuello en forro polar
- PROTEÇÃO: Norma EN 342 + EN 343
- ANTI-MANCHAS: zonas de contração em cima e em baixo
- CONFORTO: colarinho de lã no interior



7AIBO



7AIBY

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD (fluo): 100% poliéster con revestimiento de poliuretano - 300D
- OXFORD (azul marino): 100% poliamida - 210D
- RELLENO: 100% poliéster - 160g / m²
- FORRO DE TAFTÁN: 100% poliéster - 60 g/m²
- FORRO POLAR: 100% poliéster (cuello)
- BANDAS RETRORREFLECTANTES COSIDAS 3M™ Scotchlite™ bandas microesferas cosidas 5 cm

- Poliéster Oxford 300D revestido Poliuretano

- Nylon Oxford 210D azul marinho
- ENCHIMENTO: 100% poliéster - 160g / m²
- ACOLCHOADO: Poliéster 160 g/m² (Taftá e Malha de Piqué)
- Gola em Polar
- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS 3M™ Scotchlite™ (100% Poliéster) com microesferas de vidro, cinzento prateado: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras selladas
- Capucha fija disimulada en el cuello + cordones de ajuste
- Cuello alto
- Cremallera central de doble cursor bajo solapa con cierre mediante velcro y 2 botones de presión hasta el alto del cuello
- Mangas de kimono
- Con puños elásticos regulables con pestaña de ajuste de velcro
- Cinturilla elástica
- Tres bolsillos exteriores : dos reposamano laterales
- Uno de pecho vertical con cremallera bajo solapa
- Un bolso interior de pecho de parche con cierre mediante velcro
- Piezas contrastantes: alta + baja + puños
- 2 "cinturones", 2 "brazaletes" por manga y 2 "tirantes"
- Panel de acceso de marcado
- N.º lavados: 20

- Costuras impermeabilizadas
- Fijo fluorescente, duas peças, dissimulado nagola e ajustável com a ajuda de um cordão corredíço e com bloqueadores
- Gola subida
- Fecho de correr central duplo cursor usob aba fechada por fita de velcro e 2 botões de pressão até ao cimo da gola
- Mangas kimono
- De punhos elásticos reguláveis com patilha de aperto e fita de velcro
- Cinto elástico
- Três bolsos exteriores: dois "descansa-mãos" laterais
- Um "peitoral" vertical fechado por fecho de correr sob ab
- Um bolso interior "peitoral" aplicado fechado por fita de velcro
- Aplicações contrastantes: cima + baixo + punhos
- 2 «cintas», 2 «braçadeiras» por manga e 2 «alças»
- Panel de acceso de marcado
- N.º lavagens: 20



EN 20471



EN 342



EN 343

0,405m²K/W

3,2 x

3,2

3,2

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|--------|--------|---------|-----------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | - | 7AIBOM | 7AIBOL | 7AIBOXL | 7AIBOXXL | - |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7AIBYS | 7AIBYM | 7AIBYL | 7AIBYXL | 7AIBYXXXL | 7AIBYXXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |

HI-WAY

7HWGY / 7HWGO

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- FUNCIONAL: multibolsillos + reversible
- AJUSTABLE: bajo ceñido

- FUNCIONAL: muitos bolsos + reversível
- AJUSTÁVEL: fixação baixa



7HWGY



7HWGO

TEJIDOS / TECIDOS

- LADO FLUORESCENTE : OXFORD 100% poliéster con revestimiento de poliuretano - 150D
- LADO GRIS: 100% poliéster pongé con revestimiento de PVC - 250 g/m²
- RELLENO: 100% poliéster - 140 g/m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES cosidas "cinturones" (80% Poliéster, 20% Algodón) con microesferas de vidrio, gris plateado: 5cm
- FACE FLUORESCENTE: Poliéster Oxford 150D revestido Poliuretano amarelo fluorescente ou laranja.
- FACE CONTRASTADA: Poliéster Pongé / PVC cinzento escuro
- FORRO ACOLCHOADO: Poliéster 140 g/m² (Tafetá e Malha de Piqué)
- FAIXAS RETRORREFLETORAS cozidas «cintas» (80% Poliéster, 20% Algodão) com microesferas de vidro, cinzento prateado: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTICAS

- Cuello Mao
- Cremallera central
- Cordón de ajuste elástico integrado en el dobladillo del bajo con topes
- Dos bajos ribeteados con solapa cerrada con velcro
- Uno de pecho de parche con solapa cerrada con velcro
- Uno de tipo teléfono con solapa cerrada con velcro
- Uno de pecho vertical cerrado con cremallera sellada
- Protector lumbar
- Bandas cosidas: 2 cinturones
- N.º lavados: 20

- Gola alta
- Fecho de correr central
- Cordão de aperto elástico integrado na orla da bainha com bloqueadores nos lados
- Dois "baixos" com debrum de aba fechado por fita de velcro
- Um "peitoral" aplicado com aba fechada por fita de velcro
- Um "peitoral" telefone
- Um "peitoral" vertical fechado por fecho de correr impermeável
- Proteção dorsal
- Bandas costuradas: 2 cintos
- N.º lavagens: 20

| TALLAS TAMANHOS | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|--------|---------|----------|-----------|
| AMARILLO AV / GRIS AMARELO AV / CINZENTO | 7HWGYM | 7HWGYL | 7HWGYXL | 7HWGYXXL | 7HWGYXXXL |
| NARANJA AV / GRIS LARANJA AV / CINZENTO | 7HWGOM | 7HWGOL | 7HWGOXL | 7HWGOXXL | 7HWGOXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | |



EN 20471

HI-WAY

MO70510 / MO70500

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- COMODIDAD: espalda superalargada + polar en la cara en contraste
- PRÁCTICO: reversible
- VISIBLE: bandas en los hombros para ser visto inclinado o desde arriba
- CONFORTO: costas ultra extensíveis + polar no lado contrastante
- PRÁTICO: reversível
- VISÍVEL: alças para serem vistas inclinadas ou com uma vista aérea



MO70510



MO70500

TEJIDOS / TECIDOS

- LADO FLUORESCENTE : Poliéster Oxford 300D con capa de Poliuretano amarillo fluorescente o naranja.
- LADO NEGRO: polar 100% poliéster - 280 g/m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES COSIDAS bandas microesferas cosidas 5 cm

- FACE FLUORESCENTE: Poliéster Oxford 300D revestido Poliuretano amarelo fluorescente ou laranja
- LADO PRETO: Polar 100% Poliéster - 280g/m²
- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS (80% Poliéster, 20% Algodão) com microesferas de vidro, cinzento prateado: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello alto
- Cremallera central
- Ajuste con elásticos integrados en cada lado de la cintura
- Dos bolsillos reposamanos laterales a cada lado
- Un bolsillo de pecho vertical con cremallera bajo solapa en el lado fluorescente
- Cuello alto
- Protector lumbar
- 2 "cinturones" y 2 "tirantes"
- N.º lavados: 20

- Gola subida
- Fecho de correr central
- Ajuste por elásticos integrados de cada lado da cintura
- Dois bolsos "descansa-mãos" laterais em cada face
- Um bolso "peitoral" vertical com fecho de correr sob aba na face fluorescente
- Gola subida
- Proteção dorsal
- 2 «cintas» e 2 «alças»
- N.º lavagens: 20


| TALLAS TAMANHOS | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|-------|-------|-------|-------|
| NARANJA AV / NEGRO LARANJA AV / PRETO | 70510 | 70511 | 70512 | 70513 | 70514 |
| AMARILLO AV / NEGRO AMARELO AV / PRETO | 70500 | 70501 | 70502 | 70503 | 70504 |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | |



EN 20471



YORU



REVERSIBLE = FUNCIONAL REVERSÍVEL = FUNCIONAL

Ideal para mantener una buena temperatura corporal sin restringir la libertad de movimientos, el chaleco se ha convertido en una prenda imprescindible. Uso versátil, según la capa exterior elegida.

Ideal para manter uma boa temperatura corporal sem restringir a liberdade de movimentos, o colete tornou-se um acessório indispensável. Utilização polivalente, consoante a face exterior escolhida.



FOCUS / FOCUS

REVESTIMIENTO RIPSTOP = ROBUSTEZ
Aumenta la resistencia a los desgarros. Si ya se han producido los desgarros, se detienen por los hilos más gruesos que forman el «cuadrado»

RIPSTOP REVESTIDO = ROBUSTEZ
Aumenta a resistência ao rasgamento. Se as lágrimas já tiverem começado, são travadas pela formação das películas mais espessas que forma o «quadrado»



BANDAS SEGMENTADAS = COMODIDAD

Las bandas termoselladas segmentadas aportan **flexibilidad, transpirabilidad y antirritación** (en el lado de piel)

FAIXAS SEGMENTADAS = CONFORTO

As bandas segmentadas e seladas a quente proporcionam **flexibilidade, RESPIRABILIDADE e anti irritação** (do lado da pele)



TEJIDO CEPILLADO = SUAVIDAD

Es una ventaja añadida para protegerse del frío sin dejar de estar cómodo.

TECIDO ESCOVADO = SUAVIDADE

É uma óptima forma de se proteger do frio e de se manter confortável.

YORU

5YOR160 / 5YOR170

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- RESISTENTE: material Ripstop en la cara fluorescente
- COMODIDAD: bandas segmentadas + punta cepillado en cara azul
- PRÁCTICO: reversible
- ROBUSTO: material Ripstop no lado fluorescente
- CONFORTO: faixas segmentadas + malha escovada na face azul
- PRÁTICO: reversível



5YOR160



5YOR170

TEJIDOS / TECIDOS

- RIPSTOP: 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano; 200 g/m²
- CARA AZUL MARINO: 100% poliéster cepillado - 125 g/m²
- RELLENO: 100 poliéster - 140 g/m²
- IMPERMEABILIDAD : 1 000 mm
- BANDAS SEGMENTADAS de 6cm de largo

- RIPSTOP: 100% Poliéster, revestimento poliuretano. 200g/m²
- 100% Poliéster escovado. 125g/m²
- 100% Poliéster. 140g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 1 000 mm
- FAIXAS SEGMENTADAS 6cm de largura

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello levantado
- Cremallera central
- Aberturas para brazos y bajo con elástico al bies
- Un bolsillo en el pecho con cremallera bajo el ribete (lado de alta visibilidad)
- Dos bolsillos bajos con cremallera bajo el ribete (ambos lados)
- Piezas antimanchas en los hombros y en los laterales
- Dos bandas reflectantes segmentadas

- Gola alta
- Fecho de correr central
- Viés elástico nos punhos e no cós do casaco
- 1 bolso peitoral com fecho de correr sob plastrão (Face INV)
- 2 bolsos baixos com fecho de correr sob plastrão (Direito/Averso)
- Escapulário nos ombros + peito + lados + punhos em Softshell
- 2 faixas retro-refletoras



| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5YOR16000S | 5YOR16000M | 5YOR16000L | 5YOR16000XL | 5YOR1602XL | 5YOR1603XL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5YOR17000S | 5YOR17000M | 5YOR17000L | 5YOR17000XL | 5YOR1702XL | 5YOR1703XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |





CLIMA LLUVIOSO

TEMPO **CHUVOSO**

HOTARU

SHOT17* / 5HOT16*



VENTAJAS / VANTAGENS

- LIGERA: 2 capas
- RENDIMIENTO: membrana de alto rendimiento impermeable transpirable
- COMODIDAD: bandas segmentadas + forro de rejilla
- MODERNA: corte ajustado
- LEVE: 2 camadas
- DESEMPEÑO: membrana respirável à prova de água de alto desempenho
- CONFORTO: faixas segmentadas + forro de malha
- MODERNO: ajuste apertado



5HOT16



HOTARU FR



HOTARU EN

TEJIDOS / TECIDOS

- SOFTSHELL 2 CAPAS: 100 % poliéster elástico mecánico con membrana TPU (100 g/m²)
- FORRO DE REJILLA: 100 % poliéster de 80g/ m² (cuerpo y mangas)
- FORRO DE TAFETÁN: 100 % poliéster de 55 g/m² (capucha y bolsillos)
- IMPERMEABILIDAD : 8 000 mm
- TRANSPIRABILIDAD : 5 000 g/m²/24h
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas segmentadas con microesferas: 5cm

- 2 CAMADAS SOFTSHELL: 100% Poliéster stretch mecânico + membrana TPU - 100g/m²
- FORRO MESH: 100% Poliéster - 80g/ m² (corpo + mangas)
- FORRO DE TAFETÁ: 100% Poliéster - 55g/m² (capuz + bolsos)
- IMPERMEABILIDADE : 8 000 mm
- RESPIRABILIDADE : 5 000 g/m²/24h
- FAIXAS RETRORREFLETORAS Faixas segmentadas micro esferas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Corte ajustado
- Capucha antitormentas fija integrada en el cuello
- Capucha ajustable con velcro y cordón de ajuste elástico y bloqueadores
- Cuello alto
- Cremallera central bajo solapa con velcro
- Puños semielásticos con solapa de ajuste con velcro
- Bajo ajustable con cordón elástico y bloqueadores
- Un bolsillo con cremallera bajo el ribete de tejido Oxford en el pecho
- Dos bolsillos bajos con cremallera bajo el ribete.
- Un bolsillo con cremallera bajo el ribete en la manga
- Un bolsillo bajo interior tipo parche con cremallera
- Corte ajustado
- Bandas retroreflectantes segmentadas: 2 cintura, 2 brazalete/ manga
- Panel de marcado

- Costuras impermeáveis
- Capuz fixo integrado na gola
- Capuz ajustável com velcro + cordão elástico e bloqueadores
- Gola alta
- Fecho de correr central sob banda com velcro
- Punhos semi-elásticos + faixa de aperto em velcro
- Cinta ajustável com cordão elástico e bloqueadores
- 1 bolso no peito com fecho de correr sob debruado em Oxford
- 2 bolsos baixos com fecho de correr sob debruado
- 1 bolso de manga com fecho de correr sob debruado
- 1 bolso interior de remendo com fecho de correr
- Corte ajustado
- Ombro reflector de fantasia (versão não HV)
- Acesso de marcação



EN 20471
S + M



EN 20471
L+



EN 343

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO* LARANJA AV / AZUL MARINHO* | 5HOT17000S | 5HOT17000M | 5HOT17000L | 5HOT17000XL | 5HOT172XL | 5HOT1703XL | 5HOT1704XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO* AMARELO AV / AZUL MARINHO* | 5HOT16000S | 5HOT16000M | 5HOT16000L | 5HOT16000XL | 5HOT1602XL | 5HOT1603XL | 5HOT1604XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | | |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis



MIX AND MATCH



→ Ventajas de la combinación de los 2 productos Vantagens da combinação dos 2 produtos

- Flexibilidad y ligereza
- Aislamiento térmico
- Resistencia a la intemperie
- Solidez

- Flexível e leve
- Isolamento térmico
- Impermeável
- Solidez



HOTARU 5HOT16 / 5HOT17
Chaqueta de lluvia Softshell HV
Casaco de chuva HV softshell



YORU 5YOR160 / 5YOR170
Chaleco térmico Ripstop HV
Colete de frio Ripstop HV



o / ou



→ Chaqueta sobre el chaleco térmico


- Uso en climas frescos/lluviosos/ventosos
 - Facilidad de movimiento
- Casaco sobre o colete de frio
- Utilização em climas frios / chuvosos / ventosos
 - Facilidade de deslocação

→ Chaleco térmico sobre la chaqueta


- Uso en climas frescos/ventosos
 - Contra el riesgo de abrasión
- Colete frio sobre o casaco
- Para utilização em climas frios / ventosos
 - Contra o risco de abrasão



SANGAKU



IMPERMEABILIDAD / IMPERMEABILIDADE



La membrana y las costuras herméticas le permiten mantenerse seco.

A membrana e as costuras herméticas mantém-no seco.



FOCUS / FOCUS

RIPSTOP LAMINADO = ROBUSTEZ
RIPSTOP LAMINADO = ROBUSTEZ

Aumenta la resistencia a los desgarros. Si ya se han producido los desgarros, se detienen por los hilos más gruesos que forman el «cuadrado».

Aumenta a resistência ao rasgamento. Se já houver rasgões, estes são travados pelas folhas mais grossas que formam o «quadrado».

MALLA = TRANSPIRABILIDAD
MALHA = RESPIRABILIDADE

El aire fluye a través de los alveolos de la malla perforada, proporcionando comodidad al usuario.

O fluxo de ar é permitido através dos alvéolos da malha aberta, permitindo conforto para o utilizador.

COMBINABLE / COMBINÁVEL

Hay una segunda cremallera integrada en la cubierta para que puedas ponerte una de las chaquetas a juego como forro.

1 clima = 1 protección

Um segundo fecho de correr está integrado na capaça para permitir a colocação de um dos casacos adaptados como forro.

1 clima = 1 proteção



PARKA / PARKA

SANGAKU

5SAN16* / 5SAN17*



VENTAJAS / VANTAGENS

- RESISTENTE: Ripstop y Oxford 300D
- IMPERMEABLE: membrana 8000 mm
- ANTIMANCHAS: colores en contraste en los bordes de los bolsillos
- COMBINABLE: los productos KAZAN (chaqueta y softshell) se pueden combinar para formar un producto de invierno

- ROBUSTO: Ripstop e Oxford 300D
- IMPERMEÁVEL: membrana 8000mm
- ANTI-MANCHAS: cor contrastante nas entradas dos bolsos
- COMBINÁVEL: Os produtos KAZAN (casaco e softshell) podem ser combinados para formar um produto de Inverno



TEJIDOS / TECIDOS

- RIPSTOP OXFORD: 100% poliéster - 300D + membrana de PU
- Forro de malla: 100% poliéster - 75g / m²

- IMPERMEABILIDAD : 8 000 mm
- TRANSPRIRABILIDAD : 5 000 g/m²/24h

- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas cosidas con micropelículas: 5cm

- RIPSTOP OXFORD: 100% poliéster - membrana 300D + PU
- Forro de malha : 100% poliéster - 75g / m²

- IMPERMEABILIDADE : 8 000 mm
- RESPIRABILIDADE : 5 000 g/m²/24h

- FAIXAS RETRO-REFLEXIVAS: costuradas com microesferas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras impermeables
- Capucha tipo tormenta integrada en el cuello + cordón de ajuste elástico
- Cuello levantado + protector para barbilla
- Cremallera central de doble sentido debajo de la solapa con velcro
- Puños ajustables por velcro
- Dobladillo ajustable con cordones elásticos
- 2 bolsillos bajos con cremallera debajo de ribete
- 1 bolsillo tipo Napoleón + portatarjeta extraíble
- 2 bolsillos interiores cerrados por velcro
- Parches de contraste: hombros + costados + puños
- Cremalleras + cierres para sujetar la chaqueta o softshell KAZAN
- 1 presilla interior para auriculares
- Bandas cosidas: 2 tirantes + 2 cinturones + 2 brazaletes / manga
- Acceso para marcado
- N.º lavados: 25

- Costuras impermeáveis
- Capuz integrado na gola + cordão elástico
- Gola alta + protetor de queixo
- Fecho de correr central duplo sob a aba de velcro
- Punhos ajustáveis por velcro
- Bainha ajustável com cordões elásticos
- 2 bolsas baixas sob dobrado
- 1 bolsa napoleão + porta-crachá removível
- 2 bolsas aplicadas no interior fechadas com velcro
- Aplicações contrastantes: ombros + laterais + punhos
- Fechos de correr + ligações para a fixação do casaco ou softshell KAZAN
- 1 bolsa de passagem de auscultadores no interior
- Faixas costuradas: 2 alças + 2 cintos + 2 braçadeiras / manga
- Acesso para marcação
- Nº lavagens: 25



| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO* AMARELO AV / AZUL MARINHO* | 5SAN16000S | 5SAN16000M | 5SAN16000L | 5SAN16000XL | 5SAN1602XL | 5SAN1603XL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO* LARANJA AV / AZUL MARINHO* | 5SAN17000S | 5SAN17000M | 5SAN17000L | 5SAN17000XL | 5SAN1702XL | 5SAN1703XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis

KAZAN

5KAP170 / 5KAP160



VENTAJAS / VANTAGENS

- IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE: 8000 mm - 5000 g/m²/24 h
- FUNCIONAL: capucha plegable + puños cortaviento
- COMBINABLE: los productos KAZAN (chaqueta y softshell) se pueden combinar para formar un producto de invierno
- GRAN VARIEDAD DE TALLAS: S a 4XL
- IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL: 8000mm - 5000g/m²/24h
- FUNCIONAL: Capuz dobrável + punhos corta-vento
- COMBINÁVEL: Os produtos KAZAN (casaco e softshell) podem ser combinados para formar um produto de Inverno
- VASTA GAMA DE TAMANHOS: do S ao 4XL



5KAP170



5KAP160



KAZAN FR



KAZAN EN

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano (300D)
- FORRO DE REJILLA: 100 % poliéster de 75 g/m² (cuerpo)
- FORRO DE TAFETÁN: 100 % poliéster de 60 g/m² (mangas)
- IMPERMEABILIDAD : 8 000 mm
- TRANSPARIBILIDAD : 5 000 g/m²/24h
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con microesferas: 5cm

- OXFORD: 100% Poliéster revestido de Poliuretano - 300D
- FORRO MESH: 100% Poliéster - 75g/m² (corpo)
- FORRO DE TAFETÁ: 100% Poliéster - 60g/m² (mangas)
- IMPERMEABILIDADE : 8 000 mm
- RESPIRABILIDADE : 5 000 g/m²/24h
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: Faixas micro esferas cosidas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTICAS

- Costuras impermeables
- Capucha fija integrada en el cuello con cordón de ajuste
- Cuello alto
- cremallera central con doble deslizador bajo solapa con cierres de velcro y dos cierres a presión
- Puños ajustables con velcro
- Dos bolsillos bajos con solapa con cierre de velcro
- Un bolsillo tipo Napoleón con cremallera bajo la solapa central
- Un bolsillo interior tipo parche con cierre de velcro
- Secciones en contraste: hombros, parte inferior y puños
- Cremallera con fijaciones para adaptar la chaqueta o el Softshell KAZAN
- Bandas cosidas: dos tirantes, dos en la cintura y dos en las mangas
- Panel de marcado
- Costuras impermeáveis
- Capuz fixo integrado na gola + Cordão
- Gola alta
- Fecho de correr central com duplo deslizamento sob aba de velcro + 2 botões de pressão
- Punhos ajustáveis com velcro
- 2 bolsos baixos de plastrão fechado por velcro
- 1 bolso Napoleão com fecho de correr sob plastrão central
- 1 bolso baixo aplicado no interior fechado com velcro
- Zonas contrastadas: Ombros + Cós+ Punhos
- Fecho de correr + laços para fixação do casaco ou softshell KAZAN
- Faixas cosidas: 2 Alças + 2 cintos + 2 braçadeiras/mangas
- Acesso de marcação



| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5KAP17000S | 5KAP17000M | 5KAP17000L | 5KAP17000XL | 5KAP1702XL | 5KAP1703XL | 5KAP1704XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5KAP16000S | 5KAP16000M | 5KAP16000L | 5KAP16000XL | 5KAP1602XL | 5KAP1603XL | 5KAP1604XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | | |



EN 20471



EN 343



HYDRA

5HYJ16 / 5HYJ17



VENTAJAS / VANTAGENS

- PROTECCIÓN: Capucha en el cuello
- COMODIDAD Y TRANSPARABILIDAD: forro de rejilla
- RESISTENCIA E IMPERMEABILIDAD: Oxford revestido PU
- PROTEÇÃO: Capuz no colarinho
- CONFORTO E RESPIRABILIDADE: revestimento de malha
- RESISTÊNCIA E IMPERMEABILIZAÇÃO: Oxford revestido de PU



5HYJ17

5HYJ16

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano (300D)
- FORRO DE REJILLA: 100 % poliéster (75 g/m²)
- IMPERMEABILIDAD : 3 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con microesferas: 5cm

- OXFORD: 100% Poliéster revestido de Poliuretano - 300D
- FORRO MESH: 100% Poliéster - 75g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: faixas de micro esferas cosidas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras impermeables
- Capucha fija antitormentas de Oxford con visera integrada en el cuello
- Capucha con cordón de ajuste elástico y bloqueadores
- Cuello alto
- Cremallera central bajo solapa con cierres a presión
- Puños semielásticos con solapa de ajuste con velcro
- Cintura y parte inferior ajustables con cordones elásticos y bloqueadores
- Dos bolsillos bajos con solapa con cierre de velcro
- Dos bolsillos reposamano
- Un bolsillo con escudete y solapa con cierre de velcro en el pecho
- Secciones en contraste: hombros, parte inferior y puños
- Ventilación indirecta bajo las piezas delanteras y traseras
- Orificios de ventilación bajo las axilas
- Bandas cosidas: dos tirantes, dos en la cintura y dos en las mangas
- Panel de marcado
- N.º lavados: 20
- Costuras impermeáveis
- Capuz fixo em Oxford integrado na gola + Viseira
- Capuz com cordão elásticas e bloqueadores
- Gola alta
- Fecho de correr central sob aba de pressão
- Punhos semi-elásticos + Carcela de aperto em velcro
- Cintura + Cós ajustáveis com cordão elástico e bloqueadores
- 2 bolsos baixos de plastrão fechado por velcro
- 2 bolsas de descanso para as mãos
- 1 bolso peitoral porta-objetos + plastrão fechado por velcro
- Zonas contrastadas: Ombros + Cós + Punhos
- Ventilação indirecta sob zonas à frente e atrás
- Ilhós de ventilação nas axilas
- Faixas cosidas: 2 Alças + 2 cintos + 2 braçadeiras/mangas
- Acesso de marcação
- Nº lavagens: 20



| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5HYJ1600S | 5HYJ1600M | 5HYJ1600L | 5HYJ1600XL | 5HYJ1602XL | 5HYJ1603XL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5HYJ1700S | 5HYJ1700M | 5HYJ1700L | 5HYJ1700XL | 5HYJ1702XL | 5HYJ1703XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |



EN 20471



EN 343



PANTALÓN / CALÇAS


HYDRA

5HYP16 / 5HYP17



VENTAJAS / VANTAGENS

- IMPERMEABLE: Oxford revestido
+ costuras herméticas
- FUNCIONAL: tirantes extraíbles elásticos + bragueta
- AJUSTABLE: cintura elástica + ajustable en el tobillo
- IMPERMEÁVEL: Revestido a Oxford
+ costuras seladas
- FUNCIONAL: cintas elásticas removíveis + bragilha
- AJUSTÁVEL: cintura elástica + tornozelo ajustável



5HYP16



5HYP17

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano (300D)
- IMPERMEABILIDAD : 3 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con microesferas: 7cm

- OXFORD: 100% Poliéster revestido de Poliuretano - 300D
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: faixas de micro esferas cosidas: 7cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras herméticas
- Bragueta a presión
- Talla elástica
- Hendiduras en las manos
- Parte inferior de la pernera ajustable con cierres a presión
- Secciones en contraste: tobillos
- Tirantes elásticos demontables
- Bandas cosidas: dos en las piernas
- N.º lavados: 20

- Costuras impermeáveis
- Braguilha com botão de pressão
- Tamanho elástico
- Fendas das mãos
- Cós das pernas ajustável por botões de pressão
- Zonas contrastadas: tornozelos
- Alças elásticas removíveis
- Faixas cosidas: 2 braçadeiras/perna
- Nº lavagens: 20



| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5HYP16000S | 5HYP16000M | 5HYP16000L | 5HYP16000XL | 5HYP1602XL | 5HYP1603XL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5HYP17000S | 5HYP17000M | 5HYP17000L | 5HYP17000XL | 5HYP1702XL | 5HYP1703XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |



EN 20471



EN 343

PANTALÓN / CALÇA

HARBOR

MO70320*



VENTAJAS / VANTAGENS

- FLEXIBLE E IMPERMEABLE: malla revestida PU + costuras herméticas
- ANTIMANCHAS: grandes secciones en contraste
- COMODIDAD: tirantes elásticos
- FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL: Malha revestida de PU + costuras soldadas
- ANTI-MANCHAS: grandes zonas contrastantes
- CONFORTO: suspensórios elásticos



MO70320

TEJIDOS / TECIDOS

- EXTERIOR: 100% poliéster con revestimiento de poliuretano - 170g/ m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES TERMOSELLADAS: 7cm
- Poliuretano 170 g/m²
- FAIXAS RETRORREFLETORAS TERMOCOLADAS: 7cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Costuras selladas ■ Ajuste con elástico con cordón de ajuste y topes delanteros ■ Bajo de pantalón regulable con botones de presión : ancho y recto ■ Piezas contrastantes: tobillos ■ Tirantes elásticos ajustables y desmontables de un lado ■ Bandas de transferencia: 2 pierna ■ N.º lavados: 20 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Costuras impermeabilizadas ■ Cintura com elástico e cordão de aperto e bloqueadores frontais ■ Bainha das calças reguláveis por botões de pressão: largo e direito ■ Aplicações contrastantes: tornozelos ■ Alças elásticas ajustáveis e destacáveis de um lado ■ Bandas de transferência: 2 punhos / perna ■ N.º lavagens: 20 |
|--|--|

| TALLAS TAMANHOS | M | L | XL | 2XL |
|--|---|-------|-------|-----|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO* AMARELO AV / AZUL MARINHO* | 70320 | 70321 | 70322 | - |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis



689



ABRIGO / CASACO COMPRIDO

KAWA COAT

5KWC170*



VENTAJAS / VANTAGENS

- PRENDA BÁSICA: chaqueta larga AV
- IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD MÁXIMAS: certificada EN 343:4.4
- RESISTENTE: Oxford
- UM ESSENCIAL: casaco comprido HV
- IMPERMEABILIDADE RESPIRABILIDADE MÁXIMA: norma EN 343:4.4
- RESISTENTE: Oxford



5KWC170



TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% poliéster recubierto de PU - 150D
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas cosidas con microperlas: 5cm

- OXFORD: 100% poliéster revestido com poliuretano - 150d
- FAIXAS RETRO-REFLEXIVAS: costuradas com microesferas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras impermeables
- Capucha fija integrada en cuello con cremallera + cordón de ajuste
- Cuello levantado
- Cremallera central debajo de la solapa con broches de presión
- Mangas raglán
- Puños cortaviento elásticos
- 2 bolsillos bajos con solapa
- Espalda ventilada
- Ojetes de ventilación debajo de las axilas
- Longitud: 120cm
- Bandas cosidas: 2 cinturones + 2 brazaletes / manga

- Costuras impermeáveis
- Capuz fixo integrado em gola com fecho + cordão de ajuste
- Gola alta
- Fecho de correr central sob a aba do botão de pressão
- Mangas raglan
- Punhos à prova do vento elásticos
- 2 bolsas de aba baixas
- Ventilado para trás
- Ilhos de ventilação sob as axilas
- Compresso: 120cm
- Faixas costuradas: 2 cintos + 2 braçadeiras / manga



| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| NARANJA AV* LARANJA AV* | 5KWC17000S | 5KWC17000M | 5KWC17000L | 5KWC17000XL | 5KWC1702XL | 5KWC1703XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis



KAWA

5KAW160 / 5KAW170



VENTAJAS / VANTAGENS

- IMPRESCINDIBLE: una prenda exterior simple y eficaz
- GRAN IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD: cumplimiento máximo de la norma EN343
- RESISTENTE: Oxford 150D
- AJUSTABLE: ajuste en la cintura + botones a presión en la parte inferior de la pernera
- INCONTORNABLE: um sobretudo simples e eficaz
- IMPERMEÁVEL DE RESPIRABILIDADE ELEVADA: máximo desempenho em conformidade com a norma EN343
- RESISTENTE: Oxford 150D
- AJUSTÁVEL: aperto na cintura + botões de pressão nas bainhas



5KAW170

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% poliéster con revestimiento de poliuretano (150D)
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con microesferas: 5 cm.
- OXFORD: 100% Poliéster revestido de Poliuretano - 150D
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: faixas de micro esferas cosidas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

CHAQUETA / CASACO

- Costuras impermeables
- Capucha fija integrada en el cuello con cremallera con cordón de ajuste
- Cuello alto
- Cremallera central bajo solapa con cierres a presión
- Mangas de raglán
- Puños ajustables con cierre a presión
- Puños elásticos cortavientos
- Cordón de ajuste en la cintura
- Dos bolsillos bajos con solapa
- Dos ventilé
- Orificios de ventilación bajo las axilas
- Bandas cosidas: dos en la cintura y dos en las mangas
- Costuras impermeáveis
- Capuz fixo integrado na gola com fecho de correr + Cordão
- Gola alta
- Fecho de correr central sob aba de pressão
- Mangas Raglan
- Punhos ajustáveis com botões de pressão
- Punhos corta-vento elásticos
- Aperto da cintura com cordão
- 2 bolsos baixos com plastrão
- Ilhós de ventilação nas axilas
- Faixas cosidas: 2 cintos + 2 braçadeiras/mangas

PANTALÓN / CALÇA

- Costuras impermeables
- Cintura elástica
- Aberturas pasamanos
- Bandas cosidas: dos en las piernas
- Parte inferior de la pernera ajustable con cierres a presión
- Costuras impermeáveis
- Cintura elástica
- Ranhuras de mãos
- Faixas cosidas: 2 braçadeiras/perna
- Cós das pernas ajustável por botões de pressão

EN 20471
Pantalón /
CalçaEN 20471
Conjunto / Conjunto
Chaqueta / CasacoEN 343
4
4

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|------------------------------|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|
| AMARILLO AV AMARELO AV | 5KAW1600S | 5KAW1600M | 5KAW1600L | 5KAW1600XL | 5KAW1602XL | 5KAW1603XL |
| NARANJA AV LARANJA AV | 5KAW1700S | 5KAW1700M | 5KAW1700L | 5KAW1700XL | 5KAW1702XL | 5KAW1703XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | |



CONJUNTO / CONJUNTO

HI-WAY

7HWRO / 7HWRY



VENTAJAS / VANTAGENS

- RESISTENCIA E IMPERMEABILIDAD: Oxford 300D revestido
- ANTIMANCHAS: secciones en contraste
- FUNCIONAL: capucha + sujetaciones
- RESISTÊNCIA E IMPERMEABILIDADE Oxford 300D revestido
- ANTI-MANCHAS: zonas contrastados
- FUNCIONAL: capuz + apertos



7HWRY

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% poliéster con revestimiento de poliuretano - 150D
- IMPERMEABILIDAD : 2 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas microesferas cosidas 5 cm

- Poliéster Oxford 150D revestido Poliuretano amarelo fluorescente
- IMPERMEABILIDADE : 2 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

CHAQUETA / CASACO

- Costuras selladas
- Capucha fija fluorescente, dos piezas, disimulada en el cuello y ajustable con ayuda de un cordón deslizante
- Cuello alto
- cremallera central bajo la solapa con cierre mediante velcro hasta el alto del cuello y con protegejemontón
- Puños elásticos
- Cordon de ajuste integrado en el dobladillo del bajo
- Dos bolsillos exteriores bajos ribeteados con solapa de cierre mediante velcro
- Piezas contrastantes: baja + puños
- 2 "cinturones" y 2 "brazaletes" por manga
- N.º lavados: 20

- Costuras impermeabilizadas.
- Capuz fixo fluorescente, duas peças, dissimulado na gola e ajustável com a ajuda de um cordão corredeiro
- Gola subida
- Fecho da correr central sob aba fechada por fita de velcro até ao cimo da gola com protege-queixo
- Punhos elásticos
- Cordão de aperto integrado na orla da bainha
- Dois bolsos exteriores "baixos" com dobrum com aba fechada por fita de velcro
- Aplicações contrastantes: parte inferior + punhos
- 2 «cintas» e 2 «braçadeiras» por manga
- Nº lavagens: 20



PANTALÓN / CALÇA

- Costuras selladas
- Ajuste con elástico
- Dos aberturas pasamanos laterales
- Piezas contrastantes: tobillos
- Bajo de pantalón regulable con botones de presión: ancho y recto
- Bandas cosidas: 2 brazaletes / pernera

- Costuras impermeabilizadas
- Cintura com elástico
- Duas fendas passa-mãos laterais
- Aplicações contrastantes: tornozelos
- Bainha das calças reguláveis por botões de pressão: largo e direito
- Bandas cosidas: 2 braços/pernas



EN 20471
Pantalón /
Calça



EN 20471

Conjunto / Conjunto
Chaqueta / Casaco



EN 343
Conjunto /
Conjunto

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|--------|--------|---------|----------|-----------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 7HWROS | 7HWROM | 7HWROL | 7HWROXL | 7HWROXXL | - |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7HWRYS | 7HWRYM | 7HWRYL | 7HWRYXL | 7HWRYXXL | 7HWRYXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 20 / Bolsa individual ou em 20 | | | | | |





CONJUNTO / CONJUNTO

HYDRA

7HYDY / 7HYDO



CLIMA LLUVIOSO / TEMPO CHUVOSO



7HYDY



7HYDO

VENTAJAS / VANTAGENS

- COMODIDAD Y TRANSPIRABILIDAD: forro de rejilla
- RESISTENCIA E IMPERMEABILIDAD:
Oxford 300D revestido
- ANTIMANCHAS: secciones en contraste
- VISIBLE: bandas tipo tirantes para ser visto a 360°
- CONFORTO E RESPIRABILIDADE: forro em mesh
- RESISTÊNCIA E IMPERMEABILIDADE:
Revestido a Oxford 300D
- ANTI-MANCHAS: zonas contrastadas
- VISÍVEL: alças para serem vistas a 360°C



EN 20471
Conjunto / Conjunto



EN 343
Conjunto / Conjunto

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|--------|--------|---------|----------|-----------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 7HYDYS | 7HYDYM | 7HYDYL | 7HYDYXL | 7HYDYXXL | 7HYDYXXXL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7HYDOS | 7HYDOM | 7HYDOL | 7HYDOXL | 7HYDOXXL | 7HYDOXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |

→ Chaqueta / Casaco



EN 20471
Chaqueta / Casaco

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% poliéster con revestimiento de poliuretano - 300D
- FORRO DE REJILLA: 100% poliéster - 75g/m²
- IMPERMEABILIDAD : 3 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas microesferas cosidas 5 cm
- Poliéster Oxford 300D revestido Poliuretano amarelo fluorescente
- MALHA DE FORRÓ: 100% poliéster - 75g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 3 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras selladas
- Capucha fija fluorescente, tres piezas, con visera y cubrecuello cerrado con velcro
- Disimulado en el cuello y ajustable con ayuda de un cordón deslizante con tope
- Cuello alto
- Cremallera central bajo la solapa con cierre por botones de presión hasta el alto del cuello
- Mangas con puños semielásticos con pestaña de ajuste de velcro
- Cordón de ajuste integrado a la altura de la cintura con topes delanteros
- Cinco bolsillos exteriores : Uno tipo teléfono con solapa cerrada con velcro
- Dos bajos ribeteados con solapa cerrada con velcro
- Dos reposamano laterales
- Piezas contrastantes: hombros + medias + puños
- Ojales de ventilación bajo las axilas
- Bandas cosidas: 2 "cinturones", 2 "tirantes" y 2 "brazaletes" por manga
- Panel de acceso de marcado
- N.º lavados: 20
- Costuras impermeabilizadas
- Capuz Tempestade fixo fluorescente, três peças, com viseira e cachecol fechado por fita de velcro
- Dissimulado na gola e ajustável com um cordão corredeira com bloqueador
- Gola subida
- Fecho de correr central sob aba fechada por botões de pressão até ao alto da gola
- Mangas dotadas de punhos semi-elásticos com patilha de aperto e fita de velcro
- Cordão de apoio integrado ao nível da cintura com bloqueadores frontais
- Cinco bolsos exteriores: Um "telefonel" de aba fechada por fita de velcro
- Dois «baixos» com dobrum e aba fechada por fita de velcro
- Aplicações contrastantes: ombros + meias + punhos
- Ventilação: indireta à frente e atrás
- 2 «cintas», 2 «alças» e 2 «braçadeiras» por manga
- Alçapão de acesso à marcação
- N.º lavagens: 20

→ Pantalón / Calça



EN 20471
Pantalón / Calça

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% poliéster con revestimiento de poliuretano - 300D
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas microesferas cosidas 5 cm
- Poliéster Oxford 300D revestido Poliuretano amarelo fluorescente
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras selladas
- Bragueta cerrada con botón de presión
- Ajuste con elástico
- Dos aberturas pasamanos laterales
- Piezas contrastantes: tobillos
- Bandas cosidas: 2 brazaletes / pierna
- Bajo de pantalón regulable con botones de presión : ancho, recto y ajustado
- Costuras impermeabilizadas
- Braguilha fechada por um botão de pressão
- Cintura com elástico
- Duas fendas passa-mãos laterais
- Aplicações contrastantes: tornozelos
- Faixas costuradas: 2 bracadeiras / perna
- Bainha das calças reguláveis por botões de pressão: largo, direito e apertado





CLIMA CÁLIDO

TEMPO **QUENTE**



SUNO

7SUNO / 7SUNY / 7SUNR*



VENTAJAS / VANTAGENS

- PROTECCIÓN: tejido con protección anti-UV (UPF +50)
- TRANSPISIBLE: buena ventilación gracias a la malla en las axilas
- COMODIDAD: las bandas segmentadas aportan flexibilidad
- ANTIMANCHAS: secciones antimanchas, incluido el cuello
- PROTEÇÃO: tecido com proteção UV (UPF 50+)
- RESPIRÁVEL: boa ventilação graças às axilas de malha
- CONFORTO: bandas segmentadas proporcionam flexibilidade
- ANTI-MANCHAS: zonas antivegetativos incluindo colarinho



UV



7SUNO



7SUNY



7SUNR

TEJIDOS / TECIDOS

- Punto "Bird Eye" 100% Poliéster, 140 g/m², UPF 50+
- Punto de Red 100% Poliéster (axilas)
- BANDAS RETRORREFLECTANTES segmentadas termoselladas microesferas 5 cm

- Malha «Bird Eye» 100% Poliéster, 140 g/m², UPF 50+
- Malha de Rede 100% Poliéster azul marinho
- FAIXAS RETRORREFLETORAS segmentadas termocoladas (100% Poliéster) com microesferas de vidro, cinzento prateado: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello en V
- Mangas largas
- Piezas contrastantes: cuello + axilas + puños + medias
- Piezas en punto de red bajo las axilas
- Tela anti-UV
- Bandas segmentadas 1 "cinturón", 2 "brazaletes" por manga y 2 "tirantes"
- N.º lavados: 30

- Gola em V
- Mangas compridas
- Aplicações contrastantes: gola + axilas + punhos + meias
- Inserção em malha de rede nas axilas
- Tecido anti-UV
- 1 «cinta», 2 «braçadeiras» por manga e 2 «alças»
- N.º lavagens: 30



| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|--------|--------|----------|-----------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 7SUNOS | 7SUNOM | 7SUNOL | 7SUNOXL | 7SUNOOXL | 7SUNOOXXL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7SUNYS | 7SUNYM | 7SUNYL | 7SUNYYXL | 7SUNYYXXL | 7SUNYYXXXL |
| ROJO AV / AZUL MARINO* VERMELHO AV / AZUL MARINHO* | 7SUNRS | 7SUNRM | 7SUNRL | 7SUNRXL | 7SUNRXXL | 7SUNRXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMIENTO | Bolsa individual o por 20 / Bolsa individual ou em 20 | | | | | |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis

RIKKA

5RIK170 / 5RIK160

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- PROTECCIÓN: tejidos con tratamiento anti-UV (UPF+35)
- COMODIDAD: algodón al contacto con la piel
- ANTIMANCHAS: Secciones en contraste
- PROTEÇÃO: tecidos com tratamento anti-UV (UPF35+)
- CONFORTO: Algodão no lado da pele
- ANTI-MANCHAS: Zonas contrastados



5RIK160



5RIK170

**TEJIDOS / TECIDOS**

- MALLA BIRD-EYE: 55% algodón / 45% poliéster - 150g / m² - UPF 35+
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas cosidas con microperlas: 5cm

- MALHA BIRD-EYE: 55% algodão / 45% poliéster - 150g / m² - UPF 35+
- FAIXAS RETRO-REFLEXIVAS: costuradas com microesferas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTICAS

- Cuello redondo
- Mangas largas
- Parches de contraste: cuello + hombros + laterales
- Tejido anti-UV
- Bandas retroreflectantes cosidas: 2 cinturones
- N.º lavados: 50

- Gola redonda
- Mangas compridas
- Aplicações contrastantes: gola + ombros + laterais
- Tecido anti-UV
- Faixas costuradas: 2 cintos
- N.º lavagens: 50



EN 20471

S-M



EN 20471

L+

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5RIK17000S | 5RIK17000M | 5RIK17000L | 5RIK17000XL | 5RIK1702XL | 5RIK1703XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5RIK16000S | 5RIK16000M | 5RIK16000L | 5RIK16000XL | 5RIK1602XL | 5RIK1603XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 20 / Bolsa individual ou em 20 | | | | | |



KOMO




MALLA 2D = COMODIDAD MALHA 2D = CONFORTO

Material combinado algodón/poliéster.

Mistura de algodão e poliéster.

Poliéster = lado exterior
→ Secado rápido y durabilidad

Poliéster= exterior
→ Secagem rápida e durabilidade



Algodón = lado de la piel
→ Suavidad y bienestar
Algodão = lado da pele
→ Suavidade e bem-estar

FOCUS / FOCUS



BANDAS SEGMENTADAS = COMODIDAD

Las bandas termoselladas segmentadas aportan flexibilidad, transpirabilidad y antirritación (en el lado de piel)

FAIXAS SEGMENTADAS = CONFORTO

As bandas segmentadas e seladas a quente proporcionam flexibilidade, RESPIRABILIDADE e anti irritação (do lado da pele)



MALLA PERFORADA = VENTILACIÓN

La malla bajo la axila garantiza una transpirabilidad óptima gracias a la circulación de un flujo de aire

MALHA ABERTA = VENTILAÇÃO

A malha derrade sob as axilas favorece uma óptima RESPIRABILIDADE graças à circulação de um fluxo de ar

KOMO

7KOMY / 7KOMO / 7KOMR

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- TRANSPIRABLE: buena ventilación gracias a la malla en las axilas
- COMODIDAD: algodón al contacto con la piel + bandas segmentadas
- ANTIMANCHAS: secciones antimanchas, incluido el cuello
- RESPIRÁVEL: boa ventilação graças às axilas de malha
- CONFORTO: algodão junto à pele + faixas segmentadas
- ANTI-MANCHAS: zonas ANTI-MANCHAS incluindo colarinho



7KOMY



7KOMO



7KOMR

KYRO

7KYRY / 7KYRO

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- PROTECCIÓN: tejido con protección anti-UV (UPF 50+)
- TRANSPIRABLE: buena ventilación gracias a la malla en las axilas
- COMODIDAD: las bandas segmentadas aportan flexibilidad
- ANTIMANCHAS: secciones antimanchas, incluido el cuello
- PROTEÇÃO: tecido com proteção UV (UPF 50+)
- RESPIRÁVEL: boa ventilação graças às axilas de malha
- CONFORTO: bandas segmentadas proporcionam flexibilidade
- ANTI-MANCHAS: zonas ANTI-MANCHAS incluindo colarinho



7KYRY



7KYRO

TEJIDOS / TECIDOS

- Punto "Bird Eye" Polialgodón (55% Algodón, 45% Poliéster)
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas microesferas segmentadas 5 cm
- Malha «Bird Eye» Algodão-Poliéster (55% Algodão, 45 % Poliéster)
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello en V
- Piezas contrastantes: cuello + axilas + borde de mangas + bajo
- Bandas segmentadas: 1 "cinturón" y 2 "tirantes"
- N.º lavados: 25
- Gola em V
- Aplicações contrastantes: gola + axilas + punhos + bainha
- 1 «cinta» e 2 «bretelles»
- Nº lavagens: 25

TEJIDOS / TECIDOS

- Punto "Bird Eye" 100% Poliéster, 140 g/m², UPF 50+
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas microesferas segmentadas 5 cm
- Malha «Bird Eye» 100% Poliéster, 140 g/m², UPF de 50+
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello en V
- Piezas contrastantes: cuello + axilas + borde de mangas + bajo
- 1 "cinturón" y 2 "tirantes"
- N.º lavados: 30
- Gola em V
- Aplicações contrastantes: gola + axilas + punhos + bainha
- 1 «cinta» e 2 «alcas»
- Nº lavagens: 30

| TALLAS TAMANHOS | | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--------------------|--|---|--------|--------|---------|----------|-----------|
| KOMO | AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7KOMYS | 7KOMYM | 7KOMYL | 7KOMYXL | 7KOMYXXL | 7KOMYXXXL |
| | NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 7KOMOS | 7KOMOM | 7KOMOL | 7KOMOXL | 7KOMOXXL | 7KOMOXXXL |
| | ROJO AV / AZUL MARINO VERMELHO AV / AZUL MARINHO | 7KOMRS | 7KOMRM | 7KOMRL | 7KOMRXL | 7KOMRXXL | 7KOMRXXXL |
| KYRO | AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7KYRYS | 7KYRYM | 7KYRYL | 7KYRYXL | 7KYRYXXL | 7KYRYXXXL |
| | NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 7KYROS | 7KYROM | 7KYROL | 7KYROXL | 7KYROXXL | 7KYROXXXL |
| | EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 20 / Bolsa individual ou em 20 | | | | | |





NEKKI

5NEK170 / 5NEK160



VENTAJAS / VANTAGENS

- PROTECCIÓN: tejidos con tratamiento anti-UV (UPF 35+)
- COMODIDAD: algodón al contacto con la piel
- ANTIMANCHAS: Secciones en contraste
- PROTEÇÃO: tecidos com tratamento anti-UV (UPF35+)
- CONFORTO: Algodão no lado da pele
- ANTI-MANCHAS: Zonas contrastados



5NEK170



5NEK160

TEJIDOS / TECIDOS

- MALLA BIRD-EYE: 55% algodón / 45% poliéster - 150g / m² - UPF 35+
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas de micoperlas cosidas: 6cm (Tallas S-L), 5cm (XL +)

- MALLA BIRD-EYE: 55% algodão / 45% poliéster - 150g / m² - UPF 35+

- FAIXAS RETRO-REFLEXIVAS: faixas de microesferas costuradas: 6cm (sl), 5cm (xl +)

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello redondo
- Mangas cortas
- Parches de contraste : cuello + hombros + costados
- Tejido anti-UV
- Bandas retroreflectantes cosidas: 2 cinturones
- N.º lavados: 50

- Gola redonda
- Manga curta
- Aplicações contrastantes: gola + ombros + laterais
- Tecido anti-UV
- Faixas costuradas: 2 cintos
- Nº lavagens: 50



1

EN 20471

S-M



2

EN 20471

L+

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5NEK17000S | 5NEK17000M | 5NEK17000L | 5NEK17000XL | 5NEK1702XL | 5NEK1703XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5NEK16000S | 5NEK16000M | 5NEK16000L | 5NEK16000XL | 5NEK1602XL | 5NEK1603XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 20 / Bolsa individual ou em 20 | | | | | |

YARD

7YATY* / 7YATO*



VENTAJAS / VANTAGENS

- COMODIDAD: contiene algodón
- ANTIMANCHAS: cuello en colores en contraste
- CONFORTO: contém algodão
- ANTI-MANCHAS: colarinho em cores contrastantes



7YATY



7YATO

YARD

7YAVY / 7YAVO



VENTAJAS / VANTAGENS

- LIGERA: material de 140 g/m²
- ANTIMANCHAS: cuello en colores en contraste
- SECADO RÁPIDO: de poliéster
- LEVE: material em 140g/m²
- ANTI-MANCHAS: colarinho de cor contrastante
- SECAGEM RÁPIDA: feito de poliéster



7YAVY



7YAVO

TEJIDOS / TECIDOS

- Polialgodón acanalado (75% Poliéster, 25% Algodón) 180 g/m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES COSIDAS: bandas microesferas cosidas 5 cm
- Poliéster-Algodón bordas listadas (75% Poliéster, 25% Algodão) 180 g/m²
- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello redondo
- Cuello y Mangas
- Bandas cosidas: 2 "cinturones" y 2 "tirantes"
- N.º lavados: 25
- Gola Redonda
- Colarinho e mangas
- Manga curta
- 2 «cintas» e 2 «alças»
- N.º lavagens: 25

TEJIDOS / TECIDOS

- Punto «Bird Eye» 100% Poliéster, 140 g/m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES COSIDAS: bandas microesferas cosidas 5 cm
- Malha «Bird Eye» 100% Poliéster, 140 g/m²
- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello en V
- Piezas contrastantes: cuello + puños
- Bandas cosidas: 2 "cinturones" y 2 "tirantes"
- N.º lavados: 25
- Gola em V
- Aplicações contrastantes: gola + punhos
- 2 «cintas» e 2 «alças»
- N.º lavagens: 25

| TALLAS TAMANHOS | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|--------|---------|----------|-----------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO* AMARELO AV / AZUL MARINHO* | 7YATYM | 7YATYL | 7YATYXL | 7YATYXXL | 7YATYXXXL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO* LARANJA AV / AZUL MARINHO* | 7YATOM | 7YATOL | 7YATOXL | 7YATOXXL | - |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7YAVYM | 7YAVYL | 7YAVYXL | 7YAVYXXL | 7YAVYXXXL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 7YAVOM | 7YAVOL | 7YAVOXL | 7YAVOXXL | - |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 20 / Bolsa individual ou em 20 | | | | |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis





POLO DE MANGA CORTA / PÓLO DE MANGAS CURTAS

OKI

5OKI160 / 5OKI170



VENTAJAS / VANTAGENS

- PROTECCIÓN: tejidos con tratamiento anti-UV (UPF 35+)
- COMODIDAD: algodón al contacto con la piel
- ANTIMANCHAS: Secciones en contraste
- PROTEÇÃO: tecidos com tratamento anti-UV (UPF 35+)
- CONFORTO: Algodão no lado da pele
- ANTI-MANCHAS: Zonas contrastados



5OKI160



5OKI170

YARD

MO70270 / MO70280



VENTAJAS / VANTAGENS

- LIGERA: material de 140 g/m²
- ANTIMANCHAS: cuello de polo en colores en contraste
- SECADO RÁPIDO: de poliéster
- LEVE: material DE140g/m²
- ANTI-MANCHAS: colarinho de polo em cores contrastantes
- SECAGEM RÁPIDA: feito de poliéster



MO70270



MO70280

TEJIDOS / TECIDOS

- MALLA BIRD-EYE: 55% algodón / 45% poliéster - 150g/m² - UPF 35+
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas de micropelículas cosidas: 6cm (sl), 5cm (xl +)
- MALLA BIRD-EYE: 55% algodão / 45% poliéster - 150g / m² - UPF 35+
- FAIXAS RETRO-REFLEXIVAS: bandas de microesferas costuradas: 6cm (sl), 5cm (xl +)

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTICAS

- Cuello de polo
- Mangas cortas
- Tissu anti-UV
- Piezas contrastantes: cuello + hombros + costados
- Bandas cosidas: 2 cinturones
- N° de lavados : 50
- Gola polo
- Manga curta
- Proteção UV no tecido
- Aplicações contrastantes: gola + ombros + laterais
- Faixas costuradas: 2 cintos

| TALLAS TAMANHOS | | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|------------------------------|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| OKI | AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5OKI16000S | 5OKI16000M | 5OKI16000L | 5OKI16000XL | 5OKI1602XL | 5OKI1603XL |
| | NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5OKI17000S | 5OKI17000M | 5OKI17000L | 5OKI17000XL | 5OKI1702XL | 5OKI1703XL |
| YARD | AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | - | 70270 | 70271 | 70272 | 70273 | 70274 |
| | NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | - | 70280 | 70281 | 70282 | 70283 | - |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | | Bolsa individual o por 20 / Bolsa individual ou em 20 | | | | | |



YARD

MO70216 / MO70236

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- VISIBLE: arnés
- EMBALAJE: Versión para colgar o ecológica
- VISÍVEL: em forma de arnês
- EMBALAGEM: Versão agrafada ou versão ecológica

MO70206
MO70216MO70226
MO70236**YARD**

MO70212 / MO70232

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- VISIBLE: banda doble en la cintura
- EMBALAJE: versión para colgar o ecológica
- DISTINTAS TALLAS: 2 tallas
- VISÍVEL: faixa dupla na cintura
- EMBALAGEM: Versão agrafada ou versão ecológica
- DIFERENTES CORTES: 2 tamanhos



MO70212



MO70232

TEJIDOS / TECIDOS

- 100% Punto de Poliéster 120 g/m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES COSIDAS: microesferas 5 cm
- Malha de Poliéster 120 g/m²
- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cierre de velcro
- Bandas cosidas: 1 "cinturón" y 2 "tirantes"
- N.º lavados: 25
- 1 «cinta» e 2 «alças»
- N.º lavagens: 25



EN 20471

TEJIDOS / TECIDOS

- 100% Punto de Poliéster 120 g/m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES "CINTURONES" COSIDAS: microesferas 5 cm
- Malha de Poliéster 120 g/m²
- FAIXAS RETRORREFLETORAS «CINTAS» COZIDAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cierre de velcro: 2 bandas retrorreflectantes "cinturones" cosidas
- N.º lavados: 25
- 2 faixas retrorefletoras «cintas» cozidas
- N.º lavagens: 25



EN 20471

| MODELOS MODELOS | COLORES CORES | TALLAS TAMANHOS | EMBALAJE EMBALAGEM |
|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| MO70216 | Amarillo AV Amarelo AV | XL | PARA COLGAR PENDURÁVEL |
| MO70236 | Laranja AV Laranja AV | XL | |
| MO70206 | Amarillo AV Amarelo AV | XL | BOLSA ECO ECO SACO |
| MO70226 | Laranja AV HVOrange | XL | |
| EMBALAJE ACONDICIONAMIENTO | En lotes de 50 (en bolsas individuales) / Por lotes de 50 (sacos individuais). | | |

| MODELOS MODELOS | COLORES CORES | TALLAS TAMANHOS | EMBALAJE EMBALAGEM |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| MO70212 | Amarillo AV Amarelo AV | XL | PARA COLGAR PENDURÁVEL |
| MO70213 | | XXL | |
| MO70232 | Laranja AV Laranja AV | XL | PARA COLGAR PENDURÁVEL |
| MO70233 | | XXL | |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | En lotes de 50 (en bolsas individuales) / Por lotes de 50 (sacos individuais). | | |



CHALECO / COLETE

NEPPA

5NEP16 / 5NEP17



VENTAJAS / VANTAGENS

- VARIAS TALLAS: 3 tallas
- AJUSTABLE: ancho ajustable
- VÁRIOS TAMANHOS: 3 tamanhos
- AJUSTÁVEL: regulável em largura



5NEP16



5NEP17

YARD

MO70242 / MO70252 / MO70262



VENTAJAS / VANTAGENS

- VISIBLE: bandas tipo tirantes para ser visto a 360°
- COLGABLE: el embalaje se puede colgar en un husillo
- VARIEDAD DE GAMA: 4 colores
- VISÍVEL: alças para serem vistas a 360°C
- BROCHÁVEL: embalagem que pode ser colocada num pino
- PROFUNDIDADE DE GAMA: 4 cores



MO70242



MO70252



MO70262

TEJIDOS / TECIDOS

- 100% poliéster - 120 g/m²
- CINTAS RETRORREFLECTANTES: cintas cosidas con micropellets: 6cm (S/M), 5cm (L / XL, 2XL / 3XL)
- 100% poliéster - 120g/m²
- BANDAS RETRORREFLETIVAS: bandas costuradas com microesferas: 6cm (s / m), 5cm (l / xl, 2xl / 3xl)

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cierre de velcro
- Cintas cosidas: 2 cintas horizontales
- N.º lavados: 25
- Bandas costuradas: 2 cintos
- N.º lavagens: 25



EN 20471

| MODELOS MODELOS | COLORES CORES | TALLAS TAMANHOS | EMBALAJE EMBALAGEM |
|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 5NEP160001 | Amarillo AV Amarelo AV | S/M | BOLSA ECO ECO SACO |
| 5NEP160002 | | L/XL | |
| 5NEP160003 | | 2XL/3XL | |
| 5NEP170001 | Laranja AV Laranja AV | S/M | PARA COLGAR PENDURÁVEL |
| 5NEP170002 | | L/XL | |
| 5NEP170003 | | 2XL/3XL | |
| EMBALAJE ACONDICIONAMIENTO | En lotes de 50 (en bolsas individuales) / Por lotes de 50 (sacos individuais). | | |

TEJIDOS / TECIDOS

- 100% Poliéster 120 g/m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES COSIDAS: microesferas 5 cm
- Malha de Poliéster 120 g/m²
- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cierre de velcro
- Bandas cosidas: 2 "cinturones" y 2 "tirantes"
- N.º lavados: 25
- 2 «cintas» e 2 «alças»
- N.º lavagens: 25



EN 1150



EN 20471

| MODELOS MODELOS | COLORES CORES | TALLAS TAMANHOS | EMBALAJE EMBALAGEM |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 70242 | Amarillo AV Amarelo AV | XL | PARA COLGAR PENDURÁVEL |
| 70243 | | XXL | |
| 70252 | Laranja AV Laranja AV | XL | PARA COLGAR PENDURÁVEL |
| 70262 | | XL | |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | En lotes de 50 (en bolsas individuales) / Por lotes de 50 (sacos individuais). | | |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis

YARD

7YGMY / 7YGMO

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- **VISÍVEL:** bandas tipo tirantes para ser visto a 360°
- **COLGABLE:** el embalaje se puede colgar en un husillo
- **CON CREMALLERA:** cierre central con cremallera
- **VISÍVEL:** alças para serem vistas a 360°C
- **BROCHÁVEL:** embalagem que pode ser colocada num pino
- **COM FECHO:** fecho de correr central



7YGMY



7YGMO

TEJIDOS / TECIDOS

- 100% poliéster - 120 g/ m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES COSIDAS microesferas 5cm
- Malha de Poliéster 120 g/m², laranja fluorescente
- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS (100% Poliéster) com microesferas de vidro, cinzento prateado: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cierre con cremallera central
- Una anilla portatarjetas
- Dos bolsillos bajos con escudete y solapa de cierre de velcro
- Dos bolsillos reposamanos
- Un bolsillo para el teléfono
- Un bolsillo para el bolígrafo
- Bandas cosidas: dos tirantes y dos cinturones
- N.º lavados: 25
- Fecho de correr central
- 1 anel porta crachá
- 2 bolsos baixos de fole + plastrão fechado por velcro
- 2 bolsos descansa mãos
- 1 bolso telefone
- 1 bolso esferográfica
- Faixas costuradas: 2 alças + 2 cintos
- N.º lavagens: 25

| MODELOS MODELOS | COLORES CORES | TALLAS TAMANHOS | EMBALAJE EMBALAGEM |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| 7YGMYXL | Amarillo AV Amarelo AV | S/M | PARA COLGAR PENDURÁVEL |
| 7YGMYXXL | | L/XL | |
| 7YGMOXL | Laranja AV Laranja AV | S/M | PARA COLGAR PENDURÁVEL |
| 7YGMOXXL | | L/XL | |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | En lotes de 50 (en bolsas individuales) / Por lotes de 50 (sacos individuais). | | |



EN 20471



WORKWEAR

VESTUÁRIO DE **TRABALHO**

PATROL

7PAJP / 7PAOP

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- COMODIDAD: mayoría de algodón
- PROTECCIÓN: adornos de plástico (no magnéticos/antiarañazos)
- ANTIMANCHAS: zonas de colores en contraste
- CONFORTO: algodão maioritário
- PROTEÇÃO: armações de plástico visíveis (não magnéticas anti riscos)
- ANTI-MANCHAS: zonas em cores contrastantes



7PAOP



7PAJP

TEJIDOS / TECIDOS

- SARGA AV: 60% algodón / 40% poliéster; 245g/m²
- SARGA AZUL MARINO: 65 % poliéster / 35 % algodón; 245 g/m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES COSIDAS: microesferas cosidas 7 cm
- SARJADO HV: 60% Algodão/ 40% Poliéster - 245g/m²
- SARJADO AZUL MARINHO: 65% Poliéster / 35% Algodão - 245g/m²
- FAIXAS RETRORREFLETORAS COZIDAS: 7cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cinturilla elástica en los lados con pasadores
- 2 bolsillos italianos
- 2 bolsillos cargo
- 2 bolsillos traseros con solapa
- Contrastes de color: rodillas, nalgas, tobillos
- bandas cosidas: 2 brazaletes / pierna
- Cintura elástica nas costas + Presilhas
- 2 bolsos italianos
- 2 bolsos cargo
- 2 bolsos traseiros com aba
- Contrastes de cor: joelhos, nádegas, tornozelos
- faixas costuradas: 2 braceadeiras / perna

| TALLAS TAMANHOS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|--------|--------|--------|---------|-----------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 7PAJPXS | 7PAJPS | 7PAJPM | 7PAJPL | 7PAJPXL | 7PAJPXXXL | 7PAJPXXXXL |
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | - | 7PAOPS | 7PAOPM | 7PAOPL | 7PAOPXL | 7PAOPXXXL | 7PAOPXXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | | |




EN 20471





HIBANA



STRETCH = COMODIDAD STRETCH = CONFORTO

Las numerosas piezas elásticas (parte posterior de la rodilla, entrepierna, parte posterior elevada) permiten liberar los puntos de tensión del producto

- Favorece la facilidad de movimiento del trabajador
- Limita el dolor del usuario
- Numerosas inserciones elásticas (parte de trás do joelho, entrepernas, elevação das costas) libertam os pontos de tensão do produto
- Promove a facilidade de movimentos do trabalhador
- Limita a dor do utilizador



FOCUS / FOCUS



REVESTIMIENTO OXFORD =
REPELENTE AL AGUA Y RESISTENTE
Estructura de tejido sólido + tratamiento de la superficie para permitir que el agua escurra.
→ Ideal para zonas de refuerzo



OXFORD REVESTIDO =
REPELENTE E RESISTENTE À ÁGUA
Estrutura de trama sólida + tratamento de superfície para permitir o escoamento da água.
→ Ideal para áreas de reforço

CINTURA ERGONÓMICA = FLEXIBILIDAD
Su parte posterior elevada, sus elásticos laterales y su zona de elástico inferior suponen una ventaja para proteger las vértebras lumbares del trabajador, limitar las corrientes de aire y adaptarse a todas las morfologías

CINTO ERGONÔMICO = FLEXIBILIDADE
As costas elevadas, os elásticos laterais e a zona elástica fazem dele um trunfo para proteger as vértebras lombares dos trabalhadores, limitar as correntes de ar e adaptar-se a todas as formas do corpo.



HIBANA

5HBJ170 / 5HBJ160 / 5HBJ130



VENTAJAS / VANTAGENS

- COMODIDAD: zonas de tensión elásticas
- PROTECCIÓN: espalda alargada
- ANTIMANCHAS: zonas de colores en contraste
- CONFORTO: zonas de tensão elásticas
- PROTEÇÃO: costas alongadas
- ANTI-MANCHAS: zonas em cores contrastantes



5HBJ160



5HBJ130

5HBJ170

TEJIDOS / TECIDOS

- SARGA: 60% algodón / 40% poliéster - 270g/m²
- TEJIDO STRETCH: 90% poliamida / 10% elastano - 270g/m²
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas cosidas con micropelículas: 5 cm

- SARJA: 60% algodão / 40% poliéster - 270g/m²
- STRETCH: 90% poliamida / 10% elastano - 270g/m²
- FAIXAS RETRO-REFLEXIVAS: faixas costuradas com microesferas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello levantado
- cremallera central debajo de la solapa de velcro
- Sisas traseras de tejido stretch
- Puños ajustables por velcro
- Lengüetas de ajuste lateral con velcro
- 2 bolsillos con fuelle en el pecho + solapa cerrada con velcro
- 2 bolsillos bajos bajo ribete
- Parches de contraste: hombros + costados + antebrazos
- Espalda extendida
- Bandas cosidas: 2 hombros + 2 cinturones
+ 2 brazaletes / manga
- N.º lavados: 25

- Gola alta
- Fecho de correr central sob a aba de velcro
- Viés das costas em Stretch
- Punhos reguláveis por velcro
- Abas de ajuste laterais com velcro
- 2 bolsas de peito com fole + aba fechada por velcro
- 2 bolsas baixas sob debruado
- Aplicações contrastantes: ombros + laterais + antebraços
- Costas estendidas
- Faixas costuradas: 2 ombros + 2 cintos
+ 2 braçadeiras / manga
- N.º lavagens: 25



| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|--|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5HBJ1700S | 5HBJ1700M | 5HBJ1700L | 5HBJ1700XL | 5HBJ1702XL | 5HBJ1703XL | 5HBJ1704XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5HBJ1600S | 5HBJ1600M | 5HBJ1600L | 5HBJ1600XL | 5HBJ1602XL | 5HBJ1603XL | 5HBJ1604XL |
| ROJO AV / AZUL MARINO VERMELHO AV / AZUL MARINHO | 5HBJ1300S | 5HBJ1300M | 5HBJ1300L | 5HBJ1300XL | 5HBJ1302XL | 5HBJ1303XL | 5HBJ1304XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual para colgar o por 10 / Bolsa individual para pendurar ou em 10 | | | | | | |

HIBANA

5HBA17 / 5HBA16 / 5HBA130



VENTAJAS / VANTAGENS

- COMODIDAD: zonas de tensión elásticas
- PROTECCIÓN: partes posterior elevada + bolsillos de tejido Oxford en las rodillas
- FUNCIONAL: dobladillo adicional integrado
- ANTIMANCHAS: zonas con color en contraste

- CONFORTO: zonas de tensão elásticas
- PROTEÇÃO: extensão nas costas + bolsos de joelho em Oxford
- FUNCIONAL: bainha extra integrada
- ANTI-MANCHAS: áreas em cores contrastantes



5HBA17



5HBA16



5HBA130



8KNEE

TEJIDOS / TECIDOS

- SARGA: 60 % algodón / 40 % poliéster (270 g/m²)
- OXFORD: 100 % poliéster (300D)
- STRETCH: 90 % poliamida / 10 % elastano (270 g/m²)

- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con micropelículas: 7cm

- SARJADO: 60% Algodão / 40% Poliéster - 270g/m²
- OXFORD: 100% Poliéster - 300D
- STRETCH: 90% Poliamida / 10% Elastano - 270g/m²

- FAIXAS RETRORREFLETORAS: Faixas micro esferas cosidas: 7cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTICAS

- Cintura elástica en los lados con presillas
- Parte trasera de la cintura extendida con parches de tejido stretch
- 2 bolsillos italianos
- 2 bolsillos traseros con cierre con solapa de velcro
- 2 bolsillos tipo cargo con cierre de velcro
- Ensanche de comodidad elástico en la entrepierna
- Parte posterior de las rodillas de tejido stretch
- Bolsillos de Oxford en las rodillas con apertura por arriba
- Triple pespunte
- Dobladillo adicional: +5 cm
- Corte regular
- Bandas cosidas: 2 brazaletes/ pernera
- N.º lavados: 25

- Cinto lateral elástico
- Pressilhas/ costas subidas com aplicações em stretch
- 2 bolsos italianos
- 2 bolsos traseiros fechados por um plastrão de velcro
- 2 bolsos baixos cargo fechados com velcro
- Painel de gancho de entrepernas
- Parte detrás dos joelhos em stretch
- Bolsos dos joelhos em Oxford, abertura por cima
- Pespontos triples
- Bainha adicional: +5cm
- Corte regular

- N.º lavagens: 25



EN 20471

S+M



EN 20471

L+



EN 14404

TIPO 2

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5HBA17000S | 5HBA17000M | 5HBA17000L | 5HBA17000XL | 5HBA1702XL | 5HBA1703XL | 5HBA1704XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5HBA16000S | 5HBA16000M | 5HBA16000L | 5HBA16000XL | 5HBA1602XL | 5HBA1603XL | 5HBA1604XL |
| ROJO AV / AZUL MARINO VERMELHO AV / AZUL MARINHO | 5HBA13000S | 5HBA13000M | 5HBA13000L | 5HBA13000XL | 5HBA1302XL | 5HBA1303XL | 5HBA1304XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual para colgar o por 10 / Bolsa individual para pendurar ou em 10 | | | | | | |



PETO / COTA


HIBANA

5HBB170 / 5HBB160



VENTAJAS / VANTAGENS

- COMODIDAD: zonas de tensión elásticas + tirantes elásticos
- PROTECCIÓN: bolsillos de tejido Oxford en las rodillas
- FUNCIONAL: dobladillo adicional integrado
- ANTIMANCHAS: zonas con color en contraste
- CONFORTO: zonas de tensão elásticas + alças elásticas
- PROTEÇÃO: Bolsas de joelho Oxford
- FUNCIONAL: bainha extra integrada
- ANTI-MANCHAS: zonas em cores contrastantes



5HBB170



5HBB160



8KNEE

TEJIDOS / TECIDOS

- SARGA: 60% algodón / 40% poliéster - 270g/m²
- TEJIDO STRETCH: 90% poliamida / 10% elastano - 270g/m²
- OXFORD: 100% poliéster - 300D
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas cosidas con microperlas: 7cm

- SARJADO: 60% algodão / 40% poliéster - 270g/m²
- STRETCH: 90% poliamida / 10% elastano - 270g/m²
- OXFORD: 100% poliéster - 300D
- FAIXAS RETRORREFLETIVAS: bandas costuradas com microesferas: 7cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Tirantes ajustables con elásticos traseros + hebillas de plástico
- Cierre lateral con 4 botones y tapón de plástico
- Cintura elástica trasera + presillas
- Espalda extendida con parche de tejido stretch
- 1 bolsillo tipo babero con cremallera
- 1 bolsillo tipo babero con fuelle de solapa
- 2 bolsillos italianos
- 2 bolsillos traseros cerrados con solapa de velcro
- 2 bolsillos cargo cerrados con cierre de velcro
- Ensanche de comodidad de tejido stretch en la entrepierna
- Parte posterior de las rodillas de tejido stretch
- Bolsillos rodillas de tejido Oxford, apertura por arriba
- Pespuntes triple
- Dobladillo extra: + 5cm
- Corte regular
- Bandas retrorreflectantes cosidas: 2 brazaletes / pierna
- N.º lavados: 25

- Alças traseiras elásticas ajustáveis + fivelas em plástico
- Fecho lateral com 4 botões + tampa em plástico
- Cinto elástico costas + passadeiras
- Costas subidas com aplicação em Stretch
- 1 solapa com fecho
- 1 solapa com fole
- 2 bolsas italianas
- 2 bolsas traseiras fechadas por velcro
- 2 bolsas de carga fechadas por velcro
- Painel de conforto entrepernas - Stretch
- Parte de trás dos joelhos em Stretch
- Joelheiras Oxford, abertura por arriba
- Surpesontos triples
- Bainha extra: + 5cm
- Corte regular
- Faixas costuradas: 2 braçadeiras / perna
- N.º lavagens: 25



| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|--|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5HBB17000S | 5HBB17000M | 5HBB17000L | 5HBB1700XL | 5HBB1702XL | 5HBB1703XL | 5HBB1704XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5HBB16000S | 5HBB16000M | 5HBB16000L | 5HBB1600XL | 5HBB1602XL | 5HBB1603XL | 5HBB1604XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | | Bolsa individual para colgar o por 5 / Bolsa individual para pendurar ou em 5 | | | | | |

HIBANA

5HBS170 / 5HBS160



VENTAJAS / VANTAGENS

- COMODIDAD: zonas de tensión elásticas
- PROTECCIÓN: parte posterior elevada
- ANTIMANCHAS: zonas de colores en contraste
- CONFORTO: zonas de tensão elásticas
- PROTEÇÃO: acolchoamento das costas
- ANTI-MANCHAS: zonas em cores contrastantes



5HBS170



5HBS160

TEJIDOS / TECIDOS

- SARGA: 60 % algodón / 40 % poliéster (270 g/m²)
- STRETCH: 90 % poliamida / 10 % elastano - 270 g/m²
- OXFORD: 100% Poliéster - 300D
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con micropelos: 5cm

- SARJA: 60% Algodão / 40% Poliéster - 270g/m²
- STRETCH: 90% Poliamida / 10% Elastano - 270g/m²
- OXFORD: 100% Poliéster - 300D
- FAIXAS RETRORREFLETORAS: Faixas micro esferas cosidas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cintura elástica en los costados + Trabillas
- Espalda levantada con parche elástico
- 2 bolsillos italianos
- 2 bolsillos traseros con cierre con solapa de velcro
- 2 bolsillos tipo cargo con cierre de velcro
- Entrepierna elástica
- Triple pespunte
- Corte regular
- Bandas cosidas con micropelos: 2 brazaletes/ pernera
- Largo de la rodilla
- N.º lavados: 25

- Cinto lateral elástico + Pressilhas
- Costas subidas com aplicações em stretch
- 2 bolsos italianos
- 2 bolsos traseiros fechados por um plastrão de velcro
- 2 bolsos baixos cargo fechados com velcro
- Conforto com entrepernas elásticas
- Pespontos triplos
- Corte regular
- Faixas costuradas: 2 braçadeiras/perna
- Comprimento do joelho
- N.º lavagens: 25

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| NARANJA AV / AZUL MARINO LARANJA AV / AZUL MARINHO | 5HBS17000S | 5HBS17000M | 5HBS17000L | 5HBS17000XL | 5HBS1702XL | 5HBS1703XL | 5HBS1704XL |
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5HBS16000S | 5HBS16000M | 5HBS16000L | 5HBS16000XL | 5HBS1602XL | 5HBS1603XL | 5HBS1604XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual para colgar o por 10 / Bolsa individual para pendurar ou em 10 | | | | | | |



EN 20471



PRENDAS COMBINABLES / COMBINÁVEIS

→ EL CONCEPTO / O CONCEITO

Un concepto **versátil** que ofrece una multitud de combinaciones para elegir. Se ha diseñado para adaptarse a las condiciones estacionales, desde el otoño hasta la primavera, ofreciendo una **protección total para todos los climas.**

Um conceito **versátil** que oferece uma multiplicidade de opções de combinação. Foi concebido para se adaptar às condições sazonais, do outono à primavera, oferecendo uma **proteção completa para todas as condições meteorológicas.**

Cremallera compatible entre
Zip compatível entre

- 1 la cubierta
o casco
- 2 el forro
o forro



1

ELIJO MI PARKA

ESCOLHO A MINHA PARKA

Parka exterior con forro de algodón FR (retardante de llamas) y costuras impermeables contra la lluvia

Parka exterior forrada a algodão FR com costuras com fita adesiva para impedir a entrada da chuva



o / ou



NOTT 5NOT16
Parka de lluvia HV FR
Casaco de chuva HV

DAGDA 5DAG120
Parka de lluvia FR
Casaco de chuva FR

2

ELIJO MI FORRO

ESCOLHO O MEU FORRO

Chaqueta polar para aportar calor y comodidad

Casaco de tecido polar para maior calor e conforto



PIKKER 5PIK120
Chaqueta polar FR
Casaco polar FR

3

OBTENGO UNA MULTITUD DE POSIBILIDADES

TENHO UMA INFINIDADE DE POSSIBILIDADES

LA COMBINACIÓN

Combine la parka con la chaqueta polar y descubra la comodidad de un producto que se adapta a todo tipo de climas.

A COMBINAÇÃO

Combine a parka com o polar e descubra o conforto de um produto que se adapta a todos os tipos de clima!

3 → 1



NOTT + PIKKER

Parka de lluvia HV FR + chaqueta polar
Casaco de chuva HV + casaco polar FR

3 → 1

o / ou



DAGDA + PIKKER

Parka de lluvia FR + chaqueta polar FR
Casaco de chuva FR + casaco polar FR



MULTIRRIESGOS

MULTIRISCOS



THOR

8MTHJY / 8MTHTY

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- Bicolor
- Chaqueta + Pantalón = EN 13034:Tipo 6
- Adornos de plástico

- Bicolor
- Casaco + Calças = EN 13034: Tipo 6
- Retrosaria em plástico



8MTHJY



8MTHTY

TEJIDOS / TECIDOS

- SARGA: 78 % algodón / 20 % poliéster / 2 % antiestático; 300 g/m²
- ADORNOS: plástico
- BANDAS RETRORREFLECTANTES IGNÍFUGAS: 5cm - 7,5cm

- SARJADO: 78% Algodão/ 20% Poliéster / 2% Antiestático - 300g/m²
- RETROARIA: Plástico
- FAIXAS RETRORREFLETOREAS IGNÍFUGAS: 5cm - 7,5cm

**CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS****CHAQUETA / CASACO**

- Cuello levantado
- Etiqueta de marcado
- Cremallera central bajo la solapa con cierres a presión ocultos
- Puños ajustables con cierre a presión
- Lengüetas de ajuste laterales con cierres a presión

- 2 bolsillos en el pecho con solapa y cierre
- 1 bolsillo interior
- 2 bolsillos bajos con solapa y cierre
- 2 presillas para dosímetros
- 2 escudetes traseros Pictogramas de normas en las mangas
- Bandas retrorreflectantes ignífugas

- Gola alta
- Flange de marcação
- Fecho de correr central sob aba com botões de pressão escondidos
- Punhos ajustáveis por botões de pressão
- Carcetas de ajustamento laterais com botões de pressão
- 2 bolso no peito com aba fechada
- 1 bolso interior
- 2 bolsos baixos com aba fechada
- 2 correias porta-dosímetro
- 2 foles dorsais Pictogramas das normas na manga
- Faixas retrorrefletoreas ignífugas

PANTALÓN / CALÇA

- Cinturilla elástica en los lados con pasadores
- Etiqueta de marcado en la cintura
- 2 bolsillos italianos
- 2 bolsillos traseros con solapa y cierre
- 1 bolsillo lateral con solapa y cierre
- 1 bolsillo para herramientas
- Bolsillos de sarga en las rodillas con abertura inferior
- EN 14404: Tipo 2 - Nivel 0
- Pictogramas de normas en el bolsillo
- Dobladillo adicional: +5 cm
- Bandas retrorreflectantes ignífugas

- Cintura elástica lateral + Presilhas
- Carcela de marcação na cintura
- 2 bolsos italianos
- 2 bolsos dorsais com aba fechada
- 1 bolso lateral com aba fechada
- 1 bolsa para ferramentas
- Bolsos dos joelhos em sarjado, abertura por baixo
- EN 14404: Tipo 2 - Nível 0
- Pictogramas das normas na manga
- Bainha adicional: +5cm
- Fitas retrorrefletoras ignífugas



EN 20471

Chaqueta y pantalón separados
Casaco e calça separadas

EN 20471

Chaqueta + pantalón
Casaco + Calça

EN 13034

TIPO PB6



EN 1149-5



EN 11611

CLASSE 1 - A1



EN 11612

A1-B1-C1-E1-F1



IEC 61482-2

CLASSE 1 - 4 KA



EN 14404

TIPO 2

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|---------|---------|----------|-----------|------------|
| CHAQUETA AMARILLO AV / AZUL MARINO CASACO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 8MTHJYS | 8MTHJYM | 8MTHJYL | 8MTHJYXL | 8MTHJYXXL | 8MTHJYXXXL |
| PANTALÓN AMARILLO AV / AZUL MARINO CALÇA AMARELO AV / AZUL MARINHO | 8MTHTYS | 8MTHTYM | 8MTHTYL | 8MTHTYXL | 8MTHTYXXL | 8MTHTYXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |

THOR

8MTHCY


**VENTAJAS / VANTAGENS**

- Bicolor
- Adornos de plástico
- Industrias petrolíferas y gasistas
- Industria química
- Industrias eléctricas y del automóvil
- Servicios públicos, construcción, aeropuertos

- Bicolor
- Retrosaria em plástico
- Indústrias petrolífera e do gás
- Indústria química
- Indústria elétrica e automóvel
- Serviços Públicos
- Construção/Aeroportos



8KNEE



8MTHCY

TEJIDOS / TECIDOS

- SARGA: 78 % algodón / 20 % poliéster / 2 % antiestático; 300 g/m²
- ADORNOS: plástico

- BANDAS RETRORREFLECTANTES IGNÍFUGAS: 5cm

- Sarjado: 78% Algodão/ 20% Poliéster / 2% Antiestático - 300g/m²
- Retrosaria: Plástico

- FAIXAS RETRORREFLETOREAS IGNÍFUGAS: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello levantado
- Etiqueta de marcado
- Cremallera central bajo la solapa con cierres a presión
- Cinturilla elástica en la espalda
- Puños ajustables con cierre a presión
- 2 bolsillos en el pecho con solapa y cierre
- 1 bolsillo interior
- 2 bolsillos italianos
- 2 bolsillos traseros con solapa y cierre
- 1 bolsillo lateral con solapa y cierre
- 1 bolsillo para herramientas con solapa y cierre
- 2 presillas para dosímetros
- Bolsillos de sarga en las rodillas con abertura inferior
- EN 14404: Tipo 2 - Nivel 0
- 2 escudetes traseros
- Triple pespunte
- Pictogramas de normas en las mangas
- Dobladillo adicional: +5 cm
- Bandas retrorreflectantes ignífugas

- Gola alta
- Flange de marcação
- Fecho de correr central sob aba com botões de pressão escondidos
- Cintura elástica nas costas
- Punhos ajustáveis por botões de pressão
- 2 bolso no peito com aba fechada
- 1 bolso interior
- 2 bolsos italianos
- 2 bolsos dorsais com aba fechada
- 1 bolso lateral com aba fechada
- 1 bolso para ferramentas com aba fechada
- 2 correias porta-dosímetro
- Bolsos dos joelhos em sarjado, abertura por baixo
- EN 14404: Tipo 2 - Nível 0
- 2 foles dorsais
- Costura tripla
- Pictogramas das normas na manga
- Bainha adicional: +5cm
- Faixas retrorrefletoreas ignífugas



TIPO 2 - NIVEL 0



TIPO 6



TIPO 6



CLASS 1 - A1



TIPO 1



CLASS 1 - 4 KA

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|---------|---------|----------|-----------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 8MTHCYS | 8MTHCYM | 8MTHCYL | 8MTHCYXL | 8MTHCYXXL | 8MTHCYXXXL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |



NOTT

5NOT16



VENTAJAS / VANTAGENS

- IMPERMEABLE: capa impermeable de 8000 mm con costuras selladas + capucha
- FUNCIONAL: se puede usar todo el año con o sin el forro polar adicional PIKKER
- VISIBILIDAD: EN 20471 Clase 3
- IMPERMEÁVEL: capa de chuva de 8.000 mm com costuras impermeáveis + capuz
- FUNCIONAL: pode ser usado durante todo o ano com ou sem o forro de lã PIKKER
- VISIBILIDADE: EN 20471 Classe 3



TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD FR: 98% Poliéster / 2% Fibra antiestática recubierta de Poliuretano - 250g/m²
- CANALÉ FR: 100% Poliéster - 520 g/m²
- FORRO FR: 100% Algodón - 160g/m²
- MERCERÍA: de plástico
- IMPERMEABILIDAD : 8 000 mm
- TRANSPARIBILIDAD : 5 000g/m²/24h
- CINTAS RETRORREFLECTANTES FR: cintas de microesferas cosidas: 5cm

- OXFORD FR: 98% poliéster / 2% fibra antiestática revestida de poliuretano - 250g/m²
- CANELADO: 100% Poliéster - 520 g/m²
- FORRO: 100% Algodão - 160g/m²
- MERCERIZADO: Plásticos
- IMPERMEABILIDADE : 8 000 mm
- RESPIRABILIDADE : 5 000g/m²/24h
- FAXAS RETRO-REFLECTIVAS: Tiras de microesferas cosidas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Costuras selladas
- Capucha tipo tormenta integrada en el cuello + cordón de ajuste elástico
- Cuello levantado
- Cremallera central de doble cursor bajo solapa con velcro
- Protector de barbilla
- Puños cortaviento de canalé
- Puños ajustables con velcro
- Bajo ajustable por cordón elástico
- 2 bolsillos bajos con cremallera debajo de ribete
- 1 bolsillo Napoleón
- 2 bolsillos interiores con cierre de velcro
- 2 trabillas portadosímetro
- Cremalleras + cierres para sujetar la chaqueta PIKKER
- 1 presilla interior para auriculares
- Bandas cosidas: 2 en los hombros + 2 en la cintura + 2 en las mangas
- Acceso para marcar

- Costuras impermeáveis
- Capuz de tempestade integrado na gola + cordão elástico
- Gola alta
- Fecho duplo central sob aba de velcro
- Proteção do queixo
- Punhos corta-vento canelados
- Punhos ajustáveis em velcro
- Parte inferior ajustável com cordão elástico
- 2 lower zipped pockets under piping
- 2 bolsas baixas com fecho sob debruado
- 1 bolso Napoleon
- 2 bolsos interiores fechados por velcro
- 2 alças de porta dosímetro
- Fechos de correr + fechos para prender o casaco PIKKER
- 1 presilha interior para fones
- Faixas costuradas: 2 alças + 2 cintos + 2 braçadeiras/manga
- Acesso para marcação



EN 343



EN 20471

EN 13034
TIPO PB6

EN 1149-5



EN 14116

INDEX 3 INNER / INDEX 1 OUTER

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5NOT16000S | 5NOT16000M | 5NOT16000L | 5NOT16000XL | 5NOT1602XL | 5NOT1603XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou em 10 | | | | | |

PIKKER

5PIK12

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- FUNCIONAL: se puede usar solo o como forro para las parkas NOTT y DAGDA.
- CÁLIDA: forro polar de 300 g/m².
- CONTRA RIESGOS TÉRMICOS: EN 11612 + IEC 61482
- FUNCIONAL: pode ser usado sozinho ou como forro para as parkas NOTT e DAGDA
- QUENTE: polar de 300g/m²
- CONTRA RISCOS TÉRMICOS:
- EN 11612 + IEC 61482

**TEJIDOS / TECIDOS**

- TEJIDO POLAR FR (Retardante de llamas): 60% Modacrílico / 38% Algodón / 2% Fibra antiestática - 300 g/m²
- MERCERÍA: Plástico FR (Retardante de llamas)

- POLAR FR : 60% Modacrilico / 38% Algodão / 2% Fibras Antiestáticas - 300g/m²
- ACABAMENTOS: Plástico FR

**CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTICAS**

- Cuello alto
- Cremallera central
- Puños elásticos
- 2 bolsillos inferiores con cremallera

- Gola alta
- Fecho central
- Punhos elásticos
- 2 bolsos inferiores com fecho



EN 1149-5



EN 11162

AT-B1-C2-F2

IEC 61482-2
APC
ELIM:6,8cal/cm²

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|-------------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 5PIK12000S | 5PIK12000M | 5PIK12000L | 5PIK12000XL | 5PIK1202XL | 5PIK1203XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMIENTO | Bolsa individual o por 10 / Bolsa individual ou por 10 | | | | | |



EKHI

5EKH160



VENTAJAS / VANTAGENS

- EFICAZ: retardante de llamas inherente
- CONFORTABLE: se puede llevar todo el año gracias a su gramaje: 180 g/m²
- VISIBILIDAD: Norma EN 20471 clase 2
- DESEMPEÑO: retardador de chama inherente
- CONFORTO: pode ser usado durante todo o ano graças ao seu peso: 180g/m²
- VISIBILIDADE: Norma EN 20471 classe 2



TEJIDOS / TECIDOS

- JERSEY FR: 60% Modacrilico / 39% Algodón / 1% Fibra antiestática UPF50 - 180g/m²
- BORDE ACANALADO FR: 60 % Modacrilico / 39 % Algodón / 1% Fibra antiestática - 500 g/m² (cuello)
- BORDE ACANALADO FR: 57 % Modacrilico / 37 % Algodón / 5 % Elastano / 1% Fibra antiestática - 280 g/m² (puños)
- MERCERÍA: Plástico FR
- BANDAS FR RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con microesferas FR: 5cm
- JERSEY FR: 60% Modacrilico / 39% Algodão / 1% Fibra Antiestática UPF50 - 180g/m²
- CANELADO: 60% Modacrilico / 39% Algodão / 1% Fibra Antiestática - 500g/m² (colarinho)
- CANELADO: 57% Modacrilica / 37% Algodão / 5% Elastano / 1% Fibra Antiestática - 280g/m² (punhos)
- MERCERIZADO: Plástico FR
- FAIXA RETRO-REFLETIVA FR: Tiras costuradas com microesferas FR: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cuello polo
- Manga larga
- Pictogramas de normas en la manga
- Bandas cosidas: 2 en los hombros + 1 cinturón + 2 brazaletes por manga
- Colarinho polo
- Mangas compridas
- Pictogramas das normas no bolso
- Faixas costuradas: 2 alças + 1 cinto + 2 braçadeiras/manga



EN 20471



EN 11612



AI-B1-C1

| TALLAS TAMANHOS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| AMARILLO AV / AZUL MARINO AMARELO AV / AZUL MARINHO | 5EKH16000S | 5EKH16000M | 5EKH16000L | 5EKH16000XL | 5EKH1602XL | 5EKH1603XL |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Bolsa individual o por 20 / Bolsa individual ou em 20 | | | | | |

HODER

SHOD16 / 5HOD17


VENTAJAS / VANTAGENS

- Ajustable en ancho
- 4 bandas retroreflectantes
- AJUSTÁVEL: pode ser ajustado em largura
- VISÍVEL: 4 faixas



SHOD16



5HOD17

TEJIDOS / TECIDOS

- 98% Poliéster + 2% Fibra antiestática - 120g/m²
- CINTAS RETRO-REFLECTANTES RETARDANTES DE LLAMAS:
Bandas de microperlas cosidas: 5cm

- 98% poliéster + 2% fibra antiestática - 120g/m²
- FITAS RETRO-REFLETIVAS RESISTENTES AO FOGO:
Faixas de microesferas costuradas: 5cm

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Cierre por velcro ajustable
- Bandas cosidas: 2 en los hombros + 2 en la cintura
- N.º lavados: 5

- Fecho de velcro ajustável
- Bandas costuradas: 2 tiras + 2 cintos
- N.º lavagens: 5



EN 20471



EN 1149-5



EN 14116

INDEX 1

| TALLAS TAMANHOS | L |
|-------------------------------|---|
| AMARILLO AV AMARELO AV | SHOD16000L |
| NARANJA AV LARANJA AV | SHOD17000L |
| EMBALAJE ACONDICIONAMIENTO | Embalaje por 10 o por 50 / Embalagem por 10 ou por 50 |







VISIBILIDAD **MODERADA**

VISIBILIDADE **MODERADA**



CHAQUETA / CASACO

VIGILE

5VIGO10



VENTAJAS / VANTAGENS

- Fuerte impermeabilidad
- Cortavientos
- Mayor visibilidad: en 17353
- Grande impermeabilização
- Corte vento
- Maior visibilidade: en 17353



EN 17353
Tipo B3

TEJIDOS / TECIDOS

- SOFTSHELL DE 3 CAPAS: 100% poliéster elástico mecánico + membrana de TPU + micropolar - 330g/m²
- IMPERMEABILIDAD : 8 000 mm
- TRANSPARIBILIDAD : 800 g/m²/24h
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas cosidas con micropolas: 5 cm

- Softshell 3 camadas : 100% poliéster elástico mecánico + membrana TPU + micro-velo - 330g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 8 000 mm
- RESPIRABILIDADE : 800 g/m²/24h
- FITAS RETRO-REFLEXIVAS: bandas costuradas com microesferas: 5cm

PARKA / PARKA

SECURITE

5SEC010



VENTAJAS / VANTAGENS

- PRÁCTICO: multibolsillos
- VISIBILIDAD MODERADA: EN 17353
- MANTIENE EL CALOR: alto acolchado
- PRÁTICO: multibolsos
- VISIBILIDADE MODERADA: EN 17353
- CONSERVA O CALOR: alto acolchoamento



EN 17353
Tipo B3



4
0.200m²K/W
WP

EN 14058



EN 343

TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD: 100% poliéster recubierto de poliuretano - 300D
- ACOLCHADO: 100% poliéster - 160g/m² (cuerpo) - 140g/m² (mangas)
- FORRO TAFETÁN: 100% poliéster - 60g/m²
- FORRO POLAR: 100% poliéster (cuello)
- IMPERMEABILIDAD : 2 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas cosidas con micropolas: 5cm

- OXFORD: 100% poliéster revestido com poliuretano - 300D
- ACOLCHADO: 100% poliéster - 160g/m² (corpo) - 140g/m² (mangas)
- FORRO TAFETÁ: 100% poliéster - 60g/m²
- FORRO DE LÃ: 100% poliéster (gola)
- IMPERMEABILIDADE : 2 000 mm
- FITAS RETRO-REFLEXIVAS: Bandas costuradas com microesferas: 5cm

CONJUNTO / CONJUNTO

RAINET

5RAI08



VENTAJAS / VANTAGENS

- Traje Clásico flexible y mejorado
- Bandas retroreflectantes
- Puños cortavientos

- Um clássico
- Faixas retrorefletoras
- Punhos corta-vento



EN 17353
En curso
Em andamento

TEJIDOS / TECIDOS

- 100 % poliéster con revestimiento de PVC suave (200 g/m²).
- IMPERMEABILIDAD : 2 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con microesferas: 5cm

- 100% Poliéster, revestido a PVC flexível - 200g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 2 000 mm
- FAIXAS RETRORREFLETORAS faixas de micro esferas cosidas: 5cm

ABRIGO / CASACO COMPRIDO

RAINET COAT

5RAC120



VENTAJAS / VANTAGENS

- un básico con bandas estandarizadas: EN 17353 rompevientos puños
- um básico com bandas padronizadas: EM 17353 blusões punhos



EN 17353
Tipo B3

TEJIDOS / TECIDOS

- 100% poliéster recubierto de PVC flexible - 200g/m²
- IMPERMEABILIDAD : 2 000 mm
- BANDAS RETRORREFLECTANTES: bandas cosidas con microperlas: 5cm

- 100% poliéster revestido de pvc flexível - 200g/m²
- IMPERMEABILIDADE : 2 000 mm
- BANDAS RETRORREFLETIVAS: bandas costuradas com microesferas: 5cm



PARKA / PARKA

DAGDA

5DAG12



VENTAJAS / VANTAGENS

- IMPERMEABLE: capa impermeable de 8.000 mm con costuras selladas + capucha
- FUNCIONAL: se puede usar todo el año con o sin el forro adicional PIKKER
- VISIBILIDAD: Norma EN 17353

- IMPERMEÁVEL: capa de chuva de 8.000 mm com costuras seladas + capuz
- FUNCIONAL: pode ser usado o ano todo com ou sem forro adicional PIKKER
- VISIBILIDADE: Norma EN 17353



TEJIDOS / TECIDOS

- OXFORD RETARDANTE DE LLAMAS (FR): 98% Poliéster / 2% Fibra antiestática recubierta de Poliuretano - 250g/m²
- FORRO FR: 100% Algodón - 160g/m²
- MERCERÍA: de plástico

- IMPERMEABILIDAD : 8 000 mm
- TRANSPARIBILIDAD : 5 000 g/m²/24h

- CINTAS RETRORREFLECTANTES FR: cintas de microesferas cosidas: 5cm

- OXFORD: 98% poliéster / 2% fibra antiestática revestida de poliuretano - 250g/m²
- FORRO: 100% Algodão - 160g/m²
- MERCERIZADO: Plásticos

- IMPERMEABILIDADE : 8 000 mm
- RESPIRABILIDADE : 5 000 g/m²/24h

- FAIXAS RETRO-REFLETIVAS: Tiras de microesferas cosidas: 5cm

CHAQUETA DE SOFTSHELL / CASACO SOFTSHELL

TUISTO

5TUI120



VENTAJAS / VANTAGENS

- IMPERMEABLE: membrana de 8.000 mm
- VISIBILIDAD: certificado EN 17353
- CÁLIDO: interior de polar laminado

- IMPERMEÁVEL: membrana de 8.000 mm
- VISIBILIDADE: norma EN 17353
- QUENTE: interior polar laminado



TEJIDOS / TECIDOS

- SOFTSHELL 3 CAPAS FR: 100% Poliéster + Membrana PU + 60% Modacrilico / 39% Algodón / 1% Fibra antiestática - 320g/m²
- MERCERÍA: Plástico

- IMPERMEABILIDAD : 8 000 mm

- TIRAS RETRORREFLECTANTES IGNÍFUGAS: Tiras de microesferas cosidas: 5cm

- SOFTSHELL 3 CAMADAS FR: 100% Poliéster + Membrana PU + 60% Modacrilico / 39% Algodão / 1% Fibra Antiestática - 320g/m²
- BOTÕES eMERCERIAx: Plástico

- IMPERMEABILIDADE : 8 000 mm

- FAIXAS RETRO-REFLETIVAS: bandas de microesferas cosidas: 5cm



ACCESORIOS

ACCESSÓRIOS

KOUKOU

5KOU16*



VENTAJAS / VANTAGENS

- Varios tipos de iluminación
- Pilas reemplazables
- Según estándar
- Vários tipos de iluminação
- Baterias substituíveis
- Conforme às normas

TEJIDOS / TECIDOS

- | | |
|---|--|
| ■ OXFORD: 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano (300D) | ■ OXFORD: 100% Poliéster, revestido de Poliuretano - 300D |
| ■ IMPERMEABILIDAD : 1500 mm | ■ IMPERMEABILIDADE : 1500 mm |
| ■ BANDAS RETRORREFLECTANTES: Bandas cosidas con microesferas: 5cm | ■ FAIXAS RETRORREFLETORAS: Faixas micro esferas cosidas: 5cm |



5KOU160NSI



CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--|---|
| ■ Ajustable con velcro | ■ Ajustável por velcro |
| ■ Con cinco LED y tres modos de iluminación (funciona con dos pilas) | ■ 5 LEDs - 3 modo de iluminação - Funciona com 2 pilhas |
| ■ Mezcla de material fluorescente y retroreflectante | ■ Mistura de material fluorescente + retrorefletor |
| ■ EN 13356: tipo 2 | ■ EN 13356: type 2 |

| TALLAS TAMANHOS | TALLA ÚNICA TAMANHO ÚNICO |
|------------------------------|--|
| AMARILLO AV AMARELO AV | 5KOU160NSI |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | Para colgar: unitario / Pendurável: unitário |

* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis

BRAZALETE / BRAÇADEIRA

ARMYARD

7ARMG* / 7ARMY* / 7ARMO*



VENTAJAS / VANTAGENS

- Buena visibilidad
- Boa visibilidade



7ARMG

7ARMY

7ARMO



TEJIDOS / TECIDOS

- | | |
|--|---|
| ■ OXFORD: 100% poliéster con revestimiento de PU - 300D | ■ Poliéster Oxford 300D revestido a Poliuretano |
| ■ BANDA RETRORREFLECTANTE 3M™ Scotchlite™ cosida (100% Poliéster) con microesferas de vidro, gris plateado | ■ FAIXA RETRORREFLETORA 3M™ Scotchlite™ coizada (100% Poliéster) com microesferas de vidro, cíngulo prateado: 5cm |

| TALLAS TAMANHOS | TALLA ÚNICA TAMANHO ÚNICO |
|------------------------------|--|
| VERDE AV VERDE AV | 7ARMG |
| AMARILLO AV AMARELO AV | 7ARMY |
| NARANJA AV LARANJA AV | 7ARMO |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | (Lote de 10): de 1 ou 20 / (lote de 10): por 1 ou por 20 |


* Según existencias disponibles / No limite dos stocks disponíveis

BARRICADE TAPE

MO70010

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- Resistente al estirarse
- Resistente ao alongamento



70010

TEJIDOS / TECIDOS

- Polietileno no adhesivo
- Polietileno não adesivo

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Largo : 100 m - Ancho : 50 mm
- Comprimento: 100 m - Largura: 50 mm.

| TALLAS TAMANHOS | TALLA ÚNICA TAMANHO ÚNICO |
|------------------------------------|---|
| ROJO / BLANCO VERMELHO / BRANCO | 70010 |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | (Lote de 10): de 1 o de 25 / (lote de 10): por 1 ou por 25 |

TRAFFIC CONE

MO70300

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- Señalización de carreteras
- Sinalização rodoviária



70303



70300

TEJIDOS / TECIDOS

- Polietileno
- Polietileno

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

- Existe en 30 y 50cm
- Existe em 30 e 50cm

| TALLAS TAMANHOS | 30 CM | 50 CM |
|------------------------------------|--|---------|
| ROJO / BLANCO VERMELHO / BRANCO | MOT0300 | MOT0300 |
| EMBALAJE ACONDICIONAMENTO | 70303 : 20 conos por caja / 20 cones por caixa / 70300 : 10 conos por caja / 10 cones por caixa | |

**LINTERNA FRONTAL / FRONTAL****LED**

71950

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- Resistencia (intemperie, caídas de menos de un metro)
- Practicidad (antideslizamiento, ángulo ajustable).
- Resistência (intempéries, quedas de menos de um metro)
- Praticabilidade (anti deslizamento, ângulo ajustável)



| DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO | 71955 | 71950 |
|---|-----------------|-----------------|
| PILAS / PILHAS | 1 x AAA | 3 x AAA |
| FUENTES DE ILUMINACIÓN / FONTES LUMINOSAS | CREE® XP-E LED | CREE® XP-E LED |
| DIMENSIONES / DIMENSÕES | 58 x 29 x 22 mm | 60 x 48 x 30 mm |
| PESO (SIN LAS PILAS) / PESO (SEM PILHAS) | 19 g | 32 g |
| POTENCIA DE ILUMINACIÓN / POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO | 100 lm | 150 lm |
| DURACIÓN DE ILUMINACIÓN / DURAÇÃO DE ILUMINAÇÃO | 3 horas | 8 horas |
| DISTANCIA DEL HAZ / DISTÂNCIAS DE FEIXE | 80 m | 100 m |
| AGARRES ANTIDESLIZANTES / ADERÊNCIA ANTI DESLIZAMENTO | Sí / Sim | Sí / Sim |
| ÁNGULOS AJUSTABLES / ÂNGULOS AJUSTÁVEIS | Sí / Sim | Sí / Sim |
| RESISTENCIA A LAS CAÍDAS / RESISTÊNCIA À QUEDA | 1 m | 1 m |

REACH
RoHS
CE

EN 60529 IPX4
EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009

EMBALAJE : lotes de 6 o 24 / ACONDICIONAMENTO: por lotes de 6 ou de 24

LED

71920

**VENTAJAS / VANTAGENS**

- Compatibilidad ATEX.
- Visibilidad (amarillo fluorescente).
- Practicidad (antideslizamiento, ángulo ajustable)
- Compatibilidade ATEX
- Visibilidade (amarelo fluorescente)
- Praticabilidade (anti deslizamento, ângulo ajustável)



| DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO | 71920 | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| PILAS / PILHAS | 1 x AAA | |
| FUENTES DE ILUMINACIÓN / FONTES LUMINOSAS | CREE® XP-G2 LED | |
| DIMENSIONES / DIMENSÕES | 80 x 50 x 45 mm | |
| PESO (SIN LAS PILAS) / PESO (SEM PILHAS) | 143 g | |
| DOS MODOS DE ILUMINACIÓN / 2 MODOS DE ILUMINAÇÃO | Corto alcance / Curto alcance | Largo alcance / Longo alcance |
| POTENCIA DE ILUMINACIÓN / POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO | 75 lm | 150 lm |
| DURACIÓN DE ILUMINACIÓN / DURAÇÃO DE ILUMINAÇÃO | 4h30 | 2h30 |
| DISTANCIA DEL HAZ / DISTÂNCIAS DE FEIXE | 75 m | 100 m |
| AGARRE ANTIDESLIZANTE / ADERÊNCIA ANTI DESLIZAMENTO | Sí / Sim | |
| ÁNGULO AJUSTABLE / ÂNGULO AJUSTÁVEL | Sí / Sim | |
| RESISTENCIA A LAS CAÍDAS / RESISTÊNCIA À QUEDA | 1 m | |

REACH
RoHS

**CE**

EN 60529 IP67
EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009

EMBALAJE : lotes de 5 o 30 / ACONDICIONAMENTO: por lotes de 5 ou de 30.

CÓMO SELECCIONAR LA TALLA / ESCOLHER O SEU TAMANHO

TOME SUS MEDIDAS / TIRAR AS SUAS MEDIDAS

La tabla de correspondencia que figura a continuación incluye las medidas y el margen necesario para poder realizar su actividad correctamente.
Esta tabela de correspondências mostrada abaixo inclui as medições + a facilidade necessária à boa prática da sua profissão.

Las medidas se toman en centímetros, en horizontal, utilizando una cinta métrica, colocada sin apretar sobre el cuerpo.

As medidas são tiradas em centímetros, na horizontal, com a ajuda de uma fita métrica, colocada no corpo sem o apertar



CONTORNO DE PECHO / CIRCUNFERÊNCIA DO PEITO

- El contorno del pecho se mide en el punto más ancho del pecho.
- A circunferência de busto deve ser medida no ponto mais largo do peito.



CONTORNO DE LA CINTURA / CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA

- El contorno de la cintura se mide en el punto más estrecho del tronco.
- A circunferência da cintura deve ser medida no ponto mais estreito do busto



CONTORNO DEL CINTURÓN / CIRCUNFERÊNCIA DO CINTO

- El contorno del cinturón se mide en la parte inferior de la cintura, sobre los huesos ilíacos.
- A circunferência de cinto deve ser medida ao nível da cintura baixa/pousada sobre o osso ilíaco.



CONTORNO DE LA CADERA / CIRCUNFERÊNCIA DAS ANCAS

- En contorno de la cadera se mide en el punto más ancho de las caderas, pasando por la zona más redondeada de la parte posterior.
- A circunferência das ancas deve ser medida no ponto mais largo das ancas/ passar bem na área mais curvada do traseiro.




TABLA DE CORRESPONDENCIA / TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS



MUJER / MULHER

| MEDIDAS MEDIDAS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|-----------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| PARTÉ SUPERIOR / TOPO | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| PECHO / PEITO | 75 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 112 |
| CINTURA / CINTURA | 62 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| PARTÉ INFERIOR / CÓS | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
| CINTURA / CINTURA | 62 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| CADERA / ANCAS | 84 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |



CONSEJO / CONSELHO

Se recomienda pedir la talla correspondiente a la medida más grande.

Se recomienda basar la elección de la talla en función de las medidas y no de las equivalencias de la talla francesa, ya que solo son valores indicativos. En caso de duda, se recomienda usar un vestuario.

É aconselhado encorendar o tamanho correspondente à maior das medidas. Recomenda-se que a escolha da sua dimensão seja feita de acordo com as suas medidas e não segundo as equivalências em tamanho francês que permanecem valores indicativos. Em caso de dúvida, recomenda-se a utilização de um vestuário.



HOMBRE / HOMEM

| MEDIDAS MEDIDAS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PARTÉ SUPERIOR / TOPO | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 |
| PECHO / PEITO | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 101 | 102 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 126 - 133 | 134 - 141 | 142 - 149 | 150 - 157 |
| CINTURA / CINTURA | 68 - 75 | 76 - 83 | 84 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 | 132 - 139 | 140 - 147 |
| PARTÉ INFERIOR / CÓS | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
| CINTURA / CINTURA | 68 - 75 | 76 - 83 | 84 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 | 132 - 139 | 140 - 147 |
| CADERA / ANCAS | 84 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 | 132 - 139 | 140 - 147 | 148 - 155 | 156 - 163 |

El ajuste de la prenda varía en función del corte, el material y la morfología del usuario.

O bem-estar do vestuário varia consoante o corte, a matéria e a morfologia do utente.

Para más información, visite www.coverguard-safety.com

Por favor, visite www.coverguard-safety.com para mais informações.

PICTOGRAMAS / PICTOGRAMAS



NUEVO
NOVO



NUEVO COLOR
NOVA COR



CAPUCHA
ANTITORMENTAS
CAPUZ
TEMPESTADE



CAPUCHA CON
PANELES X
CAPUZ X PANÉIS



SOLAPA
CENTRAL
VELCRO SOBRE
FECHO



MANGAS
DESMONTABLES
MANGAS
REMÓVIEIS



PUÑOS ELÁSTICOS
PUNHOS
ELÁSTICOS



PUÑOS
AJUSTABLES
PUNHOS
REGULÁVEIS



PUÑOS
CORTAVIENTOS
PUNHOS
CORTA-VENTO



N.º BOLSILLOS
Nº BOLSOS



CINTURA ELÁSTICA
CINTURA ELÁSTICA



AJUSTE
APERTO



PARTE POSTERIOR
ELÁSTICA
COSTAS ELÁSTICAS



PROTECCIÓN
LUMBAR
PROTEGE-RINS



TIRANTES
AJUSTABLES
ALÇAS AJUSTÁVEIS



TIRANTES
EXTRÁÍBLES
ALÇAS
AMOVÍVEIS



PARTE
POSTERIOR
ELEVADA
COSTAS ALTAS



REFUERZO
EN ENTREPIERA
PAINEL
ENTREPERNAS



REPOSAMANOS
FENDA PASSA-
MÃOS



BRAGUETA
BRAGUILHA



BOLSILLOS EN
LAS RODILLAS
BOLSOS JOELHO



AJUSTE DE
PERNERA
APERTO CÓS DAS
PERNAS



DOBLLADILLO
ADICIONAL
BAINHA EM +



CORREA PARA
HERRAMIENTAS
PASSADEIRA PARA
FERRAMENTAS



VENTILACIÓN
VENTILAÇÃO



TRANSPIRABLE
RESPIRÁVEL



REVERSIBLE
REVERSÍVEL



REFLECTANTE
REFLETOR



MARCADO
MARCAÇÃO



PRODUCTO X
EN 1
PRODUTO X EM 1



MUJER
MULHER



SLIM
CORTE
AJUSTADO
CORTE SLIM



STRETCH
STRECH



LIGERO
LEVE



CÁLIDO
QUENTE



-45 °C
-45 °C



TEJIDO CON UPF
TECIDO COM UPF



SIN METAL
SEM METAL



FIBRA
ECOLÓGICA
ECO FIBRA



TRIPLE
PESPUNTE
TRIPLO COSTURA



COSTURAS
SOLDADAS
COSTURAS
SOLDADAS



CREMALLERA
IMPERMEABLE
FECHO DE CORRER
IMPERMEÁVEL



IMPERMEABLE
IMPERMEÁVEL



GRAFENO
GRAFENO



COMBINABLE
COMBINÁVEL



SBS



YKK



Scotchlite
Reflexiones Maximal